SF2008F

微机型多功能继电保护测试系统

UNIVERSAL RELAY & PROTECTION TESTING SYSTEM



青岛四方泰合电气设备有限公司

尊敬的用户:

☆欢迎您使用 SF2008 系列微机型多功能继电保护测试系统。为了 您更好地完成各种繁杂的调试任务,请您在使用本系统前仔细阅读本手册。希望 本手册能够为您对本公司产品的熟悉和使用提供尽可能多的帮助信息。

☆在本手册中,您将会了解 SF2008 的基础知识。我们将向您介 绍最重要的信息,并通过详细的实例指导操作。而这些内容都是独立 的,您可以从任何一章开始。

☆如果您有疑问或需要其他的技术支持服务, 欢迎致电客户服务 中心:

0532-86639361 86639362 传真: 0532-88317871 您也可以访问我们的网站: http://www.gdsfdg.cn

http://www.qingdaosifang.com

声明

☆本手册是以 SF2008F 微机型多功能继电保护测试系统为代表 进行编著的,其中的指导和描述对于本于册出版时的 SF2008F 型号是 准确的,但以后的 SF2008F 微机型多功能继电保护测试系统及手册可 能变动。在保证不影响产品性能和用户使用的情况下,本公司保留修 改本手册所有参数的权力,恕不另行通知。

☆如果您所用的产品为 SF2008 系列中的另一种,该手册会略有 差异。在此后,对直接或间接地由于 SF2008 微机型多功能继电保护 测试系统与手册之间的变动所引起的错误、遗漏或差异而产生的损害, 本公司不承担任何责任。

版权

未经明确的书面许可,不得复制转让本资料或其中的内容。违者要对造成的损失承担法律责任。保留所有权包括实用新型。

目 录

	索引…	•••••	7
		1.	线路保护
		2.	发电机、变压器保护
		3.	电动机保护
		4.	电容器保护
		5.	自动装置
		6.	继电器测试
\square	第一章	装	置简介
	1.	. 1	概述
	1.	2	硬件技术参数
	1.	. 3	主机箱面板介绍
	1.	4	测试界面说明
\square	第二章	程	焢电源
	2.	. 1	操作界面
	2.	2	功能介绍
	2.	. 3	参数说明
	2.	. 4	实验举例
	2.	5	注意事项
\square	第三章	电法	流保护试验
	3.	. 1	操作界面
	3.	. 2	功能介绍 🔨
	3.	. 3	参数说明 😪 🔍
	3.	. 4	输出量时序图
	3.	. 5	实验举例 🛛 🏹 💦 💦 💦
	3.	6	注意事项 🏾 🏹 🏹
	第四章	电	压保护试验45
	4.	. 1	操作界面
	4.	. 2	功能介绍
	4.	. 3	参数说明
	4.	. 4	输出量时序图
	4.	. 5	实验举例
\frown	4.	6	注意事项
	第五章	时	间继电器
	5	. 1	操作界面
	5	. 2	功能介绍
	5	. 3	参数说明
	5	. 4	输出量时序图
	5	. 5	实验举例
	5	. 6	注意事项
	第六章	中	<u> </u>
	6.	. 1	操作界面
	6.	. 2	功能介绍

	6.	3	参数说明
	6.	4	输出量时序图
	6.	5	实验举例
	6.	6	注意事项
	第七章	反開	寸限特性61
	7.	1	操作界面
	7.	2	功能介绍
	7.	3	参数说明
	7.	4	输出过程描述
	7.	5	实验举例
	7.	6	注意事项
	第八章	功	퇃方向保护试验69
	8.	1	操作界面
	8.	2	功能介绍
	8.	3	参数说明
	8.	4	输出过程描述
	8.	5	实验举例
	8.	6	注意事项
	第九章	阻打	亢 <mark>特性试验</mark>
	9.	1	操作界面
	9.	2	功能介绍
	9.	3	参数说明
	9.	4	输出过程描述
	9.	5	实验举例 😪 🔍
	9.	6	注意事项
	第十章	精	L电流试验
	10.	. 1	操作界面
	10.	. 2	功能介绍
	10.	. 3	参数说明
	10.	. 4	输出过程描述
	10.	. 5	实验举例
	10.	. 6	
	第十一章	Z	[动保护试验89 □□□□□□□
	11.	. 1	操作界面
	11.	. 2	功能介绍
	11.	. 3	参数说明
	11.	. 4	输出过程描述
	11.	. 5	实验举例
\frown	11.	. 6	
	第十二章	Ť	↑重仪表校验
	13.	. 1	探作界面
	13.	. 2	IJ 形介绍 会 #5.35 m
	13.	. 3	一
	弟十三草	1	109、初日の10月11月11日11月11日11日11月11日11日11日11日11日11日11日

	14.	1	操作界面
	14.	2	功能介绍
	14.	3	参数说明
	14.	4	输出过程描述
	14.	5	实验举例
	14.	6	注意事项
	第十四章	同	期装置测试
	15.	1	操作界面
	15.	2	功能介绍
	15.	3	参数说明
	15.	4	输出过程描述
	15.	5	实验举例
	15.	6	注意事项
	第十五章	叠	加谐波试验
	16.	1	操作界面
	16.	2	功能介绍
	16.	3	参数说明
	16.	4	实验举例
	16.	5	注意事项
	第十六章	零	序保护试验133
	17.	1	操作界面
	17.	2	功能介绍
	17.	3	参数说明
	17.	4	注意事项
	17.	5	实验举例 🐪 📈
	第十七章	距	离保护试验143
	18.	1	操作界面
	18.	2	功能介绍
	18.	3	参数说明
	18.	4	实验举例
	18.	5	
	第十八章	I	频变化量保护153
	19.	1	操作界面
	19.	2	功能介绍
	19.	3	参数说明
	19.	4	头驱卒例
\square	9. ケケレエ 立	5	注息事坝 ////////////////////////////////////
	弗十九 草	鞏	· 组作初试验
	20.	1	採TF乔山 市华入切
	20.	2	- 切形// 箔 - 金粉/2010
	20.	ა ^	②奴 덌 明 检山过程进送
	20.	4 F	刑山 尼住佃 处 实论光例
	20.	5 A	大型竿別
	20.	U	江忌芋火

第二-	十章	备自投装置测试
	21. 1	操作界面
	21. 2	功能介绍
	21. 3	参数说明
	21.4	输出逻辑过程
	21.5	实验举例
	21. 6	注意事项
第二-	十一章	功率振荡试验
	22. 1	操作界面
	22. 2	功能介绍
	22. 3	参数说明
	22. 4	输出过程描述
	22. 5	实验举例
	22. 6	注意事项
第二-	十二章	故障再现试验183
	23. 1	操作界面
	23. 2	功能介绍
	23. 3	参数说明
	23. 4	注意事项
第二-第二-	十三章	精度调整
	24. 1	操作界面
	24. 3	调整说明
		a Son 🗞 a sa s
		No. 1 March 199
		Co. V
		The second se

索 引(快速指南)

为了便于用户更好使用本测试仪,特在说明书中增加"保护测试索引"。索引是以 电力系统保护装置种类划分的,并指出了每个种类保护的具体测试单元,用户可根据自 己要做的试验,找到具体的测试菜单。详细的测试索引如下:

(一) 线路保护

1. 距离保护	页码	对应的软件菜单
① 接地距离 I 、 II 、 III段阻抗定值	第 143 页	距离保护试验
② 接地距离 I 、 II 、 III段阻抗定值	第 143 页	距离保护试验
③ 相间距离 I 、 II 、 III段阻抗定值	第 143 页	距离保护试验
④ 相间距离 I、 II、 III段时间定值	第 143 页	距离保护试验
⑤ 阻抗特性测试	第 75 页	阻抗特性试验
⑥ 阻抗时间阶梯特性测试	第 143 页	距离保护试验
⑦ 阻抗最大灵敏角测试	第 75 页	阻抗特性试验
⑧ 工频变化量阻抗测试	第 153 页	工频变化量距离保护试验
300	1	

2. 零序保护	页码 🔿	对应的软件菜单
① 零序 I、 II、 III、 IV段电流定值	第133页	零序保护试验
② 零序 I、II、III、IV段时间定值	第133页	零序保护试验
③ 零序方向测试	第133页	零序保护试验
④ 不灵敏零序电流测试	第161 页	整组传动试验

3. 高频保护	页码	对应的软件菜单
① 高频零序定值	第133 页	零序保护试验
② 高频零序方向	第133 页	零序保护试验
③ 高频负序定值	第39页	电流保护试验
④ 高频负序方向	第69页	功率方向保护:负序功率方向
⑤ 高频距离定值	第143 页	距离保护试验
⑥ 工频变化量阻抗定值	第153页	工频变化量距离保护试验

4. 过电流保护	页码	对应的软件菜单
① 过流 I 、 II 、 III段电流定值	第133 页 或 第39 页	零序保护试验或电流保护试验
② 过流 I 、 II 、 III段时间定值	第133 页 或 第39 页	零序保护试验或电流保护试验
③ 过流低电压闭锁值	第 39 页	电流保护试验
④ 过流方向测试	第 39 页	电流保护试验

5. 过负荷保护	页码	对应的软件菜单			
① 过负荷保护的电流定值	第39页	电流保护试验			
② 过负荷保护的时间定值	第39页	电流保护试验			

6. 低周减载	页码	对应的软件菜单
① 低周减载频率定值	第109页	低频保护试验:动作值测试
② 低周减载滑差闭锁值	第109页	低频保护试验: df/dt值
③ 低周减载电压闭锁值	第109页	低频保护试验:低电压闭锁值
④ 低周减载的动作延时	第109页	低频保护试验:动作时间测试
⑤ 低周减载电流闭锁值	第109页	低频保护试验:低电流闭锁值
⑥ 低周减载电压变化率闭锁值	第109页	低频保护试验: dv/dt值
		C)

7. 重合闸	页码	对应的软件菜单
① 重合闸同期角度	第143 页 或 第133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
② 重合闸时间定值	第143 页 或 第133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
③ 重合闸检无压测试	第143 页 或 第133 页	距离保护试验 或 零序保护试验

8. 断路器失灵启动	页码	对应的软件菜单
① 失灵启动电流定值	第39页	电流保护试验

9. 手合或重合于永久性故障	页码	对应的软件菜单
① 手合加速延时定值	第143 页 或 第133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
② 重合后距离加速保护测试	第143 页	距离保护试验
③ 重合后零序加速保护测试	第133 页	零序保护试验
④ 重合后过流加速保护测试	第143 页	距离保护试验

10. 振荡闭锁	页码	对应的软件菜单
① 振荡闭锁距离保护测试	第177页	功率振荡试验
② 振荡恢复开放距离保护测试	第177 页	功率振荡试验

11. SF 断线	页码	对应的软件菜单
① SF 断线闭锁距离保护	第143 页	距离保护试验
② SF 断线恢复时开放距离保护	第143 页	距离保护试验
③ SF 断线闭锁方向零序保护	第133页	零序保护试验
④ SF 断线后过流 I、 II 段电流定值及动作时间	第 39 页	电流保护试验
⑤ SF 断线闭锁低周减载保护	第109 页	低频保护试验:动作值测试
⑥ SF 断线恢复开放低周减载保护	第109页	低频保护试验:动作值测试
	6	

12. 发展性故障	页码	对应的软件菜单
① 单相接地发展为另一相接地	第161页	整组传动试验:故障转换
② 单相接地发展为两相短路	第161页	整组传动试验:故障转换
③ 单相接地发展为两相接地短路	第161页	整组传动试验:故障转换
④ 两相短路发展为两相接地短路	第161页	整组传动试验:故障转换

13. GPS对调试验	页码	对应的软件菜单
① GPS启动两侧保护对调	第161页	整组传动试验: GPS启动

(二)发电机、变压器保护

1. 发电机、变压器差动保护	页码	对应的软件菜单
① 比率差动启动值	第89页	差动保护试验: 比率制动定点测试
② 差动速断定值	第89页	差动保护试验: 比率制动定点测试
③ 比率差动斜率	第89页	差动保护试验: 比率制动边界搜索
④ 差动动作时间	第89 页	差动保护试验: 比率制动定点测试
⑤ 二次谐波制动系数(变压器差动保护)	第89页	差动保护试验: 谐波制动边界搜索
⑥ 直流助磁特性	第89页	差动保护试验: 直流助磁特性测试

2. 发电机匝间保护	页码	对应的软件菜单
① 横差电流定值	第39页	电流保护试验
② 横差电流动作时限	第39页	电流保护试验

3. 发电机定子接地保护(3U0)	页码	对应的软件菜单
① 零序电压定值	第31页	程控电源
② 零序电压高定值	第31页	程控电源
③ 零序电压动作时限	第31页	程控电源
3. 7		

4. 发电机定子接地保护(310)	页码	对应的软件菜单
① 零序电流定值	第133 页	零序保护试验
② 零序电流动作时限	第133 页	零序保护试验

5. 发电机定子接地保护(3ω)	页码	对应的软件菜单
① 并网前三次谐波比率定值	第129 页	叠加谐波试验
② 并网后三次谐波比率定值	第129页	叠加谐波试验
③ 三次谐波差动比率定值	第129页	叠加谐波试验
④ 三次谐波保护延时	第129页	叠加谐波试验

6. 发电机、变压器过激磁保护	页码	对应的软件菜单
① 定时限 I、II 段定值U/f	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
② 定时限 I 、 II 段延时	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
③ 反时限上限定值	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
④ 反时限上限延时	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑤反时限I、II、III、IV、V、VI定值	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑥ 反时限 I 、 II 、 III、 IV、 V、 VI延时	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑦ 反时限下限定值	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑧ 反时限下限延时	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑨ 报警段定值	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试
⑩ 报警段延时	第61页	反时限特性: U/f-T特性曲线测试

7. 发电机失磁保护	页码	对应的软件菜单
① 阻抗定值1	第75页	阻抗特性试验
② 阻抗定值2	第75页	阻抗特性试验
③ 失磁阻抗特性测试	第75页	阻抗特性试验
	S.	<u> </u>

8. 发电机失步保护	页码 ろ 对应的软件菜单
① 报警透镜内角	第177页 功率振荡试验
② 透镜内角	第177页 功率振荡试验
③ 区内、外滑极数整定	第177 页 功率振荡试验
④ 失步保护动作时限	第177 页 功率振荡试验

9. 发电机、变压器复合电压过流保护	页码	对应的软件菜单
① 负序电压定值	第45 页	电压保护试验
② 低电压定值	第39页	电流保护试验
③ 过流 I 、 II 段定值	第39页	电流保护试验
④ 过流 I 、 II 段时限	第39页	电流保护试验

10. 发电机、变压器阻抗保护	页码	对应的软件莱单
① 阻抗 I 段正方向定值、反方向定值	第143 页	距离保护试验
② 阻抗 II 段正方向定值、反方向定值	第143 页	距离保护试验
③ 阻抗 I、II段时限	第143 页	距离保护试验

11. 发电机定子过负荷	页码	对应的软件菜单	
① 定时限电流定值	第39页	电流保护试验	
② 定时限延时定值	第39页	电流保护试验	
③ 定时限报警定值	第39页	电流保护试验	
④ 定时限报警延时	第39页	电流保护试验	
⑤ 反时限起动电流	第61页	反时限特性: I-T 特性曲线测试	
⑥ 反时限上限延时	第61页	反时限特性: I-T 特性曲线测试	

SALA APP			
12. 发电机逆功率保护	页码	对应的软件菜单	
① 逆功率定值	第31页	程控电源	
② 逆功率信号延时	第31页	程控电源	
③ 逆功率跳闸延时	第31页	程控电源	
④ 功率定值	第31页	程控电源	
⑤ 功率延时	第31页	程控电源	

13. 发电机转子表层负序过负荷	页码	对应的软件莱单
① 定时限电流定值	第39页	电流保护试验
② 定时限延时	第39页	电流保护试验
③ 定时限报警电流定值	第39页	电流保护试验
④ 定时限报警延时	第39页	电流保护试验
⑤ 反时限起动负序电流	第61页	反时限特性: I-T 特性曲线测试
⑥ 反时限上限延时	第61页	反时限特性: I-T 特性曲线测试

14. 发电机电压保护	页码	对应的软件莱单
① 过压 I 、 II 段电压	第45 页	电压保护试验
② 过压 I 、 II 段延时	第45 页	电压保护试验
③ 低电压定值	第45 页	电压保护试验
④ 低电压延时	第45 页	电压保护试验

15. 发电机频率保护	页码	对应的软件菜单
① 低频 I 、 II 段频率定值	第109页	低频保护试验:动作值测试
② 低频 I 、II 段累计延时	第109页	低频保护试验:动作时间测试
③ 低频III、IV段频率定值	第109页	低频保护试验:动作值测试
④ 低频III、IV段延时	第109页	低频保护试验:动作时间测试

16. 变压器零序电流保护	页码	对应的软件莱单
① 零序电压闭锁值	第 31 页	程控电源
② 零序电流 I 、 II 、 III段定值	第133页	零序电流保护
③ 零序 I 段一时限、二时限	第133页	零序电流保护
④ 零序 II 段一时限、二时限	第133 页	零序电流保护
⑤ 零序Ⅲ段一时限、二时限	第133页	零序电流保护
		COD .

17. 变压器间隙零序电压电流保护	页码	对应的软件莱单
① 间隙零序过压定值	第 31 页	程控电源
② 间隙零序电流 I 、II 段定值	第133页	零序电流保护
③ 间隙零序 I 段一时限、二时限	第133页	零序电流保护
④ 间隙零序 II 段一时限、二时限	第133 页	零序电流保护

18. 变压器过流保护	页码	对应的软件菜单
① 过流 I 、 II 段定值	第39页	电流保护试验
② 过流 I 段一时限、二时限	第39页	电流保护试验
③ 过流 II 段一时限、二时限	第39页	电流保护试验

19. 变压器低压过流保护	页码	对应的软件菜单
① 低电压定值	第39页	电流保护试验
② 过流定值	第39页	电流保护试验
③ 过流动作时限	第39页	电流保护试验

20. 变压器启动风冷保护	页码	对应的软件菜单
① 启动风冷电流定值	第39页	电流保护试验
② 启动风冷保护延时	第39页	电流保护试验

21. 变压器过负荷保护	页码	对应的软件菜单
① 过负荷电流定值	第39页	电流保护试验
② 过负荷保护延时	第39页	电流保护试验
(三)电动机保护 💦 🔷 🧼 🧭	J.	
1. 发电机、变压器差动保护	页码	对应的软件菜单
① 比率差动启动值	第89页	差动保护试验:比率制动定点测试
② 差动速断定值	第89页	差动保护试验:比率制动定点测试
③ 比率差动斜率	第89 页	差动保护试验:比率制动边界搜索
④ 差动动作时间	第89 页	差动保护试验: 比率制动定点测试
⑤ 二次谐波制动系数	第89页	差动保护试验: 谐波制动边界搜索

2. 反时限电流保护(正序或负序)	页码	对应的软件菜单
① 启动电流值	第61页	反时限特性: I-T 特性测试
② 反时限电流保护的动作时间	第61页	反时限特性: I-T 特性测试
③ 反时限动作特性	第61页	反时限特性: I-T 特性测试

3. 负序电流保护	页码	对应的软件莱单
① 负序电流定值	第39页	电流保护试验
② 负序电流动作时限	第39页	电流保护试验

4. 速断、过流、过负荷保护	页码	对应的软件菜单
① 速断电流定值	第39页	电流保护试验
② 过流电流定值	第39页	电流保护试验
③ 过电流动作时限	第39页	电流保护试验
④ 过负荷电流定值	第39页	电流保护试验
⑤ 过负荷动作时限	第39页	电流保护试验

5. 零序电流保护	页码	对应的软件菜单
① 零序电流定值	第39页	电流保护试验
② 零序电流动作时限	第39页	电流保护试验

(四)电容器保护

1. 电流保护	页码	对应的软件菜单
① 电流 I 、 II 段定值	第39页	电流保护试验
② 电流 I 、 II 段动作时限	第39页	电流保护试验
	6	*
2. 零序电流保护	页码	对应的软件菜单
① 零序电流 I 、 II 段定值	第39页	▶电流保护试验

3. 反时限电流保护(电流或零序电流)	页码	对应的软件菜单
② 零序 电流 I 、 II 段动作时限	第39页	电流保护试验
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

3. 反时限电流保护(电流或零序电流)	页码	对应的软件菜单
① 启动电流值	第61页	反时限特性: I-T 特性测试
② 反时限电流保护的动作时间	第61页	反时限特性: I-T 特性测试
③ 反时限动作特性	第61页	反时限特性: I-T 特性测试

4. 欠电压保护	页码	对应的软件菜单
① 欠电压定值	第45 页	电压保护试验
② 欠电压动作时限	第45 页	电压保护试验
③ 欠电压闭锁电流定值	第39页	电流保护试验

5. 过电压保护	页码	对应的软件菜单
① 过电压定值	第45 页	电压保护试验
② 过电压动作时限	第45 页	电压保护试验

6. 不平衡(电流或电压)保护	页码	对应的软件莱单
① 不平衡电压(电流)定值	第31页	程控电源
② 不平衡电压(电流)动作时限	第31页	程控电源

(五) 自动装置

1.	同期装置	页码	对应的软件莱单	
1	电压闭锁值	第117 页	同期装置: 电压闭锁值测试	
2	频率闭锁值	第117页	同期装置:频率闭锁值测试	
3	导前时间相角	第117页	同期装置:导前时间相角测试	
4	自动调整	第117页	同期装置: 自动调整测试	

	- Coloran -	
2. 低周减载装置	页码	对应的软件菜单
① 频率动作值	第109页 🍑	低频保护试验:动作值测试
② 动作时间	第109页	低频保护试验:动作时间测试
③ df/dt 闭锁值	第109页	低频保护试验: df/dt 闭锁值测试
④ dv/dt 闭锁值	第109页	低频保护试验: dv/dt 闭锁值测试
⑤ 低电压闭锁值	第109页	低频保护试验:低电压闭锁值测试
⑥ 低电流闭锁值	第109页	低频保护试验:低电流闭锁值测试

3. 自动重合闸装置(检同期、检无压)	页码	对应的软件菜单
① 重合闸动作时间	第143 或133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
② 重合闸(检同期)同期角度	第143 或133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
③ 重合闸检无压测试	第143 或133 页	距离保护试验 或 零序保护试验
④ 重合闸后加速	第143 或133 页	距离保护试验 或 零序保护试验

4. 备用电源的自动投入装置(快切)	页码	对应的软件菜单
① 正常并列切换压差、频差、相差	第31页	程控电源
② 正常并列切换跳闸延时	第31页	程控电源
③ 快速切换频差	第31页	程控电源
④ 快速切换相角差	第31页	程控电源
⑤ 同期捕捉切换频差	第31页	程控电源
⑥ 同期捕捉恒定越前时间	第31页	程控电源
⑦ 残压	第31页	程控电源
⑧ 失压启动电压	第31页	程控电源
⑨ 失压启动延时	第31页	程控电源

(六)继电器测试

1. 电压继电器(交流、直流、正序、零序、负序)	页码	对应的软件莱单
① 过电压继电器动作值、动作时间测试	第45 页	电压保护试验
② 过电压继电器返回值、返回时间、返回系数测试	第45 页	电压保护试验
③ 欠电压继电器动作值、动作时间测试	第45 页	电压保护试验
④ 欠电压继电器返回值、返回时间、返回系数测试	第45页	电压保护试验
3	Č,	

2. 时间继电器(直流、交流)	页码	对应的软件菜单
① 动作时间测试	第49页	时间继电器:动作时间测试
② 动作电压测试	第49页	时间继电器:动作电压测试
③ 返回时间、返回电压测试	第49页	时间继电器:完整测试

3. 电流继电器(交流、直流、零序、负序)	页码	对应的软件菜单
① 动作值、动作时间测试	第39页	电流保护试验
② 返回值、返回时间、返回系数测试	第39页	电流保护试验

4. 反时限电流继电器(包括负序)	页码	对应的软件菜单
① 启动电流值 ② 反时限电流动作时间	第61页	反时限特性: I-T 特性测试

5. 中间继电器(交流、直流)	页码	对应的软件莱单
① 动作值测试	第55 页	中间继电器:动作值测试
② 动作时间测试	第55 页	中间继电器:动作时间测试
③ 返回值、返回时间测试	第55 页	中间继电器:完整测试
④ 保持值测试	第55 页	中间继电器:保持值测试

6. 过激磁继电器		页码	对应的软件菜单
① U/f启动值	② U/f反时限动作时间	第61页	反时限特性: U/f-T 特性测试

7. 频率继电器		页码	对应的软件菜单
① 启动值	② 动作时间	第61页	反时限特性: f-T 特性测试

8. 功率方向继电器(相间、零序、负序)	页码	对应的软件菜单
① 最小动作电压	第69页	功率方向保护试验:最小动作电压
② 最小动作电流	第69页	功率方向保护试验:最小动作电流
③ 动作区及最大灵敏角	第69页	功率方向保护试验:动作边界
④ 功率方向动作时限	第69页	功率方向保护试验:动作边界
	4	3

9. 阻抗继电器	页码	对应的软件菜单
① 动作特性曲线② 最大灵敏角③ 动作时间	第75 页	阻抗特性试验
④ 精工电流	第83页	精工电流试验

10. 差动继电器	页码	对应的软件莱单
① 启动值测试	第89页	差动保护试验:比率制动边界搜索
② 比率制动曲线	第89页	差动保护试验:比率制动边界搜索
③ 直流助磁特性	第89页	差动保护试验: 直流助磁特性测试
④ 动作时间	第89页	差动保护试验:比率制动定点测试

11. 其它如:同步继电器、信号继电器、重合闸继电器等均可由程控电源菜单来完成。





- 1.1 概述
 - ☆ SF2008 系列微机型继电保护测试装置是按照国家标准<<DL / T624-1997
 继电保护微机型试验装置技术条件>>设计,广泛听取用户意见,吸取当前最新电力电子技术,完全结合现场实际推出的新一代继电保护测试工具。
 - ☆ SF2008 具有测试范围广、输出电流大、电压高、带负载能力强、可靠性高等特点;该系统为测试机电型、电磁型、晶体管型、集成电路型及微机型保护装置提供了高水平的校验工具。
 - ☆ SF2008 系列测试软件的设计简洁明了,功能强大,参数设置可存储调用, 避免了用户重复设置。实时显示电压电流的波形图,并可存储、打印。

1. 先进的硬件技术平台

- SF2008 测试系统成功地将工控机、高速信号处理器 DSP、FPGA 等先进 技术集成于一体,大大提高了系统的各项技术指标。
- (2) 采用车载 8.4 液晶显示器,可靠性高,使用寿命长,抗震性能好。
- (3) 配有 80G 大容量高速军用笔记本硬盘。无 CF 卡等电子盘寿命短、易损 坏的缺陷。
- (4) 高精度,高质量的波形。幅频特性在 0-1 KHz 内均保持最大平坦性。
- (5) 维护方便,不需要用户对硬件进行调试。
- (6) 标准配置 8 路开入量、4 对开出量。(不同型号略有差别) 开入量可接入空接点或 DC 0-250V 带电位接点。
- (7) 多重保护,优良的开关机措施。 采用软、硬件相结合的保护措施。无论短路、过流、过压、过热,装置自 身均具有良好的保护功能。特殊的开关机办法,使装置开机和关机时无任 何冲击,从而使被测试装置不受丝毫影响。
- (8) 出厂标准配置为6路电压和6路电流。各路输出可独立变频,任意在线调整。
- (9) 独特的放大器技术,提高了整机性能。
- (10) 面板自带优化键盘,真正实现单机一体化。
- (11) SF2008 系列机箱表面配置了 USB 口、网口,通讯尤为方便。

2. 方便现场的软件方案

- (1) SF2008 系列测试软件充分考虑了继电保护调试现场的工作习惯及相关校 验规程,吸收了众多用户的宝贵意见,力求作到软件界面简洁、操作方便、 提高效率。
- (2) SF2008 系列测试软件融合了当前最先进的软件技术,采用 Microsoft VC++编程,专业性更强,界面更加人性化。
- (3) SF2008 系列工控机内装有 WINXP 操作系统及 OFFICE 办公软件,更为方便 地完成试验报告的再编辑工作。
- (4) 试验条件、试验结果的记录采用了功能强大的 SQL SVR 数据库,每次试验前可以在办公室输入现场试验参数并保存,在现场试验时直接调用,大大节省了现场试验的宝贵时间;试验完成后可自动生成特定格式的试验报告,试验数据不可修改,保证了数据的真实性。
- (5)每次试验完毕后,可生成完备的试验过程数据档案,并可将试验档案通过 互连网络上传或下发,使得不同地域的厂、站继电保护设备定值管理很容 易地纳入到统一的继电保护管理信息系统中去。
- (6) SF2008系列测试系统为用户提供了完善的数据接口,软件测试功能全面, 定期免费升级,还可根据用户特殊要求订制模块。
- (7) SF2008 系列测试系统为用户提供了精度自调整软件菜单,出现误差后,用 户可用软件自行调整,无需调节任何电位器。
- (8)具有示波功能,可以记录试验过程中的电压、电流及开入、开出量波形图, 并且具备分析功能。

软件功能简介如下:

- (1) 程控电源菜单:在线调整电压电流的幅值、相位及频率;同步显示矢量图、 正序、负序、零序及线电压幅值;校验多种保护,得出动作时间及返回时间。
- (2) 电流保护试验菜单:测试正序、负序、零序及普通交直流电流继电器及微机过流保护装置动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间,并可设置辅助 交直流电压,进行方向判别。
- (3) 电压保护试验菜单:测试正序、负序及普通交直流过压、欠压继电器的动作值、 返回值、返回系数、动作时间、返回时间。
- (4) 时间继电器菜单:测试交直流时间继电器的动作电压、返回电压和动作时间
- (5) 中间继电器菜单:可一次性测试交直流中间继电器的动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间及保持值。启动方式及保持类型可设置。
- (6) 反时限特性菜单:可测试电流反时限 I-T、电压反时限 U-T、频率反时限 f-T、 过激磁 U*/f*-T 特性,并绘制出特性曲线。
- (7) 功率方向保护试验菜单:可测试相间功率方向、负序及零序功率方向微机保护、 继电器。包括动作区及最大灵敏角、最小动作电压、最小动作电流。
- (8) 阻抗保护试验菜单:测试阻抗特性的边界动作值,动作时间绘制阻抗特性曲线。
- (9) 精工电流试验菜单: 可一次性测试阻抗继电器的 Z/1 特性曲线。
- (10) 差动保护试验菜单:可测试差动保护比率制动特性曲线、谐波制动系数及直流助磁特性。测试项目分为边界搜索和定点测试,搜索方法分为按定值相对值搜索、按定值绝对值搜索、按步进值搜索。
- (11) 计量仪表校验菜单:可校验电压、电流、功率、功率因数等测量表计,通过 SF、 CT 变比的设置,同步显示一次、二次各参数值。
- (12)低频保护试验菜单:可测试低周减载或低周低压解列装置低频动作值、动作时间、电压变化率闭锁值、频率变化率闭锁、低电压闭锁值及低电流闭锁值。
- (13)同期装置测试菜单:可测试同期装置的合闸压差、合闸频差、合闸导前角度及 恒定导前时间,还可完成自动准同期装置的自动调整试验。
- (14) 叠加谐波试验菜单:可同时对各相叠加直流、2-14 谐波,并且各次谐波可同时 在线按给定步长值调整。
- (15) 零序保护试验菜单:可一次性自动校验零序各段的定值及重合闸时间,也可分 段进行测试。可对重合闸进行检同期测试。

- (16) 距离保护试验菜单:可校验接地故障和相间故障保护各段定值及整组时间阶梯特性。 可对重合闸进行检同期测试。
- (17) 工频变化量距离保护试验菜单:可校验以工频变化量阻抗继电器为核心的距离保护, 可对重合闸进行检同期测试。
- (18) **备自投装置测试菜单:**可完成明备用及暗备用方式的备自投装置的校验,最多六对开出量,可模拟三组开关所处的状态。
- (19) **功率振荡试验菜单**:试验失步保护、振荡解列装置,并可模拟振荡中故障试验,完成 对保护装置在振荡中发生故障时的校验。还可测试发生振荡时对距离保护的影响。
- (20) 故障再现菜单:可再现故障录波器记录的故障录波数据,并可对录波的数据进行有选择的复制或删除。
- (21) 精度调整菜单:用户可通过此菜单调整各相输出误差而无需调节任何电位器。
- 1.2 硬件技术参数

1. 各项参数指标

技术指标	电力部标准 DL/624-1997	SF2008F					
	交流电流(六相)						
单相幅值	0-40A/相	0-40A / 相					
输出精度	≤0.5%	<0.2%					
可靠输出时间	40A 时>10s 20A 时 60s 10A 时 连续	max 30s max 90s 连续					
带负载能力	5A 时 >75VA 30A 时>450VA 40A 时,无要求 60A 时,无要求	max 450VA					
输出响应速度	不大于 200µs	<100µs					
	0-65Hz ≤0.5% ±0.001Hz	0-65HZ <0.2% ±0.001Hz					
幅频特性	65-450HZ ≤1.5% ±0.01HZ	65-450Hz <0.5% ±0.01Hz					
	450-1000Hz ≤2%、±0.1Hz	<1.0% ±0.05Hz					

总谐波畸变率 THD%	≪0.5%		<0.2%		
直流分量	≤0.5%	<0.1%			
电流稳定度	≪0.5		<0.1%		
	交流电压(六	1)			
单相幅值	75V		0-120V		
输出精度	基本误差≤0.5%		<0.2%		
	0-65HZ		0-65HZ		
	≤0.5%		<0.2%		
	±0.001Hz		± 0.001 Hz		
幅频特性	65-450Hz≤1.5%		<0.5%		
	±0.01Hz		± 0.01 Hz		
	450-1000Hz≤2.0%		<1.0%		
	±0.2Hz		± 0.05 Hz		
带负载能力	额定输出功率 大于 30VA		max 60VA		
输出响应速度	电压下降时间 不大于 200µs		<200µs		
总谐波畸变率 THD%	THD \$1.0%		<0.2%		
直流分量	2-75V≶0.5%		<0.2%		
	电压电流同步	性			
	不同步时间≤100µs		<20μs		
	移相及合闸相位	控制			
	≤2°		≤0.05°		
	相位控制				
按扣共用工八端支	0-360°		0-360°		
移相氾固及分辨率	分辨率1°		0.001°		
	工作条件下1°		0.01°		
移相准确度基准	额定工作条件下 2°		0.02°		
合闸相位控制范围	0-360°		0-360°		
及分辨率	分辨率 1°		0.001°		
	直流源				
		0-150V	/相、相间 0-300V		
直流电压	0-250V	6 载能力 max 80VA.			
	15 U 200 V		误差<0.2%、纹波系数<0.2%		
		0 - 20A	/相、负载能力 max 200VA		
直流电流	0-15A	误差<0	.2%、纹波系数<0.2%		

	时间测量	
时间测量范围 及分辩率	1.0-99.9ms0.1ms100-999ms1ms1-9.99s0.01s10-99.9s0.1s	0.01ms 0.1ms 1ms 0.01s
精确度	1.0ms-99.9s≤1.0%	±0.1ms
供电电源波动对 输出的影响	输出电压在-20% +15%之间变化时,电压电流输出 极限≤1.0%	<0.2%

2. 输出电流 / 功率曲线





26

1.3 主机箱面板介绍



- (1)液晶显示器:本品为进口车载液晶显示器,比较贵重,表面有一层保护膜,请注意 妥善保养;人为损坏,不在免费保修之列。
- (2) 优化键盘:包括数字功能键、复位键

复位键:排除电压回路短路或过载故障后,用此按钮复位。

- (3) 面板指示灯:
 - ① 通讯指示灯: 当点击试验按钮后,该灯亮,表示装置正在输出。
 - ② 电压回路指示灯(UA、UB、UC、UU、UV、UW): 当电压回路短路或过载时,

相对应的指示灯亮;排除故障后,按一下复位键复位。

- (4) 通讯接口:通讯:联机运行时,此口接上位机的 USB 口。
 - USB: 可外挂 U 盘、打印机等多种 USB 口设备。
 - 网口:此口可连接网线进行网页浏览、软件升级。
 - 键盘:外挂键盘。
 - 鼠标:外挂鼠标。



上面板

〈5〉电流输出: IA、IB、IC、IU、IV、IW为六相电流输出的正极性端; 2个N为六相电流输出的负极性端,内部已共到一个中性点。(具体参考各菜单接线提示)

- (6) 电压输出: UA、UB、UC、UU、UV、UW 为六相电压的正极性端; N 为六相电压输出的 负极性端。(具体参考各菜单接线提示)
- (7) 开入量:该部分出厂提供6对空接点和6对电位开关量输入,即1、2、3、4、5、6、空接点;1、2、3、4、5、6、负电位端子。可以接入直流0-250V带电位接点,也可以接入空接点。空接点公共端和负电位公共端分别独立,以防接错!如下图所示:



(8)开出量:该部分提供6对在电气上相互隔离的开出量,均为空接点。其中1、11互锁,2、22互锁,3、33互锁。用于模拟与被测试保护装置相配合的如二次回路的"手合"、"收发讯机的发讯"等逻辑功能的控制信号;也可以控制录波器等记录设备。

6 对接点的分断容量为: DC220V、2A





该部分可选择订货

侧面板

- (9) 直流输出:辅助电源提供 DC110V/0.5A 和 DC220V/0.5A,不替代操作回路电源。
- **(10) 电源开关:** I 代表合开关, 0 代表关闭开关。
- (11) 电源接口: 单相交流 220V/50Hz 输入,内附保险管 2 只。
- (12) 接地保护端子:为安全起见,现场使用时,将此端子与大地相连。

1.4 测试界面说明

1. 整体介绍

- (1) 设置: 下拉菜单,包括调用参数设置、保存参数设置、退出。
- (2) 试验: 下拉菜单,包括开始试验、停止试验。
- (3) 报告: 下拉菜单,包括查看历史报告、查看本次报告、存储本次报告。
- (4) 波形: 下拉菜单,包括查看历史波形、查看本次波形、存储本次波形。
- (5) 帮助: 下拉菜单,包括帮助。



各小图标按钮代表的含义从左至右依次为:调用参数设置、保存参数设置、开始 试验、停止试验、查看历史报告、查看本次报告、存储本次报告、查看历史波形、查 看本次波形、存储本次波形、波形有效值瞬时值切换、帮助。

- 2. 波形图
 - (1)游标拖动后,可查看所到位置的电压电流值,点击,可在有效值及瞬时值之间进行显示切换。
 - (2)显示区域框内可设定波形显示的起始时刻与终止时刻,可用于波形横坐标的缩放。
 - (3)电压值中最大一个的最大值为电压波形最大纵坐标值,其它电压波形按比例缩放; 电流值中最大一个的最大值为电流波形最大纵坐标值,其它电流波形按比例缩放。

(4) 最多可同时显示四组模拟量。

(5) 波形显示框内可选择要显示的波形。

(6) 开入后的8个框对应依次为1-8开入量; 开出后的4个框依次对应开出量1-4。

(7) 点击局部刷新时,将显示设置区域内所选择的波形。

(8) 点击保存,进行波形保存。

(9) 点击返回,将返回测试主界面。



- 3. 开入量
 - (1)接点逻辑关系:下拉菜单,包括逻辑与、逻辑或。选择逻辑与时,表示必须 所选接点都发生翻转时,才认为保护动作或返回;选择逻辑或时,表示必须所 选接点任一个发生翻转,均认为保护动作或返回。开入量的状态发生变化时, 界面上对应接点的颜色随之发生变化。
 - (2)接点抖动时间:从开入量的状态变化开始计时,经过该时间后,若此开入 量接点仍然处于变化后的状态,则任为该开入量接点状态发生翻转。一般设 定为 0-20ms 之间。
- 4. 开出量

包括 4 对开出量,为空接点。选中要发生变化的开出量,设置好变化过程及延时,该延时为从开始试验至接点开出量发生变化的时间。开出量接点发生变化后 50ms 即返回。

5. 轻载、重载

当电流回路负载较小时,选择轻载;当电流回路负载较大时,选择重载。选 中后,文字变为兰色。进入测试菜单时,默认为轻载。

6. 测试程序的进入

开机后,出现选择界面,选择第1项,进入继保测试程序;选择第2项,进 入 WINDOWSXP 操作系统。若按 ESC 退出程序后,键入"1"回车,即可重新运行。 7. 试验报告打印

试验结果存储后,软件自动将试验报告存储在 C:\SF2008F\试验报告 这一位 置下。要打印试验报告时,进入 WINXP 系统下,点击桌面试验报告快捷方式,选 择要打开的试验报告,点击设置中的显示设置,可设置要打印的项目;点击设置 中的基本参数设置,可进行试验信息的写入。试验数据不可修改。在其它计算机 上打印时,请将 SF2008F 目录下的"试验报告.exe" 可执行文件及"MSF.ini" 配置文件拷入电脑同一路径下,即可打开试验报告。

注意事项 1.5

- 1. C盘中的文件只可删除各测试菜单下存储的试验报告、参数设置及试验波形,其余 文件请勿删除。
 2. CMOS 出厂已设置好,请勿改变其设置。
 3. 帮助文件中,可点击"↑"或"↓"进行翻页。





2.1 操作界面

程控电源					
│ 设置(S) 试验(T) 报告(F	:) 波形(W) 和	帮助‹н›			
	🖬 🏞 💡			11-05-	Ϊ.
参数设置1 参数设置2					
幅值 步长	相位	步大	频率	步大	
Ua 7 91.000 V 1.000 V	/ 🗍 0.000	0.000 °	50.000	Hz0.000	Hz
Ub 91.000 V 1.000	/	0.000	50.000	Hz 0.000	Hz
UcV91.000 V 1.000	/ 120.000	0.000	50.000	Hz 0.000	_Hz
Ia 40.000 A 0.000	<u>م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال</u>	0.000	50.000	Hz 0.000	_Hz
Ib 40.000 A 0.000	A -150.000	0.000	50.000	Hz 0.000	_Hz
IC 40.000 A 0.000	90.000 ·	0.000	50.000	Hz 0.000	Hz
开入设置 开出设置 1 由开到闭▼ 延时回 s 2 由开到闭▼ 延时回 s 3 由开到闭▼ 延时回 s 4 由开到闭▼ 延时回 s	180°	90° % 000 -90°	o ^o 动作 返回 返回	验结果 章 值 时间 时间 系数	
	┌──计时器────			" "	主載
				验中断;	返回

2.2 功能介绍

- 1. 可在线独立调整各电流电压的幅值、频率、相位。
- 2. 第四路电压可作零序电压或任意设置。
- 3. 第四路电流可作零序电流或任意设置。
- 100 N 3. 可以在矢量图显示与线序分量显示间进行切换
- 4. 每调整一步保持时间同步显示。

5. 可得出保护的动作时间及返回时间。

2.3 参数说明

(一) 参数设置1

幅值	步长	相位 步长	频率 步长
Ua 🗸 91.000	V 1.000	/ 🔽 0.000 ° 0.000 °	50.000 Hz 0.000 Hz
Ub 🗸 91.000	V 1.000 V	/° 0.000 °	50.000 Hz 0.000 Hz
Uc 🗸 91.000	V 1.000 V	/ 120.000 ° 0.000 °	50.000 Hz 0.000 Hz
Ia 40.000	A 0.000 A	A	50.000 Hz 0.000 Hz
Ib 40.000	A 0.000 A	¢ <mark>−150.000 °</mark> 0.000 °	50.000 Hz 0.000 Hz
Ic 40.000	A 0.000 A	° 0.000 ° .000 °	50.000 Hz 0.000 Hz

- 1. 可独立调整 ABC 三相电压、电流的幅值、相位、频率。
- 2. 选框:选中项可以按所设步长值进行变化。

(二)参数设置2

幅值	步长	相位	步长	频率	步长
Uy 🗸 91.000	V 1.000 V	0.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
Uw 🗸 91.000	V 1.000 V	-120.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
I Y 🗸 40.000	A 1.000 A	120.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
IW 40.000	A 0.000 A	-30.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
Uu输出方式+3U0	.0	00 V 60.00	00 ° 50.00	10 Hz	
IU输出方式+3IO	.0	00 A 60.00	00 ° 50.00	00 Hz	

- 1. 可独立调整 VW 两相电压、电流的幅值、相位、频率。
- UU输出方式:下拉菜单,包括+3U0、-3U0、+3*√3U0、-3*√3U0及任意设置。
 选择前四项时,根据 ABC 三相电压值,软件自动计算出一电压值,超过 120V
 时,显示为 120V;电压频率不等时,其值无效。选择任意设置时,可设置输出
 电压的幅值、相位及频率。
- IU 输出方式:下拉菜单,包括+3I0、-3I0及任意设置。选择前两项时,根据 ABC 三相电流值,软件自动计算出一电流值,超过 40A 时,显示为 40A;电压频率 不等时,其值无效。选择任意设置时,可设置输出电流的幅值、相位及频率。
- (三) 其它设置
 - 1. 显示切换:点击此按钮时,可在矢量图及线序分量之间进行显示切换。
 - 计时器:参数每调整一次,计时器均重新计时,精确记下装置在每一状态下所保持的时间。
 - 试验结果:变量为一个时,装置判定保护动作后,即显示出动作值及动作时间; 反方向调节,装置判定保护返回后,显示出返回值及返回时间,并自动计算出返回系数。当变量为多个时,动作值、返回值及返回系数不予显示。
 - 4. 变量调整:用鼠标点击 "+"或用键盘的 "→"可按步长值增加变量;用鼠标点击 "-"或用键盘的 "←"可按步长值减少变量。

2.4 实验举例

在程控电源菜单,电压电流的幅值、频率、相位均可以在线独立调整,并可显示出动作时间,一般试验均可在此菜单完成。例如:输出大电流时,可将多路电流输出相位设为一致,并联输出;输出大电压时,可将两路电压的相位设为反相位,取相间电压;输出直流时,可将频率设置为 0HZ;过流、低周、低压、功率等试验均可通过设置相应的变量来进行。

1. 输出正序 50A 的交流电流

当要输出电流值超过单相输出最大值时,可以通过两路电流并联的方式输出该电 流值。两路电流的对应相的相位设置一致,注意接线方式。

参数设置1:

幅值	步长	相位 步卡	先 频率	步长
Ua 57.700	V 1.000	/ 🔽 0.000 ° 0.000	° 🗍 50.000	Hz 0.000 Hz
Ub 57.700	V 1.000	/ 🔽 -120.000 ° 0.000	° 🗍 50.000	Hz 0.000 Hz
Uc 57.700	V 1.000	/ 🗍 120.000 ° 0.000	° 🗍 50.000	Hz 0.000 Hz
Ia 25.000	A 0.000 A) 🗍 0.000 ° 0.000	° 🔽 50.000	Hz 0.000 Hz
Ib 25.000	A 0.000 A) -120.000 ° 0.000	° 🗍 50.000	Hz 0.000 Hz
Ic 25.000	A 0.000 A) [120.000 [°] 0.000	° 🗍 50.000	Hz 0.000 Hz

参数设置 2:

幅值	步长	相位	步长	频率	步长
Uv 0.000	V 1.000	V 🗍 0.000	° <mark>0.000</mark> °	50.000	Hz 0.000 Hz
Uw 0.000	V 1.000	V -120.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
IV 25.000	A 1.000	A -120.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
IW 25.000	A 0.000	A 120.000	° 0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
UU输出方式+3U0	V 0.	.000 V 60.0	00 ° 50.0	00 Hz	
IU输出方式任意谈	蹬 🔽 2:	5.000 A 0.00	0 [°] 50.0	00 Hz	





2. 测量集成电路型功率方向继电器的动作边界值

此集成电路型功率继电器的电源为 220V 直流电压, 整定灵敏角度为 45°,额定电压为100V,额定电流为5A。



- (1) 用 A、B 之间的线电压作为继电器直流电源, A、B 频率都设为 0Hz
- 〈2〉A相电压设为110V,B相电压设为-110V,则A、B之间的直流电压为220V
- (3) 将 C 相电压设为 100V, C 相电流设为 5A, 频率设为 50Hz
- 〈4〉开入量设置选择逻辑或,选中开入量1接点

相位差满足要求,继电器动作,设C相电流的相位为0°,改变C相电压

的相位进行搜索。

搜索第一个边界值

选中 C 相电压相位,将其初始值设为 150°, 步长值设为 1°, 按"-"键减 小它的相位值搜索第一个边界值,参数设置如下:

性性电源			
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R	ゝ 波形(wゝ 帮助(н)		
🔁 🖬 Þ 🔳 🗑 🖬 🖬 🐼	- + 		09-3 (-30
参数设置1 参数设置2			
幅值 步长		频率	步长
Ua 110.000 V 1.000 V	/ 🔽 0.000 ° 0.000	° 🔽 0.000	Hz0.000 Hz
Ub -110.000 V 1.000 V	/		Hz 0.000 Hz
UC 100.000 V 1.000 V	/ 150.000 1.000	50.000	_Hz 0.000_Hz
I I 0.000 A 0.000 A			Hz 0.000 Hz
			Hz 0.000 Hz
	1 10.000 10.000	1 30.000	12 0.000 112
开入设置 开出设置	90°	ii ا	验结果
按点课程选择 课程成			乍值
		返[可 値
	180°		e+)at
			-83181
接齿羽冠时间 2			-==
接点抖动时间 3 🚍 ms		· 返回	时间
接点抖动时间 3 ① ms 显示切换	-90°	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	刊问 时间 「系数
接点抖动时间 3 🚖 ms 显示切换 开入量状态			HIUFI 时间 系数 ©留调整
接点抖动时间 3 ■ ms 現金 最示切換 开入量状态 日 10 2 3 4			***)「P 时间 「系数」 「電调整 「一」 「彩教」 重載
接点抖动时间 3			+1) 时间 系数 査 祝数 _ 重載
接点抖动时间 3 ■ ms 显示切换 开入量状态 5 6 7 8 0 开出量状态			+1) 时间 「「「轻戦」 重戦」 「「轻戦」 重戦」

减小 C 相相位,至 136.00°时,功率方向继电器动作,开入量 1 接点闭合, 记下此时的动作角度Φ1 及动作时间,显示如下:

程控电源		11-4	+8-1		
│ 设置(S) 试验	(T) 报告(R) 波形(W)	帮助(H)		
	🖻 🗖 🚰	🚽 🏘 💡			08-3 -30
参数设置 1 参数说	置2				
幅值	步长	相位	步长	频率	步长
Ua 110.000	V 1.000 V	0.000	° 0.000 °	0.000	Hz0.000 Hz
Ub -110.000	V 1.000 V	0.000	° 0.000	0.000	Hz 0.000 Hz
Uc 100.000	V 1.000 V	136.000	° 1.000	50.000	Hz 0.000 Hz
Ia 0.000	A 0.000 A	0.000	<u>0.000</u>	50.000	Hz 0.000 Hz
Ib 0.000	A 0.000 A	0.000	0.000	50.000	Hz 0.000 Hz
IC 5.000	A 0.000 A	0.000	0.000 °	50.000	Hz 0.000 Hz
开入设置 开出设置 接点逻辑选择 逻辑: 2 1√ 2 5 6 接点抖动时间 3	或 ③ ↓ ↓ 3 ↓ ↓ ↓ 7 8 ↓ ms 显示切换	180°	90°	0° ž	- 试验结果 効 作 値 <u>136.000°</u> 返 回 値 <u></u>
	30 40	——计时器————			——————————————————————————————————————
	7 8 0				+ - 轻载 重载
	3 🔷 4 🔿				试验 中断 返回

搜索第二个边界值

按中断按钮,重新设置C相相位初始值为-60°,搜索第二个边界值, 按"+"键使此相位增加,直到搜索到第二边界值,设置如下:



增加 C 相相位至-45°时继电器动作, 开入量 1 接点闭合, 记下此时的 角度, 就是第二个搜索边界值 Φ2。
程控电源							
∭ 设置(S) 试验((T) 报告(R	≀> 波形(₩>	帮助‹н›				
	è 🖬 🗗 🜌	🕞 🍫 💡			89-3 - 38		
参数设置1 参数设	参数设置 1 参数设置 2						
幅 值	步长	相位	步长	频率	步长		
Ua 110.000	۷ 1.000 ۷	v 🔲 o. ooo	° 0.000	0.000	Hz 0.000 Hz		
Ub -110.000	V 1.000	V 0.000	0.000	0.000	Hz 0.000 Hz		
Uc 100.000	۷ <mark>1.000 </mark> ۱	V V-45.000	1.000	50.000	_Hz 0.000 Hz		
Ia 0.000	A 0.000	A 0.000	0.000	50.000	_Hz 0.000_Hz		
Ib 0.000	A 0.000	A 0.000		50.000	Hz 0.000 Hz		
Ic 5.000	A 0.000	A 0.000	- Jo. 000	50.000	Hz 0.000 Hz		
开入设置 开出设置 接点逻辑选择 逻辑。 1 √ 2	成 文 4 7 8 ms 显示切换	180°	90°	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	協結果 作 值 _ -45.000° 可 值 时间 <mark>52 ms</mark> 」 时间 〕 系数		
┌──开入量状态					が留调整		
1 2 3	40						
5 6 7	. 80						
┌──开出量状态							
1 2 3	40			17 17			

则继电器的灵敏角为(Φ1+Φ2)/2=(136°-45°)/2=45.50°

2.5 注意事项

1. 当需要大电流输出时,《软件会启动反时限保护。保护时限如下:

0-10A 无时限; 10-20A 90s; 20-30A 30s; 30-40A 10s 到保护时限后,装置自动停止输出。需长时间输出大电流时,应注意调整接线 方式当用到大电流输出时,尽量采用并联方式。如下的并联方式是错误的:



使用本菜单并联输出大电流时,必须将并联的所有相别设置为同相位。

2. 电流输出端接线时,一定要接 IN。







3.1 操作界面

电流保护试验		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形 (W) 帮助(H)	
	** 8	25-32-33
电流设置 电压设置	90°	· 开入量状态 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ●
电流输出方式 户相交流 💽	180° 0°	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
电流初始值 1.000 A 电流变化终值 5.000 A	-900	
电流步长值 0.500 A 每步长时间 2.000 s		」 返回电流A 动作时间ms
] 		返回时间ms 返回系数
V 50.000 V		轻载 重载
√ U₩ -50.000 V		试验中断返回

3.2 功能介绍

- 手动菜单: 手动调节输出,每次输出相差一个步长,输出的间隔时间可以 自主控制,可以测量交直流电流继电器的动作值和返回值。
- 自动菜单: 电流输出每次相隔的时间由软件控制,使用方便,可以一次性测量动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间。

3.3 参数说明

(一) 电流设置

电流设置 电压设置 试验方式 手动 \bullet 1. 试验方式: 电流输出方式 ABC三并 A相直流 \bullet 手动调节输出和自 A相交流 接线提示 Ia+Ib+Ic, In 动调节输出。 B相交流 电流初始值 1.000 A c相交流 2. 电流输出方式: 电流变化终值 2.000 A A相直流 电流步长值 0.100 A B相直流 C相直流 每步长时间 1.000 s ABC三并交流 ABC三并直流 ABC正序 ABC负序

- 3. 接线方式: 根据所选电流输出方式出现括号内相应接线提示。
- 电流初始值:电流由此值开始变化。当选择三并电流时,由三相均摊此电流 值,相位一致;当选择三相正序或三相负序电流时,各相电流均为此电流值。
- 5. 电流变化终值: 电流变到此值时, 装置停止输出。
- 6. **电流步长值**: 电流经过每步长时间后所变化的量。
- 7. 每步长时间: 自动试验方式时有效, 即电流在每个输出值下所保持的时间。
- (二) 电压设置
 - 辅助电压类型:包括交流和直流两种。选择交流时,三相电压的幅值、相位 可设置;选择直流时,三相电压可输入正负,相位不可设置。
 - 故障角度:辅助电压选择交流时有效。当设置有三相电压且选择正向故障时, A相电压超前于A相电流的角度。



(三) 开入量设置

- 试验结束方式:包括动作后结束、返回后结束,自动试验时有效。仅测动 作值时,可选择动作后结束;需测返回值时,选择返回后结束。
- 2. 其它项设置同第一章开入量设置的介绍。

(四) 当前值

显示当前输出电流值。

(五) 计时器

每一次状态切换软件均重新计时。

(六)调节按钮

手动方式时有效,点击"+"按钮或键盘"→",可使电压以设定步长值增加; 点击"-"按钮或键盘"←",可使电压以设定步长值降低。

3.4 输出量时序图

下面以电流为交流、试验结束方式选择返回后结束为例阐述自动逻辑过程:

从 a 点到 b 点为初始值的保持时间,在 b 点电流值增加了一个步长,从 b 点到 c 点为该值下的保持时间,在 d 点电流值又增加一个步长,假设此刻达到 了动作值,则经过电流继电器的动作时间,(试验结束方式选择动作后结束时, 试验终止)在 e 点电流将下降,测试返回值,如图假设在 f 点达到返回值,在 g 点继电器返回,则 fg 之间为返回时间。



- 3. 参数设置
 - ① 试验方式:选择自动
 - ② 电流输出方式:选择 A 相交流电流
 - ③ 电流初始值: 设为 3.00A, 小于动作值
 - ④ 电流步长值: 0.1A
 - ⑤ 每步长时间: 1s
 - ⑥ 电压设置:此继电器无需附加电压,不需设置

4. 开入量设置

- ① 接点逻辑关系设置为逻辑或
- ② 接点选择为接点1
- ③ 试验结束方式选择为返回后结束
- ④ 接点抖动时间设置为 5ms
- 5. 实验结果

电流保护试验报告				
试验地点	St. I			
试验时间	2006年6月1日9时11分55秒			
保护名称	LL-41A			
保护编号				
试验方式	自动			
试验结束方式	返回后结束			
动作电流	3. 7A			
返回电流	3. 4A			
动作时间	45ms			
返回时间	29ms			
返回系数	0.92			

试验人签字:

3.6 注意事项

- 1. 试验前查看继电器为交流型还是直流型。
- 2. 注意继电器两线圈的接线方式。
- 3. 做微机型保护时,查看是否需要接入电压。
- 4. 当继电器的动作电流较大时,尽量使用三并电流。

接线图如下:



Boone Stand Stand





4.1 操作界面

电压保护试验		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(w) 帮助(н)	
	** 8	50-00-91
参数设置	900	
试验方式 自动 ▼		$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
继电器类型 过电压 💌		
电压输出方式 交流Ua 💌	180 ⁰ 0°	
接线提示 Ua, Un		
电压初始值 50.000 、		
电压变化终值 120.000 V	-90°	│ 动作电压 ♥ │
电压步长值 10.000 v	<u></u>	┘ 线电压∨
每步长时间 2.000 s	当前值	返回电压V
		线电压V
开入设置 开出设置 辅助直流		动作时间ms
		返回时间ms
V UV -50.000 V	·	返回系数
V Uw 50.000 V		
		试验中断返回

- 4.2 功能介绍
 - 手动菜单:可以手动改变输出电压,测量交直流电压继电器的动作值和返回值, 并可以同步显示输出量的变化过程。
 - 自动菜单:设定步长值和故障量保持时间之后,由软件控制输出电压的增减, 自动测量电压继电器的动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间。
- 4.3 参数说明

(一)参数设置

- 1. 试验方式: 手动、自动两
- 继电器类型:自动方式时 有效,分过电压和低电压 继电器两种。对于过电压 继电器,对于低电压继电 器,电压从高向低变化。



┌── 参数设置 -				
试验方式	手动			
继电器类型	过电压			
电压输出方式	交流 UA		交流Ua	
接线提示	UA, UN		交流Ua	
电压初始值	0.000	v	交流Ub	
电压变化终值	0.000	v	≫(流Uc 衣\流u∍h	
电压步长值	0.000	v	交流Ubc	
毎步长时间	0.000	s	交流Uca	
<u> </u>			авс正序	
			ABC负序	
			直流Uab	
			直流Ubc	
			直流Uca	

- 4. 接线方式提示: 根据所选电压输出方式出现括号内相应接线提示。
- 5. 电压初始值: 电压由此值开始变化。
- 6. 电压变化终值: 电压变化到此值后停止输出。
- 7. 电压步长值: 电压经过每步长时间后所变化的量。
- 8. 每步长时间: 自动试验方式时有效,即电压在每个输出值下所保持的时间。 (二)开入量设置
 - 试验结束方式:包括动作后结束、返回后结束,自动试验时有效。仅测动 作值时,可选择动作后结束;需测返回值时,选择返回后结束。
 - 2. 其它项设置同第一章开入量设置的介绍。
- (三)当前值 显示当前输出电压值。
- (四) 计时器 每一次状态切换软件均重新计时。
- (五) 调节按钮

手动方式时有效,点击"+"按钮或键盘"→",可使电压以设定步长值增加; 点击"-"按钮或键盘"←",可使电压以设定步长值降低。

4.4 输出量时序图

以过电压继电器试验结束方式为返回后结束为例阐述其逻辑过程 其输出时序图如下:



从 a 点到 b 点为初始值的保持时间,在 b 点电压值增加了一个步长, 从 b 点到 c 点为该值下的保持时间,在 d 点电压值又增加一个步长,假 设此刻达到了动作值,则经过电压继电器的动作时间(试验结束方式选 择动作后结束时,试验终止),在 e 点电压将按照步长值下降,测试返回 值,假设在 f 达到继电器的返回值,则经过返回时间后,在 g 点测试结 束,fg 之间为返回时间。

- 4.5 实验举例
 - 1. **实验目的:** 测量 DY-30 系列过电压继电器的动作值、动作时间、返回值、返回时间、 返回系数,整定动作值为 120V,动作时间为 50ms。



4. 6 注意事项

1. 当发生电压短路时,检查接线正确与否,排除故障后,按复位键可重新试验。

2. 注意继电器两线圈的接线方式。为交流型还是直流型。

4. 对于集成电路型继电器需加一直流电压,可接入装置提供的辅助直流电压。





5.1 操作界面

时间继电器							
│ 设置 (s) ì	式脸(T) 🦷	版告(R)	波形(w)	帮助(H)			
		9 Ø E	8			-::	-49- 6
试验设置 - 试验方式 测试项目 电压输出方式 接线提示	自 动 动作电压 交流 UA		 开入设置 ゴー由开3 ゴーコー目示3 ゴーコーコー ゴーコー ゴー ゴー	田田设置 朝村 ▼ 延时 ● 朝村 ▼ 延时 ● 朝村 ▼ 延时 ● 朝村 ▼ 延时 ●	s s s	开入量状态: 1020 5060 一升出量状态: 1020 试验结果	30 40 70 80 30 40
参数设置 -			当前值—			返回电压	v
额定电压值	0.000	v				动作时间	ms
电压初始值	0.000	v				返回时间	ms
电压变化终值	0.000	v				返回系数	
电压步长值	0.000	v	──计时器─				
保持时间	0.000	s					
复归时间	0.000	s				试验中的	新返回

5.2 功能介绍

用于手动调节输出量,测量交直流时间继电器的动作电压和返 1. 手动菜单: 回电压; 直接加初始值为额定电床, 测量继电器的动作时间。 电压输出每次相隔的时间由软件控制,使用方便,一次性完成 2. 自动菜单: 动作电压、返回电压、动作时间、返回时间的测试,实验结果

Ŀ

可以存盘。

参数说明 5.3

(一)试验设置

- 1. 试验方式:包括手动、自动两种方式。
- 2. 测试项目:包括动作电压、动作时间 及完整测试。在试验方式为自动时,

该相设置有效。

—— 试验设置 -	
试验方式	手动 💌
测试项目	动作电压 💌
电压输出方式	_ 交流 UA 💌
接线提示	UA, UN

•



1. 额定电压值:在选择试验方式为手动或测试项目为动作电压时无效。

2. 电压初始值: 电压由此值开始变化。

3. 电压变化终值: 电压变化到此值后停止输出。

4. 电压步长值: 电压经过每步长时间后所变化的量。

5. 保持时间: 自动试验方式时有效, 即电压在每个输出值下所保持的时间。

6. 复归时间: 自动试验方式时有效, 在此段时间内装置输出为零。

(三)当前值 显示当前输出电压值。

(四)计时器 每切换一次状态,计时器均重新计时。

(五) 调节按钮

手动方式时有效,点击"+"按钮或键盘"→",可使电压以设定步长值增加; 点击"-"按钮或键盘"←",可使电压以设定步长值降低。

5.4 输出量时序

下面以直流时间继电器为例来介绍逻辑过程。

- (一) 完整测试输出逻辑
 - 按确认键后,输出电压初始值加到继电器上,如果继电器在故障量保持时间内未动作,电压即刻输出为 0V,经过复归时间后输出量突变到(初始值+步长值),重复此过程,直到继电器动作,测出动作电压(测试项目为动作电压逻辑过程)。
 - 2. 继电器动作后,电压值按步长值减小,直到测出返回电压。
 - 3. 然后经过复归时间,输出额定电压,使继电器动作,测出动作时间。



- ② bc 段为复归时间,输出为 0。
- ③ cd 段为保持时间,继电器未动,de 段为复归时间,输出为 0。
- ④ ef 段为继电器动作时间, 在 e 点达到继电器的动作值, 在 f 点继电器的 接点完全动作。
- ⑤ fg 段为返回时间,在f 点降低电压后,电压达到继电器返回值,在g 点继 电器完全返回。
- ⑥ gh 段为复归时间,在h点电压上升为额定电压,继电器动作。
- ⑦ hi 段为继电器的动作时间,在 i 点继电器接点动作完毕。

(二)动作时间输出逻辑

按确认键后,直接输出设定额定电压加到继电器上,测试动作时间。

实验举例 5.5

1. 实验目的

测量 DS-32C/2 时间继电器的动作电压,返回电压和动作时间,其额定电压为 DC220V,动作电压为182V,整定动作时间为5s。

2. 实验接线



3. 参数设置

- ① 试验方式:选择自动
- ② 测试项目:选择完整测试
- ③ 电压输出方式:选择直流 UAB
- ④ 额定电压: 220V
- ⑤ 电压初始值:设置为 170V,使之小于动作电压 182V
- ⑥ 电压变化终值:设置为额定电压 220V
- ⑦ 电压步长值: 1V
- ⑧ 保持时间:设置为6s,大于继电器整定时间
- ⑨ 复归时间: 1s

4. 开入量设置

设置为逻辑或,选择接点1,接点抖动时间设置为5ms

5. 实验报告



3. 根据接线提示来进行接线。





6.1 操作界面

中间继电器		
	波形(W) 帮助(H)	
	8	
试验设置 启动方式 电压启动 保持类型 电流保持 測试项目 完整测试 启动电压 直流 UAB 接线提示 UA+, UB- 保持电流 直流 IA 接线提示 IA+, IN- 参数设置 额定电压值 0.000 軟定电压值 0.000 V 电压初始值 0.000 V 电压数长值 0.000 V	开入设置 开出设置 「1由开到闭▼ 延时 0 s 2由开到闭▼ 延时 0 s 3由开到闭▼ 延时 0 s 4由开到闭▼ 延时 0 s 启动项当前值 保持项当前值	开入量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 开出量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 试验结果 动作电压 v 返回电压 v 效作时间 ms 返回时间 ms 保持电流 A
额定保持电流值 [0.000 A 保持电流步长值 0.000 A 保持时间 0.000 S 复归时间 0.000 S		
功能介绍 可完成各种中间继电器	器动作值,返回值、动作	时间、返回时间、保持
值的测试。	Tong C	-
参数说明	Com	•
-)试验设置		
┌── 试验设置 ─────	试验 ¹	设置 —————

6.2 功能介绍

6.3 参数说明

(一) 试验设置

┌── 试验设置 ────────────────────────────────────	┌── 试验设置 ─────
启动方式 🛛 电流启动 💌	启动方式 🛛 电压启动 💌
保持类型 电流保持 💌	保持类型 🛛 电流保持 💌
测试项目 保持值 💌	测试项目 🛛 完整测试 💌
启动电流 🔰 直流 IA 💌	启动电压 🛛 直流 UAB 💌
接线提示 IA+ , IN-	接线提示 ↓ UA+ , UB-
保持电流 直流 IB ▼	保持电流 🔰 直流 IA 💌
接线提示 IB+ , IN-	接线提示 IA+ , IN-

- 1. 启动方式:包括电流启动、电压启动。
- 2. 保持类型:包括无保持、电流保持、电压保持。
- 3. 测试项目:包括动作值、动作时间、保持值、完整测试。

- 启动(保持)电压:包括交流 UAB(UA, UB)、直流 UAB(UA+, UB-)[交流 UCU (UC, UU)、直流 UCU(UC+, UU-)]。
- 5. 启动(保持)电流:包括交流 IA(IA, IN)、直流 IA(IA, IN)[交流 IB(IB,

IN)、直流 IB(IB, IN)]。

6. 接线方式提示: 根据所选试验相别出现相应的接线提示。

(二)参数设置

1. 启动方式选择电压启动参数设置



- ① 额定电压值:用以动作时间的测试。
- ② 电压初始值:电压由此值开始变化。
- ③ 电压变化终值:电压变化到此值后停止输出。
- ④ 电压步长值: 电压经过每步长时间后所变化的量。
- ⑤ 额定保持电流(电压)值:电流(电压)保持类型有效,用以测试保持电流(电压)。
- ⑥ 保持电流(电压)步长值:测试电流(电压)保持值时,电流(电压)以此 值由额定值降低。
- ⑦ 保持时间:电压或电流在每个输出值下所保持的时间。
- ⑧ 复归时间:装置在此段时间内输出为0。
- 2. 启动方式选择电流启动参数设置
 - ① 额定电流值:用以电流启动方式继电器动作时间的测试。
 - ② 电流初始值: 电流由此值开始变化。

③ 电流变化终值: 电流变化到此值后停止输出。

④ 电流步长值:电流经过每步长时间后所变化的量。

⑤ 其它项参数设置同启动方式选择电压启动参数设置。



- 试验开始按确认键后,测试仪加电压初始值到继电器上,如果在故障量保持 时间内未动作,电压即刻输出为 0V。
- 经过复归时间后,电压输出由 0V 突变到(初始值+步长值),重复此过程, 直到测出继电器动作电压(动作值测试逻辑)。
- 记下动作电压后,按电压步长降低电压,直到继电器返回,测出返回电压, 返回时间。

- 继电器返回后,电压由 0V 突变到额定电压,同时电流由 0A 突变到额定电流 继电器动作,测出动作时间。
- 5. 记下动作时间后,电压由额定电压突变到 0V,电流为额定电流,继电器保持 住。
- 6. 按电流步长减小电流, 直到继电器返回, 测出电流的保持值。

其余类型继电器动作值及完整测试逻辑同上述介绍,变量可能不同。

(二)动作时间

若只进行动作时间的测试,则根据继电器类型的选择,直接输出额定电压 值或额定电流值,测试出动作时间。

6.5 实验举例

1. 实验目的

测定 DZB-226 电压启动、电流保持型中间继电器的动作电压,返回电压,动作时间,返回时间以及保持电流值。

其额定电压为 220V, 额定保持电流为 5A, 动作电压为 107V。

2. 实验接线

测试仪





3. 参数设置

- ① 启动方式:选择电压启动
- ② 保持类型:选择电流保持
- ③ 测试项目:选择完整测试
- ④ 启动电压:选择直流 UAB
- ⑤ 保持电流:选择 IA

- ⑥ 额定电压值: 220V
- ⑦ 电压初始值: 100V, 小于动作电压
- ⑧ 电压变化终值: 220V
- ⑨ 电压步长值: 1V
- ⑩ 额定保持电流值: 5A
- ① 保持电流步长值: 0.5A
- ⑫ 保持时间:1s
- 13 复归时间: 1s
- ⑭ 开入量设置:设置为逻辑或,选择接点1
- 15 接点抖动时间设置为: 3ms
- 4. 实验报告



试验人签字:

6.6 注意事项

- 1. 查看手册,选择正确的启动方式及保持类型。
- 2. 试验前查看继电器为交流型还是直流型,以选择正确的测试电压。
- 3. 根据接线提示来进行接线。





7.1 操作界面

反时限特性			
││ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(w) 耕	ішснэ	
2 - • • • • • • • • • • •	8		H-48- 6
测试项目 I-T 特性 参数设置 变量设置 时间设置 故障类型 A 相接地	当前值 	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	开入量状态 10203040 50607080 开出量状态 10203040
は验相別 ABC 三并 ▼ 正常态相电压 0.000 V 正常态频率 0.000 Hz 故障电压 0.000 V 故障角度 0.000 v	序号 电 8	乱倍数 电流值 	(A) 动作时间(ms)
开入设置 开出设置 接点逻辑选择 逻辑与 1 2 3 4 5 6 7 8 接点抖动时间 ●			

7.2 功能介绍

该单元可测试并绘出过流反时限、零序过流反时限、负序过流反时限、电压反时限、频率反时限、过激磁反时限等特性曲线。

7.3 参数说明

- (一) 测试项目:包括 I-T、U-T、f-T、U/f-T 特性曲线的测试
- (二) 参数设置

参数设置 变量	■ 設置 时间设置
故障类型	▲ 相接地 💌
试验相别	ABC 三并 💌
正常态相电压	Ø.000 V
正常态频率	0.000 Hz
故障电压	0.000 V
故障角度	Ø.000 °

- 1. 故障类型: I-T 测试项目时有效。此设置主要为了模拟三相输出电压的变化。
- 2. 试验相别: I-T 测试项目时,可选项为 ABC 独立、ABC 三并、ABC 负序; 另外三种测试项目时,可选项为 A 相电压、AB 相电压、ABC 正序、ABC

负序。

I-T 测试项目,选择 ABC 独立时,ABC 三相根据故障类型输出相对应电流;选择 ABC 三并时,ABC 三相输出同相位电流,三相之和为故障电流值;选择 ABC 负序时,ABC 三相输出一组负序电流,电压根据故障类型变化。

另外三种测试项目时,试验相别选择 A 相电压,则 A 相输出故障电压; 试验相别选择 AB 相电压,则 AB 相输出故障电压;这两种情况为了防止正常 态相电压的设置影响测试结果,应将正常态相电压设置为 0V。试验相别选择 ABC 正序时,输出三相正序电压;试验相别选择 ABC 负序时,输出三相负序 电压。

注意: U-T 测试项目时,若正常态相电压的设置影响测试结果,可将正常 态相电压设置为 0V。f-T 测试项目时,正常态频率的设置应保证保 护不动作。

- 3. 正常态相电压: 故障前时间内单相输出电压值。
- 4. 正常态频率: 故障前时间内输出电压的频率值。
- 5. 故障电压: 单相故障, 为故障相电压值; 相间故障, 为两故障相线电压值。
- 6. 故障角度: 故障时, 故障电压超前于故障电流的角度。

第1、5、6项设置仅在测试 I-T 特性曲线时有效。

(三) 变量设置

				•	<u> </u>	
	参数设置	变量	设置	时间谈	置	
	变量	选择	电	t 🗖	-] ?
		初值	0.0	00	A	
		终值	0.0	00	A	
	步	长值	0.0	00	A	
	电流倍数	步长	0.0	00	-	
	最大电流	倍数	0.0	00		
1						

- 1. 变量选择: 仅对 U/f-T 测试项目有效,包括电压、频率。
- 2. 初值:变量由此值开始变化。
- 3. 终值:变量到此值后停止输出。
- 4. 步长值:变量每步变化值。
- 5. 电流倍数步长: 找到一倍动作电流后, 电流按此倍数增加。

6. 最大电流倍数: 电流最大测试倍数。

第5、6项设置仅在测试 I-T 特性曲线时有效。

- (四) 时间设置
 - 1. 故障前时间: 输出正常态电压的时间。
 - 2. 故障保持时间:每一次改变的输出量保持时间。
 - 3. 复归时间:输出电压电流都为0的时间。
 - 4. 附加测试点:变量的附加测试点。

ļ	参数设置 要	置设置	时间设置	
	故障者	前时间 🔽	1.000	5
	故障保持	朝间 🛛	. 000	S
	复则	3时间 🔽	. 000	s
		试点1厘	. 000	A
	🗌 🔲 附加测	试点 2 🗖	. 000	A
	🗌 🗌 附加测	试点3 🗖	. 000	A

(五)当前值

- 1. 测试 I-T 特性曲线时, 此值显示为故障电流当前值。
- 2. 测试 U-T 特性曲线时,此值显示为电压当前值。
- 3. 测试 f-T 特性曲线时,此值显示为频率当前值。
- 测试 U/f-T 特性曲线时,变量为电压时,显示电压值;变量为频率时,显示频率值。
- (六) 计时器

每一次状态改变, 计时器均重新计时。

7.4 输出描述

1. I-T 特性

按确认键后,三相电压输出正常态电压,频率为正常态频率,电流为 0A。 故障后,故障相电压变为故障电压,电流(根据设定合成的电流)从初始值开 始以步长值上升,直到找到一倍动作电流值,然后装置输出电流值自动按设定 的电流倍数步长乘以一倍动作电流增加,得出各倍数电流值下的动作时间,测 试完毕后,绘出 I-T 动作曲线。 2. U-T 特性

按确认键后,所设试验相别输出正常态相电压,频率为正常态频率。故障时,电压从初始值开始以步长值向终值变化,得出各电压值下的动作时间,测试完毕后,绘出 U-T 动作曲线。

3. f-T 特性

按确认键后,电压输出正常态电压,频率为正常态频率。故障时,频率从 初始值开始以步长值向终值变化,得出各频率值下的动作时间,测试完毕后, 绘出 f-T 动作曲线。

4. U/f-T 特性

① 变量选择电压

按确认键后,所设试验相别输出正常态相电压,频率为正常态频率。故障时,电压从初始值开始以步长值向终值变化,得出各电压值下的动作时间,测试完毕后,绘出U*/**T动作曲线。

② 变量选择为频率

按确认键后,电压输出正常态电压,频率为正常态频率。故障时,频率 从初始值开始以步长值向终值变化,得出各频率值下的动作时间,测试完毕 后,绘出 U*/f*-T 动作曲线。

U*,标么值,U*=电压值/正常态电压值

f*,标么值,f*=频率值/正常态频率值

7.5 实验举例

1. 实验目的

测试微机电动机过流反时限保护,其动作值为 3.00A,最长反时限动作时间为 10s。

2. 参数设置

- ① 测试项目:选择 I-T 特性
- ② 故障类型:选择 CA 短路

- ③ 试验相别:选择 ABC 三并
- ④ 正常态相电压: 57.735V
- ⑤ 正常态频率: 50Hz
- ⑥ 故障角度: 50°,此角度为 CA 线电压超前于三并电流的相位
- ⑦ 初值: 2.7A, 小于最小动作值
- ⑧ 终值: 4A
- ⑨ 步长值: 0.1A
- ⑩ 电流倍数步长: 1.0
- ① 最大电流倍数:10
- ⑫ 故障前时间: 1s
- ③ 故障保持时间: 12s, 大于最长动作时间
- 14 复归时间: 1s
- 3. 实验接线

故障类型选择为 CA 短路, CA 两相电流相位相反,因此接入电流时,可将 AC 反串。因有电压接入,存在方向辨别,可设置故障角度来调整功率方向。接线 如下图所示:



需接 UN 的保护可引入 UN。

4. 实验报告

反时限特性试验报告



7.6 注意事项

- 1. 测试 I-T 特性时,若保护带有方向,则必须引入电压,并且正确设置故障角度。
- 2. 测试 I-T 特性时, 电流较大时, 尽量选择三并电流, 注意接线方式。
- 测试 I-T 特性时,选择相间短路故障且接入电压,试验相别选择 ABC 三并时,则需将此电流在两故障相中反串。如 AB 短路时,需将该三并电流从保护 A 相流入,从 B 相流出,即 AB 电流大小相等,相位相反。
- 4. 测试 U-T 特性时,需要较高电压时,可选择 AB 相电压。
- 5. 测试 U-T 特性时, 若正常态相电压影响测试结果, 可将其设为 0V。
- 6. 测试 f-T 特性时,正常态频率的设置应保证保护不动作。







8.1 操作界面

功率方向保护证	式验					
│	试验(T) 报告	計(R) 波形(W)	帮助(H)			
 试验设置- 保护类型 测试项目 参数设置- 故障类型 接线提示 	相间功率方向 动作边界 ▲B 相短路 UBC,IA	开入设置 接点逻辑选 1 2 接点逻辑选 1 2 5 6 接点抖动时	开出设置 择 逻辑与 「 3 「 「 7 「 10 回	4 4 8 3 ms	· · ·	0 40 0 80 0 40
正常态相电压 故障电压 测试电压 故障电流 起始角度1 起始角度2 角度步长 故障前时间	0.000 V 0.000 V 0.000 V 0.000 V 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 5	180°-	90°	-0°	计时器 试验结果 动作边界1 动作边界2 最大灵敏角 动作时间	0 0 0 0
每步长时间 复归时间	0.000 s 0.000 s			载	试验 中断	返回

8.2 功能介绍

 该单元测试相间功率、零序功率及负序功率方向保护的动作区、灵敏 角、最小动作电流、最小动作电压及动作时间的测试。

2. 可设定故障类型进行模拟故障测试

8.3 参数说明

- (一)试验设置
 - 1. 保护类型:包括相间功率方向、零序功率方向及负序功率方向。
 - 2. 测试项目:包括动作边界、最小动作电流、最小动作电压。

(二)参数设置

1. 动作边界

 故障类型:保护类型选择相间功率方向时,故障类型为AB相短路(Ubc,Ia)、
 BC 相短路(Uca,Ib)、CA 相短路(Uab,Ic);保护类型选择零序功率方向时, 故障类型为A 相接地、B 相接地、C 相接地,接线提示显示为 Uabc、Iabc; 保护类型选择负序功率方向时,故障类型选项屏蔽,接线提示显示为 Uabc、 Iabc。

- ② 接线提示:与所选故障类型相对应。
- ③ 正常态相电压: 故障前时间内每相输出的正常电压
- ④ 故障电压:故障类型选相间方向保护,该值为故障相别的线电压值;故障类型选零
 序方向保护,该值为故障相电压值;故障类型选负序方向保护,该值为三相负序电压值。
- ⑤ 测试电压:故障类型选相间方向保护,显示接线提示相电压值;故障类型选零序方向保护,该值为零序电压值;故障类型选负序方向保护,该值为三相负序电压值。
- ⑥ 故障电流:故障相输出的电流值。
- ⑦ 起始角度 1: 接线提示中电压超前于电流的角度由此角 度开始变化,搜索一个边界。输入范围±360°。
- ⑧ 起始角度 2: 接线提示中电压超前于电流的角度由此角度开始变化,搜索另一个边界。输入范围±360°。
- ⑨ 角度步长:接线提示中电压、电流的夹角以此步长变化。
- ⑩ 故障前时间:输出正常相电压的时间。
- ① 每步长时间: 故障在每步下的保持时间。
- ② 复归时间:故障状态后输出为0的时间

2. 最小动作电流

- ① 最大灵敏角: 输入继电器的灵敏角。
- ② 动作电流初值: 故障相电流以此值开始变化。
- ③ 终值:故障相电流变化到此值后停止输出。
- ④ 步长值:故障相电流以此值为步长变化。
- ⑤ 其余参数同动作边界测试项目。

STURE.		
故障类型	AB相短路	
接线提示	Ubc,Ia	
正常态相电压	57.000	v
故障电压	50.000	v
测试电压	50.000	v
故障电流	1.000	A
起始角度1	1.000	o
起始角度2	5.000	o
角度步长	1.000	o
故障前时间	1.000	
每 步长时 间	5.000	s
复归时间	2.000	s

		1.000	S
. ×	每 步长时 间	5.000	s
ର୍ ୪ .	复归时间	2.000	s
<u>`````````````````````````````````````</u>			
C A	参数设置		
~	故障类型	AB相短路 [•
	接线提示	Ubc,Ia	
变化。	正常态相电压	57.000	v
	故障电压	50.000	v
1.0	测试电压	50.000	v
	最大灵敏角	1.000	0
	动作电流初值	1.000	A
	终值	5.000	A
	步长 值	1.000	A
	故障前时间	1.000	s
	每步长时间	5.000	s
	<i>复</i> 归时间	2.000	s

3. 最小动作电压

① 动作电压初值: 接线提示中的电压以此

值开始变化。

- 终值:接线提示中的电压变化到此值后 停止输出。
- ③ 步长值:接线提示中的电压此值为步长 变化。
- ④ 其余参数同动作边界测试项目。
- (四) 当前值
- 1. 当测试项目为动作边界时,

当前值显示当前搜索角度值。

-参数设置		
故障类型	AB相短路	
接线提示	Ubc,Ia	
正常态相电压	57.000	v
故障电流	5.000	A
最大灵敏角	50.000	
动作电压初值	1.000	v
终值	1.000	v
步长值	5.000	v
故障前时间	1.000	5
每 步长时 间	1.000	5
复归时间	5.000	5

- 2. 当测试项目为最小动作电流时,当前值显示当前搜索电流值。
- 3. 当测试项目为最小动作电压时,当前值显示当前搜索电压值。

(五) 试验结果

1. 当测试项目为动作边界时,试验结果如

	0	- C
		× *
动作边界1 _	0	So. 5
动作边界2 _	0	1
最大灵敏角_	°	
动作时间 _	ms	

最大灵敏角为(动作边界1+动作边界2)/2;

动作时间为在最大灵敏角下测得的动作时间。

- 2. 当测试项目为最小动作电流时,试验结果为最小动作电流值。
- 3. 当测试项目为最小动作电压时,试验结果为最小动作电压值。
8.4 输出过程描述

1. 动作边界搜索

故障前时间,装置输出正常态相电压,电流输出为 0。故障前时间后,进 入每步长时间。电压输出测试电压,电流输出故障电流,且测试电压超前于故 障电流的角度为起始角度1与起始角度2的较小者。经每步长时间后,若装置 未收到保护动作信号,则进入复归时间,电压电流输出为 0。复归时间后,进 入故障前时间。再次进入每步长时间,电压电流值不变,角度较原来增加1°。 依次类推,直至保护动作;装置记下此时的角度值为动作边界 1。再次进入每 步长时间时,电压超前于电流的角度变为起始角度1与起始角度2的较大者, 若装置未收到保护动作信号,角度较原来减少 1°,再次进行试验,直至保护 动作。装置记下此时的角度值为动作边界 2。找到两个动作边界后,得出最大 灵敏角。装置直接给出电压超前于电流的角度为最大灵敏角,并开始计时,收 到保护动作信号后,停止计时,得出动作时间。

若在起始角度1或起始角度2保护即动作,则搜索方向与上述方向相反。

2. 最小动作电流

故障前时间,装置输出正常态相电压,电流输出为 0。故障前时间后,进入 每步长时间。电压输出故障电压,电流输出动作电流初值,且测试电压超前于故 障电流的角度为最大灵敏角。经每步长时间后,若装置未收到保护动作信号,则 进入复归时间,电压电流输出为 0。复归时间后,进入故障前时间。再次进入每 步长时间,电流增加一步长值。依次类推,直至保护动作;装置记下此时的电流 值为最小动作电流。

3. 最小动作电压

故障前时间,装置输出正常态相电压,电流输出为0。故障前时间后,进入每 步长时间。电流输出故障电流,电压输出动作电压初值,且动作电压超前于额定 电流的角度为最大灵敏角。经每步长时间后,若装置未收到保护动作信号,则进 入复归时间,电压电流输出为0。复归时间后,进入故障前时间。再次进入每步长 时间,电压增加一步长值。依次类推,直至保护动作;装置记下此时的电压值为 最小动作电压。



- 1. 测试单个的继电器时,根据所选故障类型和接线方式接线。
- 2. 测试微机保护时,需将三相电压、三相电流(不完全星形时接入两相)全部接入。
- 在测试最小动作电压时,为了将加在保护上的测试电压从较小值开始增加,非 故障相电压同故障相电压一起降低。





9.1 操作界面

阻抗特性试验		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(w) 帮助	ђ сн >
	8	
参数设置 计算模型 搜索角度设置 故障类型 AB 相短路 ▼ 正常态相电压 0.000 0 正常态相电流 0.000 A 负荷角度 0.000 S 故障排时间 0.000 S 鼓障保持时间 0.000 S 最小动作时间 0.000 S	-3 -2 -1	1 2 3 4 1
复归时间 0.000 s	故障类型 搜索角	角度 Z1动作值 动作时间 Z2动作值 动作时间
并入设置 并出设置 接点逻辑选择 逻辑与 1 2 3 4 5 6 7 8 接点抖动时间 ●	 轻载	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

- 9.2 功能介绍
 - 该单元实现对偏移方向、多边形阻抗、偏移阻抗、全阻抗等继电器的动 作半径、动作阻抗轨迹、动作时间的测试,同时可设各种故障类型进行 故障模拟测试。
 - 2. 搜索方式可选择故障电压恒定或故障电流恒定。
 - 本模块在试验过程中自动打印搜索到的动作边界,并用表格记录动作边 界值与动作时间,动作曲线及表格均可存盘。

9.3 参数说明

(一)参数设置

- 1. 故障类型:包括单相接地及相间短路故障。
- 2. 正常态相电压: 故障前时间内输出的三相电压值。
- 3. 正常态相电流: 故障前时间内输出的三相电流值, 即负荷电流。
- 4. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。
- 5. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。

- 故障保持时间:故障量在每一个步长值下 的保持时间,应大于保护动作时间。
- 最小动作时间:测试中如果保护的动作时 间小于最小动作时间,保护的动作将不予 认可。该时间值和故障时间相配合,可搜 索具有多个阻抗段的距离保护动作边界。

故障类型	A相接地
正常态相电压	57.735 V
正常态相电流	2.000 A
负荷角度	30.000 °
故障前时间	2.000 s
故障保持时间	3.000 s
最小动作时间	1.000 s
复归时间	2.000 s

- 例如: 三段式距离保护,距离Ⅱ段动作时间 t2=0.5s;Ⅲ段动作时间 t3=3.0s。
 如果要测试距离Ⅱ段阻抗动作特性,为防止测试中距离Ⅲ段动作及Ⅰ
 段动作对边界测试的影响,将此时间设置为大于Ⅰ段小于Ⅲ段时间定
 值。设故障量保持时间为 0.7s,最小动作时间为 0.45s,从而使 Ⅲ段不动作,Ⅱ段可靠动作,Ⅰ段虽动作,但测试仪不予认可。这样在测试就 避免了Ⅰ段动作的影响,保证了所测试的结果是距离 Ⅱ段的动作边界。
- 8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

(二) 计算模型

- 计算模型:包括电流恒定、电压恒定。选择电流恒定,故障状态时,故障相电流根
 据设定值输出;选择电压恒定,故障状态时,故障电压根据设定值输出。
- 2. Z1 定值及角度: Z1 设定值要比最大灵敏角 度下的阻抗定值大些,当测试偏移阻抗特 性曲线时(指灵敏角方向上的第二个边界

计算模型 电流恒定 故障电流 5.000 A Z1 3.00 $\Omega_{75.00}$ R1+jX10.78 Ω2.90 Ω $\Omega_{75.00}$ O. Z2 1.00 R2+jX20.26 $\Omega_{0.97}$ 0 零序补偿系数 🗸 KO 1.00 +j 0.00 Kr 0.00 K× 0.00

值), Z1 设定值要比最大灵敏角度下较大的阻抗定值大些,用以初步锁定搜 索范围。角度设置为最大灵敏角,一般为线路阻抗角。

 22 定值及角度:限于偏移阻抗特性曲线,Z2 设定值要比最大灵敏角度下的 较小阻抗定值小些,用以初步锁定搜索范围。角度设置为最大灵敏角,一般 为线路阻抗角。

78

<u>当输入 Z2 为 0 时(即阻抗特性过原点或包含原点),在每个角度下只有一</u> 个搜索过程,只搜索 Z1 边界值,;当输入 Z2 不为 0 时(即阻抗特性不包含原点), 有两个搜索过程,搜索 Z1、Z2 边界值。

零序补偿系数: KX, KR 对定值为 R+jX 形式有效,K0 对定值为 Z∠Φ 形式有效。
 在接地系统中,为了计算零序阻抗,需要 K0 或 Kr 、Kx

 $Z_0 = K_0 * Z_1$ $R_0 = K_r * R_1$ $X_0 = K_x * X_1$

 $K0 = (Kr * R1^{2} + Kx * X1^{2}) / (R1^{2} + X1^{2})$

Z1为正序阻抗, R1, X1正序电阻和正序电抗

Z0 为零序阻抗, R0, X0 为零序电阻和零序电抗

当近似认为零序阻抗角等于正序阻抗时,即 X0 / R0=X1 / R1 时,K 成为实数。

- (三) 搜索角度设置
 - 搜索角度从初值开始,以步长值变化,搜索到终值,终值搜索完后,再搜索附加测试角度
 - 搜索精度:当相邻两次阻抗值之差达到此值后,停止该次搜索,进入下一角度 搜索。
 - 3. 阻抗搜索长度: 搜索 Z1 及 Z2 时, 阳抗以此值为步长从 Z1、Z2 初值变化



(四) 当前值

- 故障电压:显示当前输出电压值。单相接地时,显示故障相电压值;相间短路 时,显示故障相间电压值
- 2. 故障电流:显示当前故障电流值
- 3. 搜索角度:显示当前搜索角度值

9.4 输出过程描述

- 按确认键后,测试仪测量第一个搜索角度下的大的动作边界值,首先给出故 障前状态,经过故障前时间后,根据计算模型及 Z1 的设置,装置输出初值:
- ① 若保护动作,则复归时间后,回到故障前状态,故障前状态结束后,按阻抗搜索长度增加搜索阻抗,直至保护不动作;出现相邻两次搜索阻抗值一个动作,一个未动,搜索方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度值,记下一个结果,即为第一个搜索角度下大的动作边界。
- ② 若保护不动作,说明此时阻抗值仍在动作区外,按阻抗搜索长度减少搜索 阻抗,直至保护动作;出现相邻两次搜索阻抗值一个动作,一个未动,搜索 方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度值,记下一个结果,即为第 一个搜索角度下大的动作边界。
- 找到第一个角度下的大边界后,若 Z2 设置不为 0,开始搜索第一个角度下的小动作边界值。首先给出故障前状态,经过故障前时间后,根据计算模型及 Z2 的设置,装置输出初值:
- 保护动作,则复归时间后,回到故障前状态,故障前状态结束后,按阻抗 搜索长度减少搜索阻抗,直至保护不动作;出现相邻两次搜索阻抗值一 个动作,一个未动,搜索方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度 值,记下一个结果,即为第一个搜索角度下小的动作边界。
- ② 保护不动作,说明此时阻抗值仍在动作区外,按阻抗搜索长度增加搜索阻抗,直至保护动作;出现相邻两次搜索阻抗值一个动作,一个未动,搜索方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度值,记下一个结果,即为第一个搜索角度下大的动作边界。
- 3. 其余各角度的动作边界值以同样方式找到。

- 9.5 实验举例
- 1. 实验目的

测量发电机失磁阻抗特性曲线,灵敏角下 第一个临界值为 2.50 Ω, 第二个临界值为 22.50 Q, 灵敏角度为 270°, 整定动作时 间为 0.500s

- 2. 实验接线
- 3. 参数设置
 - ① 故障类型:选择 CA 短路
 - ② 正常态相电压: 57.735V
- 正常态相、
 ① 负荷角度: 0°
 ③ 故障前时间: 1s
 ④ 故障保持时间: 1s
 ⑦ 最小动作时间: 0.001s 因无分段,设置为最小即可
 ⑦ 复归时间: 1s

4. 计算模型

- ③ Z1: 24 Q, 270°, 比定值稍大些
- ④ Z2: 2Ω, 270°, 比定值稍小些
- ⑤ 零序补偿系数:相间短路时,可不予设置

5. 搜索角度设置

- ① 初值: 180°
- ② 终值: 360°
- ③ 步长值: 10°
- 搜索精度: 0.1Ω
- ⑤ 阻抗搜索长度: 0.5Ω
- ⑥ 附加搜索角度:不选择
- **6. 开入量设置** 选择逻辑或,选中接点1



81

7. 实验报告

阻抗特性试验报告

Ť	试验地点				
Ţ	试验时间		2006	年6月7日10时	21分53秒
,	保护名称				
,	保护编号				
-	计算模型		电济	〔 恒定	
Ī	故障电流		2.00	DOA	
	整定阻抗1		24.0	00Ω	
	整定角度1		270.	00°	
	整定阻抗 2		2.00) Ω	
	整定角度 2		270.	00°	
:	最小动作时间		0.00)1s	
故障	章类型 搜索角度	Z1动作值	动作时间] Z2动作(值 动作时间
CA短路	180. 0	未动	未动	未动	未动
CA短路	190. 0	未动	未动	未动	未动
CA短路	200. 0 🗳	未动 🔣	未动	未动	未动
CA短路	210.0	未动	未动	未动	未动
CA短路	220.0	10.60	0.518	5.10	0.518
CA短路	230.0	15.60	0.517	3. 60	0.517
CA短路	240.0	18.60	0.517	3. 00	0.517
CA短路	250.0	20.80	0.518	2.70	0.517
CA短路	260.0	21.70	0.518	2. 50	0.518
CA短路	270.0	22.50	0.518	2.40	0.518
CA短路	280.0	21.70	0.517	2.50	0.517
CA短路	290.0	20.80	0.518	2.70	0.518
CA短路	300.0	18.60	0.518	3.00	0.518
CA短路	310.0	15.50	0.518	3.60	0.518
CA短路	320.0	10.60	0.518	5.10	0.518
CA短路	330. 0	未动	未动	未动	未动
CA短路	340.0	未动	未动	未动	未动
CA短路	350.0	未动	未动	未动	未动
CA短路	360.0	未动	未动	未动	未动

试验人签字:

测得的阻抗曲线如下图所示:

9.6 注意事项

 当阻抗定值较大时,若选择电流恒定, 可能会造成电压数据越界。

对于相间距离保护,即残压 U>100V
 对于接地距离保护,即残压 U>57.74V
 此时,应将故障电流I适当降低。

2. 当阻抗定值较小时,若选择电压恒定,



可能会造成电流数据越界。即故障电流大于30A此时,应将故障电压U适当降低。

3. 设置正常态电流不为0时,需将三相电流全部接入保护;否则,应将正常

态电流设为0A。

4. 当校验单一阻抗继电器,需将正常态电流设置为0A。模拟相间故障时,应注意

电流接线方式。以AB相间故障为例:

☆ 正确接线如下:



☆ 错误接线如下:







10.1 操作界面

精工电流试验	
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(W) 帮助(H)
	<u>8</u> 14-43- 5
参数设置 整定阻抗 故障电流设置 故障类型 AB相短路 ▼ 正常态相电压 0.000 v 正常态相电流 0.000 A 负荷角度 0.000 S 故障保持时间 0.000 S	T -<
黄小动作时间 10.000 s 复归时间 0.000 s	
开入设置 开出设置 接点逻辑选择 逻辑与 1 2 3 4 5 6 7 8 接点抖动时间 ●	

10.2 功能介绍

该单元用于自动测试阻抗继电器的精确工作电流,并绘制出其 Z-I 特性曲线。 and a start

故障类型 A相接地

负荷角度 30.000 故障前时间 2.000

正常态相电压 57.735

正常态相电流 2.000

故障保持时间 3.000

最小动作时间 1.000

复归时间 2.000

v

A

o

5

5

10. 3 参数说明

(一)参数设置

- 1. 故障类型:包括单相接地及相间短路故障。
- 2. 正常态相电压:

故障前时间内输出的三相电压值。

3. 正常态相电流:

故障前时间内输出的三相电流值,即负荷电流。

- 4. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。
- 5. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。
- 6. 故障保持时间: 故障量在每一个步长值下的保持时间,应大于保护动作时间。
- 7. 最小动作时间:测试中如果保护的动作时间小于最小动作时间,保护的动作将不 予认可。该时间值和故障时间相配合,可搜索具有多个阻抗段的距离保护动作边界。

例如: 三段式距离保护,距离 Ⅱ 段动作时间 t2=0.5s; Ⅲ 段动作时间 t3=3.0s。如果要测试距离 Ⅱ 段阻抗动作特性,为防止测试中距离 Ⅲ 段动作及 Ⅰ 段动作对边界测试的影响,将此时间设置为大于 Ⅰ 段小于 Ⅲ 段时间定值。设故障量保持时间为 0.7s,最小动作时间为 0.45s,从而使 Ⅲ 段不动作,Ⅱ 段可靠动作,Ⅰ 段虽动作,但测试仪不予认可。这样在测试就避免了 Ⅰ 段动作的影响,保证了所测试的结果是距离 Ⅱ 段的动作边界。

8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

(二) 整定阻抗



- (三) 搜索电流设置
- 搜索电流从初值开始,以步长值变化,搜索到 终值,终值搜索完后,再搜索附加测试电流。
- 2. 搜索精度:当相邻两次阻抗值之差达到此值后, 停止该次搜索,进入下一电流搜索。
- 3. 阻抗搜索长度:搜索Z时,阻抗以此值为步长 从Z定值变化。

初值	1.000	A
终值	5.000	A
步长 值	1.000	A
搜索精度	0.100	Ω
阻抗搜索长度	0.500	Ω
┌──附加测试电流1	1.000	A
□ 附加测试电流2	0.000	A
▶ 附加测试电流3	0.000	A

- (四)当前值
 - 故障电压:显示当前输出电压值。单相接地时,显示故障相电压值;相间短路时,显示故障相间电压值。
 - 2. 故障电流:显示当前故障电流值。
 - 3. 搜索角度:显示当前阻抗角度值。

10.4 输出过程

- 1. 测试开始后,首先进入故障前状态,输出正常状态电压电流值。
- 2. 故障前状态结束后, 取第一个测试点的电流, 测试该电流下的动作阻抗
- 若保护动作,则复归时间后,回到故障前状态,故障前状态结束后,按阻抗搜 索长度增加搜索阻抗,直至保护不动作;出现相邻两次搜索阻抗值一个动作, 一个未动,搜索方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度值,记下一个 结果,即为第一个搜索电流下的大的动作边界。
- 若保护不动作,说明此时阻抗值仍在动作区外,按阻抗搜索长度减少搜索阻抗,直至保护动作;出现相邻两次搜索阻抗值一个动作,一个未动,搜索方法改为二分法搜索。直至搜索到符合搜索精度值,记下一个结果,即为第一个搜索电流下大的动作边界。
 - 5. 然后按顺序寻找以下各电流点的动作阻抗,并打印出各点。

10.5 实验举例

1. 实验目的

测量接地距离保护的 **Π** 段阻抗精工电流,整定值 为 2 Ω/70°,补偿系数为 0.67,动作时间为 0.500s。

2. 实验接线



- 3. 参数设置
 - ① 故障类型:选择 A 相接地
 - ② 正常态相电压: 57.735V
 - ③ 正常态相电流: 0A,设置为空载
 - ④ 负荷角度: 30°
 - ⑤ 故障前时间: 2s
 - ⑥ 故障保持时间: 1s
 - ⑦ 最小动作时间: 0.3s
 - ⑧ 复归时间:1s
 - ⑨ 整定阻抗: 2Ω
 - ⑩ 零序补偿系数: 0.67
 - ① 初值: 0.5A
 - 12 终值: 8A
- 4. 实验报告

12	终值:	8A				
(13)	步长值	: 0.5A				
(14)	搜索精	度: 0.1 Ω	×.,			
(15)	阻抗搜	索长度: 0.3 9	5 - 5			
(16)	附加测	试点:不设置		<u>مې</u>		
1	开入接	点选择:逻辑	[]] 或,接点1			
实验技	报告				0 V _3	
		**			7	
		精丄电	流试验报告			
试明	☆地点					
试到	金时间			2006年5月2	23日15时15分34	4秒
保持	户名称					
保持	户编号					
故障	章类型			A相故障		
整定	宦阻抗			2.00		
整定	官角度			70.00°		
最く	卜动作时	间		0.300s		
故障	章类型	搜索电流	Z动作值	Z/Ze	动作时间	
A相	接地	0.5	1.5	0.750	0.517	
A相	接地	1.0	1.8	0.900	0.517	
A相	接地	1.5	2.0	1.000	0.517	
A相	接地	2.0	2.0	1.000	0.518	

A相接地	2.5	2.0	1.000	0.518
A相接地	3.0	2.0	1.000	0.516
A相接地	3.5	2.0	1.000	0.518
A相接地	4.0	2.0	1.000	0.517
A相接地	4.5	2.0	1.000	0.518
A相接地	5.0	2.0	1.000	0.518
A相接地	5.5	2.0	1.000	0.518
A相接地	6.0	2.0	1.000	0.516
A相接地	6.5	2.0	1.000	0.517
A相接地	7.0	2.0	1.000	0.518
A相接地	7.5	2.0	1.000	0.516
A相接地	8.0	2.0	1.000	0.518



10.6 注意事项

1. 当阻抗定值较大时,若试验电流设置太大,可能造成电压数据越界。

①对于相间距离保护,即残压 U >100V;

②对于接地距离保护,即残压 U >57.74V

此时,应将试验电流范围缩小。

- 2.设置正常态电流不为0时,需将三相电流全部接入保护;否则,应将正常态电流设为0A。
- 3. 当校验单一阻抗继电器,需将正常态电流设置为0A。

89



11.1 操作界面



11.2 功能介绍

本测试单元用于测试发电机,主变及母线差动保护的比率制动特性曲线、谐 波制动系数及直流助磁特性。可按定值逐步搜索,也可进行定点测试。

11.3 参数说明

(一) 测试项目选择



- (二) 计算公式
 - (1) **计算公式选择:**用于选择差动保护的制动电流方程和动作电流方程,软件提供六种定义方式:

(1)
$$\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}|;$$
 $\mathbf{Ir} = |K_{2}I_{2}|$
(2) $\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}+K_{2}I_{2}|;$ $\mathbf{Ir} = |K_{1}I_{1}-K_{2}I_{2}|/K$
(3) $\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}+K_{2}I_{2}|;$ $\mathbf{Ir} = |K_{2}I_{2}|$
(4) $\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}+K_{2}I_{2}|;$ $\mathbf{Ir} = (|K_{1}I_{1}|+|K_{2}I_{2}|)/K$
(5) $\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}+K_{2}I_{2}|;$ $\mathbf{Ir} = Max(|K_{1}I_{1}|, |K_{2}I_{2}|)$
(6) $\mathbf{Id} = |K_{1}I_{1}+K_{2}I_{2}|;$ $\mathbf{Ir} = ||Id|-|K_{1}I_{1}|-|K_{2}I_{2}||/K$

公式中: Id, Ir 分别代表动作电流和制动电流

I1, I2 分别代表一次绕组和二次绕组的电流向量

K1、K2为平衡系数,K为公式中的系数

所列公式只代表部分差动保护动作方程,可根据用户要求随时添加。



(2) 比率制动系数 Kzd:

Kzd= $\Delta Id / \Delta Iz$

- (3) K1, K2: 动作方程的平衡系数,下拉框中包括 Kh、Km、K1,即高、中、低压侧的 平衡系数,根据不同的选择可做任意两侧的试验。
- (4) 平衡系数的设置方式:包括直接设置及由额定电压及 CT 变比计算。选择由额定电压及 CT 变比计算时,需选择高、中、低压侧绕组的接线方式,并设置出额定

92

电压及 CT 变比。Uh、Um、U1 分别为高、中、低压侧的额定电压,单位为 KV;

Th、Tm、T1分别为高、中、低压侧的CT变比值。

- 注意:计算公式中的选项及设置仅在做比率制动边界搜索及比率制动定点测试两 项试验中有效。
- (三) I1、I2 输出方式(两种输出方式)

- (1) 11 输出方式: I1 固定由 A 相电流输出,频率为 50Hz,相位根据以下设置输出:
 - ① 若做的为常规继电器校验,则选第一种计算公式, I1 的相位可任意设置。
 - ② 在做微机保护试验时,选择其它几种公式, I1 的相位固定为0°不可设置。

— I1输出方式————————————————————————————————————
频率 50.000 相位 0.000
┌──12输出方式────
相别 B相电流 Ib/180.0°
频率 50.000
相位 180 💌
补偿电流 输出相别 C相电流 输出值 I1 ▼

- (2) 12 输出方式:当测试项目选择比率制动边界搜索或比率制动定点测试时,I2由 B相电流输出,频率为50Hz,相位可设置为0°或180°;当测试项目选择谐波 制动边界搜索、谐波制动定点测试时,I2由A相电流输出,频率由所选谐波次 数决定;当测试项目选择直流助磁试验时,I2由A相电流输出,频率为0Hz。
- (3)补偿电流:当测试项目选择比率制动边界搜索或比率制动定点测试,且两侧的绕组接线方式一侧为Y,另一侧为△时,为了不使未测试相抢先于测试相动作,需引入一补偿电流。补偿电流由C相输出,输出大小为0、I1、I2、-I1、-I2可选。当保护在Y侧进行相位补偿时,选-I2;当保护在△侧进行相位补偿时,选-I1。

具体接线方式如下表:

第一	·种接线形式:	变压器 Y/D-11,	CT 均Y接,	Y 侧相位补偿接法如下表:

测试项目	高压侧 IA	高压侧 IB	高压侧 IC	低压侧 la	低压侧 Ib	低压侧 Ic
A 相差动	测试仪 IA			测试仪 IB		测试仪 IC
B 相差动		测试仪 IA		测试仪 IC	测试仪 IB	
C 相差动			测试仪 IA		测试仪 IC	测试仪 IB

第二种接线形式:变压器 Y/D-1, CT 均 Y 接, Y 侧相位补偿接法如下表:

测试项目	高压侧 IA	高压侧 IB	高压侧 IC	低压侧 Ia	低压侧 Ib	低压侧 Ic
A 相差动	测试仪 IA			测试仪 IB	测试仪 IC	
B 相差动		测试仪 IA			测试仪 IB	测试仪 IC
C 相差动			测试仪 IA	测试仪 IC		测试仪 IB

第三种接线形式:变压器 Y/D-11, CT by Y 接, △侧相位补偿接法如下表:

测试项目	高压侧 IA	高压侧 IB	高压侧 IC	低压侧 Ia	低压侧 Ib	低压侧 Ic
A 相差动	测试仪 IA	测试仪 IC		测试仪 IB	yat.	
B 相差动		测试仪 IA	测试仪 IC	CON	测试仪 IB	
C 相差动	测试仪 IC		测试仪 IA			测试仪 IB

8

第四种接线形式: 变压器 Y/D-1, CT 均 Y 接, △侧相位补偿接法如下表:

测试项目	高压侧 IA	高压侧 IB	高压侧 IC	低压侧 Ia	低压侧 Ib	低压侧 Ic
A 相差动	测试仪 IA		测试仪 IC	测试仪 IB		
B 相差动	测试仪 IC	测试仪 IA			测试仪 IB	
C 相差动		测试仪 IC	测试仪 IA			测试仪 IB



四种情况

1. YY-12、YD-1、YD-11 无校正时的相位设置

11	俞出方式———	
相别	ABC三相▼	Ia <u>/</u> 0.0°
频率	50.000	Ib∠-120.0°
相位	0.000	Ic ∠120.0°
12 \$	俞出方式———	
Ⅰ2 辩 相别	俞出方式──── <mark>Iu,Iv,I</mark> ₩	Iu∠180.0°
I2 第 相别 频率	前出方式 Iu,Iv,Iw 50.000	Iu∠180.0° Iv∠60.0°

(1) 11 输出方式: 11 固定由 ABC 三相电流输出,频率为 50Hz,A 相相位输出当前显示值,ABC 三相按 正序输出。

(2) 12 输出方式:当测试项目选择比率制动边界搜索或比率制动定 点测试时,12 由 UVW 三相电流输出, 频率为 50Hz,U 相相位输出当前显 示值,UVW 三相按正序输出;当测

试项目选择谐波制动边界搜索、谐波制动定点测试时, I2 由 ABC 三相电流输出, 频率由所选谐波次数决定。12 输出方式中的"相位 0"代表"无校正"

2. YY-12 有校正时的相位设置

11	俞出方式———	
相别	ABC三相▼	Ia <u>/0.0</u> °
频率	50.000	Ib∠-120.0°
相位	0.000	Ic ∠120.0°
12 \$	俞出方式———	
I2 第 相别	俞出方式——— <mark>Iu, Iv, Iw</mark>	Iu∠180.0°
<mark>──12</mark> 辩 相别 频率	前出方式 	Iu∠180.0° Iv∠60.0°

(1) [1 输出方式: I1 固定由 ABC 三相电流输出,频率为 50Hz,A 相相位输出当前显示值,ABC 三相按正序输出。

(2) 12 输出方式: 当测试项目选择 比率制动边界搜索或比率制动定点 测试时, 12 由 UVW 三相电流输出, 频率为 50Hz, U 相相位输出当前显

示值,UVW 三相按正序输出;当测试项目选择谐波制动边界搜索、谐波制动定点测试时,I2 由 ABC 三相电流输出,频率由所选谐波次数决定。

3. YD-1 有校正时的相位设置

I 1输出方式 相别 ABC三相▼ Ia∠0.0° 频率 50.000 Ib∠-120.0° 相位 0.000 Ic∠120.0° Ic∠120.0° Ic∠120.0° Ic∠120.0° Iv∠30.0° Iv∠30.0° Iw∠270.0° (1) 11 输出方式: I1 固定由 ABC 三相 电流输出,频率为 50Hz,A 相相位输出 当前显示值,ABC 三相按正序输出。

(2) 12 输出方式: 当测试项目选择比 率制动边界搜索或比率制动定点测试 时, I2 由 UVW 三相电流输出,频率为 50Hz, U 相相位输出当前显示值,UVW 三相按正序输出; 当测试项目选择谐波 制动边界搜索、谐波制动定点测试时, I2 由 ABC 三相电流输出,频率由所选 谐波次数决定。

4. YD-11 有校正时的相位设置

1 1\$	俞出方式
相别	ABC三相▼ Ia∠0.0°
频率	50.000 Ib∠-120.0°
相位	0.000 Ic/120.0°
12 \$	俞出方式
I2 第 相别	前出方式─────
— 12 转 相别 频率	前出方式 <mark>Iu,Iv,Iw</mark> Iu∠210.0° 50.000 Iv∠90.0°

(1) 11 输出方式: 11 固定由 ABC 三
 (1) 11 输出方式: 11 固定由 ABC 三
 相电流输出,频率为 50Hz, A 相相位
 输出等前显示值, ABC 三相按正序输出。

(2) 12 输出方式: 当测试项目选择比 率制动边界搜索或比率制动定点测试 时, 12 由 UVW 三相电流输出,频率为 50Hz, U 相相位输出当前显示值,UVW 三相按正序输出; 当测试项目选择谐波 制动边界搜索、谐波制动定点测试时, 12 由 ABC 三相电流输出,频率由所选谐 波次数决定。

- (四) 特性曲线定义
 - (1)保护定值:当测试项目选择比率制动 边界搜索或比率制动定点测试时,差 动电流门槛值及差动电流速断值可设 置;当测试项目选择谐波制动边界搜 索或谐波制动定点测试时,谐波制动 系数及谐波次数可设置。谐波次数可 设置为2、3、4、5、6、7次。
 - (2)曲线设置:拐点为制动电流值,K为该 拐点后曲线的斜率,即为比率制动系

┌──保护定值─────
差动电流门槛值 2.000 A
差动电流速断值 8.000 A
谐波制动系数 0.000
谐波次数 2
M 抗氘1 2.000 A K11.00
└ 拐点2 0.000 A K20.00
□ 拐点3 0.000 АК30.00
允许相对误差 10.00 %

数。拐点1必须设置,拐点2设置后才可设置拐点3。

- (3)当测试项目选择比率制动边界搜索或比率制动定点测试时,输入差动电流门槛 值、差动电流速断值及拐点值,软件会自动拟合出一条标准动作曲线,并根据 相对误差的设置拟合出误差范围。
- (五)动作电流设置
- (1)搜索方法:包括按定值绝对值搜索、 按定值相对值搜索、按步进值搜索。
- (2)当选择定值绝对值或定值相对值搜索 时,软件根据曲线定义自动计算出定 值的大小,并在此值设定的绝对值或 相对值范围内按二分法进行搜索。
- (3)当选择步进值搜索时,动作电流按照 设定的初值以步长值进行变化。

搜索方法 腰	定值绝对值搜索 💌	
一动作电流搜索范围		
定值绝对值	1.000 A	
搜索精度	0.100 A	
定值相对值	0.000 ×	
搜索精度	0.000 ×	
初值	0.000 A	
终值	0.000 A	
步长 值	0.000 A	
保持时间	2.000 s	
复归时间	1.000 s	

- (4)保持时间:动作电流在每一值下所保持的时间
- (5)复归时间:装置在两次动作电流输出间输出为0的时间

(六)制动电流设置

- (1) 制动电流: 按步进值搜索, 附加测试点选中后有效。
- (2) 定点测试:比率制动定点

测试即谐波制动定点测试时有效,

可输入四组测试点,选中者有效。

附加测试点2 0.000 -定点测试-V Id1 1.000 A Ir11.000 🗸 Id2 2.000 A Ir23.000 🗸 Id3 3.000 A Ir32.000 **V** Id4 2.000 A Ir43.000 选中有效, 软件默认三相对称的正序、负序电压, 幅值为 57.735V,频率为 50H2 辅助电压 正序UABC▽ 负序UABC

制动电流-

初值 1.000

终值 5.000

正序UUVWト

接点逻辑选择 逻辑或 💌 1 🔽 2 🗌 3 🗍 4 🗍

5 6 7 8

▼ 1 由开到闭▼ 延时 1.00 ≤ □ 2 由开到闭▼ 延时 2.00 s ☐ 3 由开到闭▼ 延时 3.00 s ▲ 由开到闭▼ 延时 4.00

😫 ms

接点抖动时间 7

贪序UUVW

开入量设置-

-开出量设置--

步长值 1.000

附加测试点1 0.000

A

A

A

Α

Α

Ā

Ā

A

A

(七) 辅助电压

(八) 开关量设置

选中有效,

根据提示与上面板的端子对应接线

(九)显示切换

点击此按钮,可在试验结果及动作曲线间进行切换。

11.4 测试过程

1. 比率制动边界搜索

按确认键后,制动相输出第一个制动电流,动作电流根据搜索方法不同。 输出方式不同。

- 按定值绝对值搜索:软件根据曲线定义自动计算出此制动电流下动作电流 定值的大小,并在设定的绝对值范围内按二分法进行搜索,达到搜索精度 后记下该点。
- ② 按定值相对值搜索:软件根据曲线定义自动计算出此制动电流下动作电流 定值的大小,并在设定的相对值范围内按二分法进行搜索,达到搜索精度 后记下该点。
- ③ 按步进值搜索:动作电流由设定的初值以步长值向终值变化,动作后,记下该点。

此制动电流下的动作电流找到后,制动电流变为下一点,动作电流继续以 相同的方式变化,直到测试完所有制动点的动作电流,试验结束。

2. 比率制动定点测试

按确认键后,输出设定的制动电流及动作电流定点值进行测试。

3. 谐波制动边界搜索

按确认键后,制动相输出第一个制动电流,动作电流根据搜索方法不同输 出方式不同。

- 定值绝对值搜索:软件根据设定的谐波制动系数自动计算出此制动电流下动作电流定值的大小,并在设定的绝对值范围内按二分法进行搜索,达到搜索精度后记下该点。
- ② 定值相对值搜索:软件根据设定的谐波制动系数自动计算出此制动电流下动作电流定值的大小,并在设定的相对值范围内按二分法进行搜索,达到搜索精度后记下该点。
- ③ 按步进值搜索:动作电流由设定的初值以步长值向终值变化,动作后,记下该点。
- 4. 谐波制动定点测试

按确认键后,输出设定的制动电流及动作电流定点值进行测试。

5. 直流助磁特性

按确认键后,直流(制动相输出)输出为0,动作电流由初始值以步长值 向终值变化,保护动作记下该点,即为无直流分量时的动作电流。直流按设 定步长增加,动作电流仍由初始值以步长值向终值变化,直到测试完所有直 流分量下的动作电流,试验结束。

11.5 实验举例 (分相)

1. 实验目的

测试南京南瑞RCS9000系列主变差动保护A相高低压侧的比率制动曲线, 其中高低压接线方式为Y/D11,Y侧相位补偿。高压侧额定电压 220KV,CT 变比为40;低压侧额定电压为10KV,CT 变比为800。保护定值:门槛值2A, 差动速断值6A,拐点为2A,比率制动系数为0.5

2. 实验接线

测试仪	差动保护
IA 0	o IA
IN o	
IB o	o Ia
IC	o Ic 低压侧
IN o	o In
开入量 1 ↔	
ハハエ 10- 空接点 o	

3. 参数设置

- <1>》测试项目: 选择比率制动边界搜索
- 〈2〉 计算公式: 选择 Id = |K1I1+K2I2|; Ir = (|K1I1|+|K2I2|)/K
- (3) K1 选择 Kh; K2 选择 K1: K 设置为 2
- 〈4〉 平衡系数设置:选择由额定电压及 CT 变比计算
- 〈5〉 变压器联接组别: 高选择 Y, 低选择 D11
- (6) 额定电压: Uh 设置为 220, U1 设置为 10
- 〈7〉 CT 变比: Th 设置为 40, T1 设置为 800

- 〈8〉 I2 相位:选择 180°
- 〈9〉 补偿电流输出值:选择-I2
- 〈10〉差动电流门槛值: 2A
- 〈11〉差动电流速断值: 8A
- 〈12〉拐点1设置: 2A K1为0.5
- 〈13〉允许相对误差:设置为10%
- 〈14〉动作电流搜索方法:选择按定值绝对值搜索
- 〈15〉定值绝对值: 设置为 0.5A
- 〈16〉搜索精度: 设置为 0.05A
- 〈17〉保护时间:设置为1s
- 〈18〉复归时间:设置为1s
- 〈19〉制动电流设置: 初值 1A;终值 10A;步长值 1A
- 〈20〉开入量设置:接点逻辑选择逻辑或,选中1接点
- 〈21〉接点抖动时间: 设置为 5ms
- 〈22〉负载类型选择重载



4. 实验报告

差动保护试验报告 试验地点 试验日期 2006年6月16日11时13分50秒 保护名称 RSC9000 保护编号 测试项目 比率制动边界搜索 序号 制动电流 动作电流 制动系数 动作时间 01 1.000 2.000 30.6ms 02 2.000 2.050 1.05 31.8ms 03 3.000 3.000 0.95 32.Oms 04 4.000 4.050 30.1ms 1.05 05 5.000 5.050 1.00 31.5ms 6.000 06 6.000 0.95 32.7ms 07 7.000 7,000 1.00 32.2ms 8.000 1.00 8.000 08 20.5ms 09 9.000 8.000 0.00 20.2ms 10 10.000 8.000 19.9ms 00.00 试验人签字:

差动实验比率制动特性曲线如下图所示:



11.6 实验举例 (三相同时)

1. 实验目的

测试南京南瑞 RCS9000 系列主变差动保护 A 相高低压侧的比率制动曲 线,其中联接组别为 Y/Y/D11,Y 侧相位补偿。高压侧额定电压 220KV, CT 变比为 40;低压侧额定电压为 10KV,CT 变比为 800。保护定值:门槛 值 2A,差动速断值 6A,拐点为 2A,比率制动系数为 0.5

2. 实验接线

测试仪	_	差动保护
IA 0 IB 0 IC 0 IN 0		
IU 0		───o Ia ───o Ib ───o Ic ───o In
────────────────────────────────────		

3. 参数设置

〈1〉 测试项目:选择比率制动边界搜索

- 〈2〉 计算公式:选择 Id=|K1I1+K2I2|;Ir=(|K1I1|+|K2I2|)/K
- (3) K1 选择 Kh; K2 选择 K1: K 设置为 2
- 〈4〉 平衡系数设置:选择由额定电压及 CT 变比计算
- 〈5〉 变压器联接组别: 高选择 Y, 低选择 D11
- (6) 额定电压: Uh 设置为 220, U1 设置为 10
- 〈7〉 CT 变比: Th 设置为 40, T1 设置为 800
- 〈8〉差动电流门槛值: 2A
- 〈9〉差动电流速断值: 8A
- 〈10〉拐点1设置: 2A K1为0.5
- 〈11〉允许相对误差:设置为10%
- (12) 动作电流搜索方法:选择按定值绝对值搜索

- <13> 定值绝对值:设置为 0.5A
- 〈14〉搜索精度: 设置为 0.05A
- 〈15〉保护时间:设置为1s
- 〈16〉复归时间:设置为1s
- 〈17〉制动电流设置: 初值 1A; 终值 10A; 步长值 1A
- (18) 开入量设置: 接点逻辑选择逻辑或, 选中1接点
- 〈19〉接点抖动时间:设置为 5ms
- 〈20〉负载类型选择重载
- 4. 实验报告

差动保护试验报告



试验人签字:

差动实验比率制动特性曲线如下图所示:



11.7 注意事项

- 1. 在做普通差动继电器比率制动曲线时,请选择公式1。
- 曲线特性定义中,拐点1之前的制动电流下的动作电流均为差动电流门槛值, 斜率为0;若曲线为一斜线,则可将拐点1设置为0,K为斜线的斜率。
- 3. 比率制动试验时,请正确设置变压器的参数,它直接关系到试验的精确性。
- 4. 比率制动试验需加入补偿电流时, 注意该补偿电流的通入相别。
- 比率制动试验时,第一组及未得出动作电流者,试验结果中制动系数栏将不显示。





12.1 操作界面

计量仪表校验	
设置(S) 试验(T) 报告(R) 波形(₩) 帮助(H)	
	1
幅值 步长 相位 步长	90°
Ua 0.000 V 4.000 V 5.00 0.00	
Ub 0.000 V 0.000 V 0.000 °0.00	100°
Uc 0.000 V 0.000 V 0.00 °0.00 °	100
Uu 0.000 V 0.000 V 0.00 °0.00 °	
Ia 0.000 A 0.000 A 0.00 °0.00 °	
Ib 0.000 A 0.000 A 0.00 °0.00	显示切换
Ic 0.000 A 0.000 A 0.00 °0.00 °	
频 率 50.000 Hz 一二次切换	TT变比 0.000
功率值	
二次侧 P(W) S(VA) Q(Var) COSΦ	<u>祭載</u> 重載
A相功率 0.000 0.000 0.000 0.996	
B相功率 0.000 0.000 1.000	文里·阿登
C相功率 0.000 0.000 1.000	
三相功率 0.000 0.000 0.000 0.000	试验中断返回

- 12.2 功能介绍
- **. 2 功能介绍** 1. 该单元可进行电压、电流、频率、相位、功率、功率因数等电力计量表计 的校验。
 - 2. 可设置 SF、CT 变比,自动计算一次侧各参数

12.3 参数说明

- (一)参数设置
 - 1. 二次侧参数
 - ① 二次侧电压、电流的幅值及相位可设置,选框内打"√"者,可按设 定步长进行调整。
 - ② 频率输入后,电压、电流输出均为此频率。
 - ③ 点击"一二次切换"按钮,可进行一二次参数间的切换。
 - 2. 一次侧参数

根据所设置的二次参数及 SF、CT 变比,自动计算出一次侧参数值。点 击"一二次切换"按钮,可进行一二次参数间的切换。

(二)功率值

A) Q(MVar) COS Φ
0.000 0.996
0.000 1.000
0.000 1.000
0.000 0.000

- 1. 根据所设置的二次参数及 SF、CT 变比,自动计算一二次的有功、无功、 视在功率及功率因数。
- 2. A、B、C相功率可分别进行计算。
- 3. 点击"一二次切换"按钮,可进行一二次功率显示切换。
- (三) 线序分量
 - 根据所设置的参数自动计算电压电流的正序、负序、零序分量及线电压的值。
 - 2. 点击"显示切换",可在线序分量及矢量图的显示间进行切换。
- (四) 变比设置

设置 SF、CT 的变比比值。如某 SF 的变比为 110KV/100V,则 SF 变比栏应 输入为 1100。CT 设置同 SF。

(五) 调节按钮

点击"+"按钮或"→"键,可使选中相变量以设定步长值增加; 点击"-"按钮或"←"键,可使选中相变量以设定步长值降低。

12.4 注意事项

- 1. 进行表计校验, 通入表计的电气量为表头指示的一半时比较准确。
- 2. 表计有倍率时,应设置相应的 CT、SF 倍数。

Contraction of the state of the




13.1 操作界面

低频保护试验		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(w) 帮助(н)	
	8	- 14-43- 15
 測试项目选择 测试项目 低电流闭锁值 ▼ 参数设置 三相电压初值 57.000 V 三相电流初值 6.000 A 步长值 1.000 A 变化终值 2.000 A 负荷角度 6.000 Hz 频率初始值 50.000 Hz 	开入设置 开出设置 接点逻辑选择 逻辑与 1 2 3 4 5 6 7 8 接点抖动时间 ms	开入量状态 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 开出量状态 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 频率当前值 ● ● □ □ ○ 1 ○ ○ 小(1) □ ○ </th
df/dt值 1.000 Hz/s 变化前延时 6.000 s	-90°	
复归时间 1.000 s	轻载 重载	试验中断返回

- 13. 2 功能介绍
 - 可完成对低周减载装置及低周低压解列装置的低频动作值、动作时间、df/dt 闭锁值、dv/dt闭锁值、低电压闭锁值、低电流闭锁值的自动测试。
 - 2. 可完成频率继电器的测试。

13.3 操作界面

(一)测试项目

1. 动作值测试

- (1) 三相电压值: ABC 三相电压输出该值。
- (2) 三相电流值: ABC 三相电流输出该值。
- (3) 负荷角度:同相电压超前于电流的角度。
- (4)频率初始值:变化前延时内,电压电流的 频率以此值输出,并由此值开始变化时。此设定值不应使低频保护动作。
- (5)频率变化终值:当频率变化至此值后测试仪便停止输出。此值应低于低频保 护的动作值。
- (6) df/dt 值:输出频率按此变化速率下降。因低频保护有一定的动作时间,为 了保证测试的精度,应将此值取小些。

stike.		
三相电压值	57.000	v
三相电流值	1.000	A
负荷角度	20.000	°
频率初始值	50.000	Hz
频率变化终值	40.000	Hz
df/dt值	1.000	Hz/s
变化前延时	10.000	s

2. 动作时间测试

- (1) 计时启动频率:频率降到此值时,软件 开始动作时间的计时。此值应为低频保 护的动作值。
- (2) 其余参数同动作值测试。

一参数设置——		
三相电压值	57.000	v
三相电流值	5.000	A
负荷角度	20.000	í°
频率初始值	50.000	Hz
频率变化终值	40.000	Hz
计时启动频率	45.000	Hz
df∕dt值	1.000	Hz/s
变化前延时	1.000	s

3. df/dt 闭锁值

- (1)频率变化终值:因df/dt的闭锁值较大, 且保护又有一定的动作时限,此值的设置 应低于低频保护的动作值一定值。 如果 df/dt闭锁值整定为 10Hz/s,低频保 护动作值为 48Hz,保护整定动作时限为 0.5s,则频率变化终值应低于 48-10×0.5=43Hz。
 - (2) df/dt 初值:输出频率按此变化速率由 频率初始值向频率变化终值下降。
 - (3) df/dt 终值: 滑差变为此值后,装置停止输出。
 - (4) df/dt 步长值: 滑差以此步长变化。

—参数设置——		
三相电压值	100.000	v
三相电流值	10.000	A
负荷角度	45.000	°
频率初始值	50.000	Hz
频率变化终值	40.000	Hz
df/dt初值	1.000	Hz/s
df/dt终值	10.000	Hz/s
df/dt步长值	1.000	Hz/s
变化前延时	2.000	s
复归时间	2.000	s

- 4. dv/dt 闭锁值
 - (1) **三相电压初值:**变化前延时内输出的正常相 电压。
 - (2) 三相电压终值:电压变化到此值时,进行下 一步长搜索。此值应躲开低电压闭锁值。
 - (3) **dv/dt 初值:** 输出电压按此变化速率由电压 初始值向电压变化终值下降。
 - (4) **dv/dt 终值:**电压滑差变为此值后,装置停止输出。
 - (5) dv/dt 步长值: 电压滑差以此步长变化。
 - (6) 频率初始值:变化前延时内输出该频率值。

此值设置比频率动作值稍大些即可。

(7) df/dt 值: 故障时刻, 频率由频率初始值开始以此值保护变化。

此值设置应小于 df/dt 闭锁值。

注意: 频率初始值及 df/dt 值的设置应保证在较短时间内使保护处于低频状态, 以进行 dv/dt 闭锁值的测试。

5. 低电压闭锁值

- (1) 三相电压初值:变化前延时内输出的正常相电压。
- (2)变化终值:电压变化到此值时,装置停止输出。此值应低于低电压闭锁值。
- (3) 步长值: 电压每步降低的值。
- (4) 其它参数设置同动作值测试。



_ 关税招罢		
stike.		
三相电压初值	100.000	v
三相电压终值	10.000	v
三相电流值	45.000	A
负荷角度	50.000	o
dv/dt初值	1.000	V/s
dv/dt终值	2.000	V/s
dv/dt 步长 值	10.000	V/s
频率初始值	1.000	Hz
df∕dt值	2.000	Hz/s
变化前延时	2.000	s
复归时间	2.000	s

6. 低电流闭锁值

(1) 三相电流初值:变化前延时内输出的正常 相电流。

(2)步长值:电流每步降低的值。

(3)变化终值:电流变化到此值时,装置停止输出。此值应低于低电流闭锁值。

(4) 其它参数设置同动作值测试。

sting.		
三相电压初值	57.000	v
三相电流初值	6.000	A
步长街	4 000	6
の内国	JI.000	
变化终值	2.000	A
A		
负何用度	6.000	Ŭ
版率初始值	50.000	Hz
	1001000	
频率变化终值	40.000	Hz
-10 (-14)店		
df/dt <u>l</u>	1.000	HZ/S
变化前延时	6.000	s
复归时间	1.000	s

13. 4 输出过程描述

1. 动作值测试。

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后,输出频率以 df/dt 设定值为变化速率靠近频率变化终值。当装置收到保护动作信号,记下此时频率即为频率动作值,停止输出;若频率变化至频率变化终值保护仍未动作,装置停止输出。提示:"频率变化范围设置太小,请重新设置!"。

2. 动作时间测试

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后,输出频率以 df/dt 设定值为变化速率靠近频率变化终值。当频率降至计时启动频率 设定值时,装置启动计时;当收到保护动作信号,装置停止输出并终止计时;此 段时间即为动作时间。若频率变化至频率变化终值保护仍未动作,装置停止输出。 提示:"频率变化范围设置太小,请重新设置!"。

3. df/dt 闭锁值

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后,输出频率以 df/dt 初值为变化速率靠近频率变化终值。此间若装置收到保护动作信号,即进入复归时间,电压电流输出为 0。经复归时间后,再次进入变化前延时。 变化延时后,df/dt 值增加一步长,向频率变化终值靠近。以此进行下去,直至装置未收到保护动作信号,此时的 df/dt 值即为 df/dt 闭锁值。若 df/dt 值变化至 df/dt 终值保护仍在动作,装置停止输出。提示:"df/dt 值变化范围设置太小,请重新设 置!" 若以 df/dt 初始值变化时未收到保护动作信号,装置停止输出。提示:"df/dt 初始值设置太大,请重新设置!"。

4. dv/dt 闭锁值

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后,输出电压以 dv/dt 初值为变化速率靠近三相电压终值,输出频率以 df/dt 值的速率 变化。此间若装置收到保护动作信号,即进入复归时间,电压电流输出为 0。经 复归时间后,再次进入变化前延时。变化延时后,dv/dt 值增加一步长,向三相电 压终值靠近,输出频率仍以 df/dt 值的速率从频率初始值下降。以此进行下去,直 至装置未收到保护动作信号,此时的 dv/dt 值即为 dv/dt 闭锁值。若 dv/dt 值变化 至 dv/dt 终值保护仍在动作,装置停止输出。提示:"dv/dt 值变化范围设置太小, 请重新设置!" 若以 dv/dt 初始值变化时未收到保护动作信号,装置停止输出。提 示:"dv/dt 初始值设置太大,请重新设置!"。

5. 低电压闭锁值

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后, 电压输出三相电压初值,频率以 df/dt 值为变化速率靠近频率变化终值。此间若装 置收到保护动作信号,即进入复归时间,电压电流输出为 0。经复归时间后,再 次进入变化前延时。变化延时后,电压降低一步长,频率仍以 df/dt 值为变化速率 靠近频率变化终值。以此进行下去,直至装置未收到保护动作信号,此时的电压 值即为低电压闭锁值。若电压值降至变化终值保护仍在动作,装置停止输出。提 示:"电压变化范围设置太小,请重新设置!" 若以电压初值变化时未收到保护动 作信号,装置停止输出。提示:"电压初值设置太小,请重新设置!"。

6. 低电流闭锁值

变化前延时内,装置以频率初始值输出设定的三相电压电流值。变化延时后, 电流输出三相电流初值,频率以 df/dt 值为变化速率靠近频率变化终值。此间若装 置收到保护动作信号,即进入复归时间,电压电流输出为 0。经复归时间后,再 次进入变化前延时。变化延时后,电流降低一步长,频率仍以 df/dt 值为变化速率 靠近频率变化终值。以此进行下去,直至装置未收到保护动作信号,此时的电流 值即为低电流闭锁值。若电流值降至变化终值保护仍在动作,装置停止输出。提 示:"电流变化范围设置太小,请重新设置!" 若以电流初值变化时未收到保护动 作信号,装置停止输出。提示:"电流初值设置太小,请重新设置!"。

115

- 13.5 实验举例
 - 1. 实验目的

测试 DVP-631 微机线路保护监控装置 低频保护的 df/dt 闭锁值。 df/dt 闭锁值整定为 4Hz/s; 低频定值 为48Hz;低电流闭锁值为1A;

动作时间整定为0.5s。

2. 实验接线

测试仪 保护屏 UAC Olla UBO--О ИЬ UCO-UNO--O U n IA O-Ola IB O--ОТЬ IC O--Olc IN O--⊖In 开入量 10 -0 3T 空接点〜 -o com

- 3. 参数设置
 - ① 测试项目:选择 df/dt 闭锁值测试
 - ② 三相电压值: 57V
- 三相电点
 〕 三相电流值: 2A,
 〕 负荷角度: 30°
 ⑤ 频率初始值: 50Hz
 ⑥ 频率变化终值: 45C, 低于 50-4×0.5=48Hz
 ⑦ df/dt 初值: 3Hz/s
 ['] 'f: 5Hz/s

- 4. 实验报告

低频保护试验报告

试验地点	
试验时间	2006年6月16日12时3分32秒
保护名称	DVP-631
保护编号	
测试项目	df/dt闭锁值
df/dt闭锁值	4.0VHz/s

试验人签字:

13.6 注意事项

- 1. 测试动作值时,因低频保护有一定的动作时间,为了保证测试的精度,应将 df/dt值取小些。
- 2. 测试动作时间时, 计时启动频率为保护低频定值。
- 3. 测试df/dt闭锁值时,因df/dt的闭锁值较大,且保护又有一定的动作时限,频 率变化终值的设置应低于低频保护的动作值一定值。
- 4. 测试dv/dt闭锁值时,各参数的设置应保证在dv/dt变化时各步下处于低频的时 间大于保护动作时间。
- 5. 测试低电压闭锁值时,界面上的设置为相电压,若保护定值给出的是线电压的 定值,设置时应作相应的换算。结果同时给出相电压及线电压闭锁值。
- 6. 若保护具有低电流闭锁时,各测试项目下的电流值应大于低电流闭锁值。







14.1 操作界面



14. 2 功能介绍

 可完成对同期装置合闸压差、合闸频差、导前角度、导前时间、调频脉 宽、调压脉宽的测试。

.

- 2. 对自动准同期装置一次性完成自动调整试验。
- 3. 可以完成同步检查继电器动作角的测试
- 4. 同步窗同步实时显示试验过程。

14.3 参数说明

- (一)测试项目
 - 1. 电压闭锁值



(1)待并侧电压初值:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围内。

(2)待并侧电压终值:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围外。

- (3)步长值:待并侧电压以此值为步长由初值向终值变化。
- (4)滑差值:设置为正值时,待并侧大于系统侧电压的频率值,同期窗待并 线顺时针转;设置为负值时,待并侧小于系统侧电压的频率值,同期窗 待并线逆时针转。

注意:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围内。

(5)相角起始值:系统侧超前于待并侧电压的相位差。电压每变化一个步长,同步窗中的待并线均由此角度开始旋转

2. 频率闭锁值



- (1)待并侧频率初值:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围内。
- (2)待并侧频率终值:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围外。
- (3)步长值:待并侧频率以此值为步长由初值向终值变化。
- (4) 压差值:设置为正值时,待并侧大于系统侧电压值;设置为负值时,待 并侧小于系统侧电压值。

注意:此值应设置在能使同期装置发出合闸脉冲的范围内。

- (5)相角起始值:系统侧超前于待并侧电压的相位差。频率每变化一个步长,同步窗中的待并线均由此角度开始旋转。
- 3. 导前时间相角

导前时间相角的参数设置同频率闭锁值,只是软件在此试验过程中所记 录的数据不同。

- 4. 自动调整
 - (1) 升压步长: 每收到一次升压脉冲待并侧电压的增加值。
 - (1) 降压步长: 每收到一次降压脉冲待并侧电压的降低值。
 - (2) 减速步长:每收到一次减速脉冲待并侧频率的降低值。
 - (3) 增速步长: 每收到一次增速脉冲待并侧频率的增加值。

测试项目	自动调整	
变量提示	待并侧电压器	数
升压步长	0.200	v
降压步长	0.200	v
减速步长	0.100	Hz
增速步长	0.100	Hz
增速步长	0.100	Hz

(二) 开入量设置



(1)相别:包括C相电压及CX相电压。当所需电压超过120V时,要选择CX相。

频率 48.000

(2)幅值、相位、频率在做电压闭锁值、频率闭锁值、导前时间相角时,根据设置进行显示;在做自动调整试验时,用户自行设置。

Ηz

- (五)同步窗
 - 1. 上图同步显示待并侧与系统侧的相位差, 红线为系统侧, 黄线为待并侧。
 - 下图同步显示待并侧与系统侧的幅值差与频率差,红线的顶端的位置即为此 时的差值。
- (六)试验结果

根据不同的测试项目,显示不同的测试结果。

14. 4 逻辑过程描述

1. 电压闭锁值

待并侧电压首先输出初值,频率为系统侧频率加上滑差值,相位的初始值 为相角起始值加上系统侧电压初始相位。待并侧相位以2π倍滑差值的速度向 系统侧靠拢,在此过程中,若测试仪收到合闸信号,则电压降低(终值小于 初值时)或升高(终值大于初值时)一步长值,重复以上过程,直至测试仪 收不到合闸信号,记下此时的电压值即为电压闭锁值。若测试仪一开始就未 收到合闸信号,则需重新设置参数。

2. 频率闭锁值

待并侧频率首先输出初值,电压为系统侧电压加上压差值,相位的初始值 为相角起始值加上系统侧电压初始相位。待并侧相位以2π倍频率差的速度向 系统侧靠拢,在此过程中,若测试仪收到合闸信号,则频率降低(终值小于 初值时)或升高(终值大于初值时)一步长值,重复以上过程,直至测试仪 收不到合闸信号,记下此时的频率值即为频率闭锁值。若测试仪一开始就未 收到合闸信号,则需重新设置参数。

3. 导前时间相角

待并侧频率首先输出初值,电压为系统侧电压加上压差值,相位的初始值 为相角起始值加上系统侧电压初始相位。待并侧相位以2π倍频率差的速度向 系统侧靠拢,在此过程中,若测试仪收到合闸信号,则频率降低(终值小于 初值时)或升高(终值大于初值时)一步长值,重复以上过程,直至测试仪 收不到合闸信号,记下上次收到合闸信号时的频率值及相角差。此相角差即 为导前角度,导前角度除以2π倍的频率差得出导前时间。若测试仪一开始就 未收到合闸信号,则需重新设置参数。 4. 自动调整

首先输出待并侧的设定参数值,测试仪收到一次升压或降压脉冲,电压就 按步长升高或降低一次,并记下脉冲宽度;测试仪收到一次增速或减速脉冲, 频率就按步长升高或降低一次,并记下脉冲宽度。直至收到合闸信号,记下 此时待并侧电压的幅值、频率及相位,得出试验结果。

14.5 实验举例

1. 实验目的

测试 WX-98A 微机同期装置的高、低电压闭锁值。

合闸允许压差:高2V,低2V;

合闸允许频差: 高 0.25Hz, 低 0.25Hz

2. 实验接线



3. 参数设置

- ① 测试项目:选择电压闭锁值测试
- ② 待并电压初值: 100V
- ③ 待并电压终值: 做低电压闭锁值时设置为 95V;

做高电压闭锁值时设置为 105V

- ④ 步长值: 0.2V
- ⑤ 滑差值: 0.1Hz, 低于合闸允许频差
- ⑥ 相角起始值: 180°
- ⑦ 系统侧电压幅值: 100V
- ⑧ 系统侧电压频率: 50HZ
- ⑨ 系统侧电压相位: 0°

4. 实验报告

同期装置测试试验报告

试验地点	
试验时间	2006年6月10日12时00分50秒
装置名称	WX-98A
装置编号	
测试项目	电压闭锁值
低电压闭锁值	98. 0V
高电压闭锁值	102V

试验人签字:

- 14. 6 注意事项
 - 测试电压(或频率)闭锁值时,初值设置大于终值,即可得出低电压(或 频率)闭锁值;初值设置小于终值,即可得出高电压(或频率)闭锁值。
 - 2. 当电压输出超过单相输出时,应选择相间电压。

应选择相间电压。

14.7 背景资料

1. 基本原理

在电力系统运行过程中,经常需要把同步发电机投入到系统上去进行并联运行。这个过程称为同期操作(并列操作)。进行同期操作所需要的装置称为同期装置。

- (1) 同期的方式有两种:
 - ① 准同期:将已加励磁的发电机在达到一定条件后投入电力系统。
 - ② 自同期:将未加励磁的发电机达到额定转速时投入电力系统,随即加上 励磁,发电机被拉入同步。
- (2) 准同期必须满足的三个条件:
 - ① 发电机电压与系统电压在幅值上相等,即 EM = EN。
 - ② ÈM 与ÈN 同相位, 即δ = 0°



- ① 发电机与系统电压幅值上相差不大于5%。
- ② ÈM 与ÈN 的相位角差δ小于10°。
- ③ 发电机频率与系统频率相差不大于 0.2 %--0.5 %。
- 2. 基本概念

(1) 滑差电压: 断路器合闸前在断路器触头两侧的电压分别为 Ù M 与 Ù N, 断路器触头之间的电压 Ù M - Ù N称为滑差电压 Ù S。

滑差电压的有效值为:

U S = 2 U | sin [(
$$\omega M - \omega N$$
)/2] * t |
= 2 U | sin [($\omega s/2$) * t] |
= 2 U | sin (δ / 2) |

- ① U S-----滑差电压的有效值,又称整步电压。
- ② ωs-----滑差角频率, ωs = ωм---ωN;
- ③ δ ------Ù M 与 Ù N 的相角差, δ = $\omega_s * t$
- $(4) \qquad \mathbf{U} = \mathbf{U}\mathbf{M} = \mathbf{U}\mathbf{N}$
- (2) 滑差周期: U S 由零起,升到最大值,最后又降到零所需的时间 T S。

 $T S = 2\pi / \omega s$

(3) 导前角及导前时间:

导前角和导前时间是保证合闸时相角差δ的重要参数,导前时间式的自动准同期装置的合闸脉冲发出到待并两侧电压相位重合(δ=0°)的时间即为导前时间(tdq);导前相角式的自动准同期装置的合闸脉冲发出是导前一个固定的导前相角(δdq)。在滑差ωs刚好满足同期条件时,合闸脉冲发出时的导前时间和导前相角之间存在:

$\delta dq = t dq * \omega s$

在此测试中待并侧电压的频率是变量,其变化步长根据不同的测试精度 要求进行设置。使滑差ωs的初值在允许并列的范围内(待并侧频率低于系统 侧频率),然后按所设步长逐步减小待并侧频率,直到待并侧电压旋转一周 (360°)后仍未收到动作信号时停止试验,记录最后一次出口动作时的相角 δ和滑差ωs,此时的相角即为导前相角δda,根据记录值可以计算出导前时 间:

$$t_{dq} = \delta_{dq} / \omega_s$$

这样不论是导前时间式的自动准同期装置还是导前相角式的自动 准同期装置,均能测试出其导前时间和导前相角。

(4) 电压闭锁值

测试过程中固定一个小的滑差ωs,保证该滑差在允许并列范围内,待并 侧电压按此滑差围绕系统侧电压旋转。电压幅值的变化步长要可以根据不同 的测试精度要求进行设置。开始测试后先输出待并侧电压幅值等于系统侧电 压幅值,待并侧电压从与系统侧电压相差 180°位置开始以ωs 的角速度围绕 系统侧电压旋转,满足同期条件时同期装置出口动作。当测试装置收到同期 装置的动作信号后,按所设步长减小一个步长的电压幅值,重新从 180°位置 开始旋转,如此重复直到待并侧电压旋转一周(360°)后仍未收到动作信号 时停止试验,记录此时的待并侧电压值即为电压闭锁值。

(5) 频率闭锁值

测试过程中可固定一个小的压差或者使两侧电压幅值相等均可。频率的 变化步长要可以根据不同的测试精度要求进行设置。开始测试后先使待并侧 电压与系统侧电压之间有一个小的滑差ωs(待并侧频率低于系统侧频率),ω s应在允许并列的范围内。待并侧电压从与系统侧电压相差 180°的位置开始 以ωs的角度围绕系统侧电压旋转,满足同期条件时同期装置出口动作。当测 试装置收到同期装置的动作信号后,按所设步长减小一个步长的待并侧频率, 重新从 180°位置开始旋转,如此重复直到待并侧电压旋转一周(360°)后 仍未收到动作信号时停止试验,记录此时的待并侧频率值即为频率闭锁值。

(6) 电气零点测试

对于晶体管型自动准同步装置,由于实际的线性整步电压要滞后于由分析得 到的线性整步电压,即实际线性整步电压对应的 $\delta = 0^\circ$ 滞后于真正的 $\delta = 0^\circ$ 。 为正确测量导前时间,设置电气零点对应 $\delta = 0^\circ$ 之点,当 $\delta = 0^\circ$ 或 $\delta = 180^\circ$ 时 电气零点继电器动作。测试时使两待并电压幅值差、频率差在允许并列的范围 内,接入电气零点继电器的动作接点。待并侧电压从与系统侧电压相差 180° 的位置开始以 ω s的角速度围绕系统侧电压旋转,测试装置接收到电气零点继 电器接点闭合的信号后记录此时的相角差 δ ,并且计算出误差值。

(7) 调频脉宽

增速调频脉冲和减速调频脉冲可以分别调整,设置时使频率差大于允许 值,使发电机侧频率大于系统侧频率测量减速调频脉冲,使发电机侧频率小 于系统侧频率测量增速调频脉冲。测试仪接收到调频脉冲开始计时,调频脉 冲结束时记录第一个时间,对应调频脉冲的宽度;继续计时,再次收到调频 脉冲的时候停时记录第二个时间,从两个时间差测试装置计算出间隔时间。

(8) 调压脉宽

只需测量一个调压脉冲(增压或者减压)即可。设置时使电压的幅值差大 于允许值,测试仪接收到调压脉冲开始计时,调压脉冲结束时记录第一个时 间,对应调压脉冲的宽度;继续计时,再次收到调压脉冲的时候停时记录第 二个时间,从两个时间差测试装置计算出间隔时间。

127

3. 背景资料

I。电力系统并网的两种情况

目前电力系统的并网方式按并列两系统之间的关系可分为两种情况:

(1) 差频并网:

是指在发电厂中,将一台发电机与另一台发电机同步并网、一台发电机 与另一个电力系统的同步并网、两个电气上没有联系的电力系统并网。其 特征是在同步点两侧电源的电压、频率不相同,且由于频率不相同,使得 两电源之间的相角差也不断的变化。进行差频并网是要在同步点两侧电压 和频率相近时,捕获两侧相角差为零的时机完成并列。

(2) 同频并网:

是指断路器两侧电源在电气上原已存在联系的系统的两部分通过此并 列点再连通的操作,如线路断路器或双母线系统的母线联络或分段断路器,1 1/2 断路器接线的各串中间串的断路器等。其主要特征是在并网实现前同步点 两侧电源的电压可能不相同,但频率相同,且存在一个固定的相角差,这个 相角差即为功角δ,δ的值与联接并列点两侧系统其它联络线的电抗值及传 输的有功功率值成比例。从本质上讲,同频并网只不过是在有电气联系的两 电源间再增加一条连线。这种情况的并网条件应是当并列点断路器两侧的压 差及功角在给定范围内时即可实施并网操作。并网瞬间并列点断路器两侧的 功角立即消失,系统潮流将重新分布。因此,同频并网的允许功角整定值取 决于系统潮流重新分布后不致引起继电保护误动,或导致并列点两侧系统失 步。

同步操作是变电所和发电厂中重要的操作。随着微机型同期装置在准确性和可靠性方面的提高。在同一系统的两个部分进行并列时也不再只是简 单的使用同步检查继电器,同频并网的问题得到了重视。

Ⅱ。对同期测试装置的要求

长期以来对同期装置的测试由于受技术条件的限制不能尽如人意,微机同 期测试装置的发展,在软件和硬件平台上为同期装置的测试提供了条件。

(1) 目前,同步装置均为单相同步接线,同步系统接入电压互感器的主二次 绕组或辅助二次绕组。在中性点直接接地系统中,由于距离零序方向保

128

护的要求,SF一般采用零相接地方式,同步系统可用相电压或线电压,为 57.74V 或 100V。在中性点非直接接线系统中,发生接地时中性点电压会产生位移,所以同步系统不能用相电压,必须用线电压,SF 主二次绕组采用 b 相接地方式,同步系统接入主二次绕组的线电压 100V。

- (2) 同期装置应确保在相差为零度时同步。同步瞬间相角差的存在,意味着 发电机定子所产生的电磁转矩在极短的时间内要强迫转子纵向磁轴与其 取向一致,这会导致发电机转子绕组及轴系的机械损伤,这种冲击有时 甚至会引起电气系统和转子轴系机械系统出现次同步谐振(扭振),扭振 所产生的破坏有时是惊人的。目前大部分自动准同期装置采用的是导前 时间式,也有一部分采用的是导前相角式,其导前时间和导前相角的准 确性直接关系到合闸时的相角差。
- (3) 系统事故会引发频率、电压下降和升高,SF断线或熔丝熔断会导致同步 装置误判,此时都应使同步装置进入闭锁状态,以避免产生后果严重的 误同步。同期测试装置应能测试同期装置的频率闭锁值、电压闭锁值。 为保证测试的准确性,在测试频率闭锁值时应保证电压闭锁不动作;测 试电压闭锁值时应保证频率闭锁不动作。
- (4) 同期装置应有良好的均频与均压控制品质,这是保证发电机能尽快进入 频差及压差的合格区,快速完成并网的必要条件。同期装置应针对调速器、 励磁调节器的特点对频率和电压进行控制,这就要求同步装置的均频与均 压控制应具备自适应的控制品质。它们应根据频差和压差的绝对偏差及其 变化率随时调整控制力度,以期快速平滑地使偏差值达到整定范围。
- (5) 大多同步装置都提供同步过程中压差、频差及相角差的明确显示,使运行 人员能清晰的监视同步操作的过程。这种显示能便于了解装置的工作状态, 甚至在特殊情况下要进行手动同步时起同步表的作用。为了能够检测同步 表的准确性,并在测试过程中实时观测两待并电压之间的压差、频差及相 角差。





15.1 操作界面:

叠加谐波试验	
₩ 设置(S) 试验(T) 报告(R) 波形(W) 帮助(H)	
	H-48- 16
试验设置 Ua Ub Uc Uu Ia Ib Ic 輸出 変量 幅 值 步长 相 位 含量 「 基 波 0.000 V 0.000 V 0.000 % 「 五 流 0.000 V 0.000 V 0.000 % 「 五 流 0.000 V 0.000 V 0.000 % 「 二次谐波 0.000 V 0.000 V 0.000 % 「 六次谐波 0.000 V 0.000 V 0.000 % 「 六次谐波 0.000 V 0.000 V 0.000 % 」 1.4 <th>开入量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 7 0 8 0 开出量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 计时器 试验结果 动作 值 动作时间 ms 建載 主 计时器</th>	开入量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 7 0 8 0 开出量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 计时器 试验结果 动作 值 动作时间 ms 建載 主 计时器

15.2 功能介绍

- 对各相电压、电流叠加直流和2-14次谐波,可按步长值在线调整直流及各次 谐波输出量的幅值,并可显示谐波及基波的含有率。
- 2. 可完成差动保护谐波制动系数的测试。

15.3 参数说明

(一)试验设置

┌── 控制方式 ─────	┌── 时间设置 ──────
试验控制方式 「手 动 💌	毎步长时间 0.000 s
谐波表示形式 以幅值相对值表示 💌	复归时间 0.000 s

- 1. 试验控制方式:包括手动和自动两种方式。
- 3. 每步长时间: 自动方式时有效, 变量在每个值下所保持的时间。
- 4. 复归时间: 电压电流输出为零的时间

(二)电压电流谐波设置

- 1. 输出框: 此框选中后,表示该相该次谐波会在试验时输出。
- 变量框:此框必须在输出框同时选中的情况下才有效,表示该相该次谐波可 按照设定的步长值调整。
- 3. 含量:表示该次谐波占基波的百分比。
- (三) 计时器

每改变一次状态,计时器均重新计时。

15.4 实验举例

1. 实验目的

做差动保护二次谐波制动试验,谐波制动系数为 0.2,差动启动电流为

- $2A_{\,\circ}$
- 2. 实验接线

测试仪	_	差动保护装置
Ia o		Ia 高
In o		。 In 侧
ガ入量 1 ○		oo
空接点o		

输出一路电流, 通入高中低压任一侧即可。

3. 参数设置

- ① 试验方式:选择手动
- ② 谐波表示形式:选择以幅值相对值表示
- ③ 开入量接点:选择逻辑或,接点1
- ④ 设置 IA 输出参数:选中 IA 基波及二次谐波的输出框;选中 IA 二次谐 波的变量框;设置 IA 的基波幅值为 5A,大于差动启动值;设置 IA 二 次谐波的幅值为 20%;设置变化步长为 1%。

4. 实验过程

点击"确认"按钮,按下键或点击"-"减少二次谐波分量,含有率同 时发生变化,当差动保护动作后,停止改变,则此时的显示的含有率加一步 长值即为谐波制动系数。

5. 试验结果



- 1. 在叠加多个谐波时,注意叠加后波形的最大值勿要超过电压电流所能输出 的最大值。
- 2. 需要输出的谐波,输出框中打"√"。





16.1 操作界面

零序电流保护试验	
↓ 设置(S) 试验(T) 报告(R) {	b形(W) 帮助(H)
	?
参数设置 计算模型 故障类型 电流倍数 保护定值 开关量设置	(1/2) 测试项目: I=1.00*I(1), A相接地 <>
PT位置 既路侧 🔽	Ub 57.000 V -80.000 °
故障性质 永久性 💌	Uc 57.000 V 160.000 °
正常态相电压 57.000 v	Uu 0.000 V 40.000 ° 180° (Uc 16° (Uc
正常态相电流 3.000 A	Ia 1.000 A -50.000 °
负荷角度 3.000 °	Ib 3.000 A -83.000 °
故障合闸角 40.000 °	Ic 3.000 A 157.000 ° -90°
故障前时间 5.000 5	
复归时间 2.000 s	
跳闸延时 7.000 ms	
合闸延时 8.000 ms	
故障类型 电流倍数 试验区间 跳A	跳B 跳C 重合 永跳 重載 轻载
	→ 试验 中断 返回

16. 2 功能介绍

1. 可以模拟电力系统单相接地故障类型的永性、瞬时性故障。

-HJ RI

- 2. 可模拟负荷电流,从空载到满载可任意设置、
- 通过负荷角度的设置,可模拟因负荷电流而引起的附加阻抗对送电侧或 受电侧保护装置的影响。
- 通过对合闸角度的设置,在故障瞬间直流衰减分量,用于测试继电器的 暂态超越。
- 5. 通过正反方向设置可以模拟正反两个方向的短路故障。
- 6. 可完成对重合闸检同期及后加速时间的测试。
- 7. 零序电压的输出方式可设置,并通过第四路电压输出。
- 8. 零序电流输出方式可选,最大可输出 120A。
- 9. 可显示各个故障状态下电压电流值及其矢量图。
- 10. 本功能模块可以对零序保护及过流保护等分段式保护进行整组校验。

16.3 参数说明

(一)参数设置



- SF 位置:模拟一次侧电压互感器的安装位置。SF 位置在线路侧,故障相断开后, 该相电压为 0V,电流为 0A; SF 位置在母线侧,故障相断开后,该相电流为 0A, 电压量恢复到正常电压。
- 故障性质:选择瞬时故障,保护重合后故障不存在,合闸成功;选择永久性故障 时,保护重合后,故障量继续加在保护装置上,保护二次跳闸。
- 3. 正常态相电压: 故障前时间内输出的产相电压值。
- 4. 正常态相电流: 故障前时间内输出的三相电流值, 即负荷电流。
- 5. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。
- 故障合闸角:故障瞬间合闸参考相电压的相角。根据短路计算,故障合闸角直接 影响非周期电压、电流分量初值的大小。参考相电压根据不同的故障类型定义 如下:

故障类型	A–N	B-N	C–N
参考相	≽考相 UA		UC

7. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。

8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

9. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸灭弧时间。测试装置接收到保护跳闸信号,经过所

设置的跳闸延时后,将电压、电流切换到跳闸后状态。

10. 合闸延时:模拟断路器合闸过程。测试仪接收到保护重合闸信号,经过所设

置的合闸延时后,将电压、电流切换到重合后状态。

(二) 计算模型

短路阻抗设置 Z 9.487 Ω 90.000 ° R+jX0.000 Ω 9.487 Ω
零序补偿系数 ✓ K0 1.000 + j 0.000
輸出方式设置 电流输出配置 ABC独立 ▼ 非周期分量 叠加 ▼

- 短路阻抗设置:故障状态时,用以计算装置输出电压。当零序电流较大时, 应将该值相应的设置水些,以防电压越界。
- 零序补偿系数: Kx, KR 只对整定值为 R+jX 形式有效,K0 只对整定值为 Z∠Φ 形式有效。在接地系统中,为了计算零序阻抗,需要 K0 或 Kr 、Kx Z0 = K0 * Z1 R0 = Kr * R1 X0 = Kx * X1 K0 = (Kr * R1² + Kx * X1²)/(R1² + X1²)

Z1为正序阻抗, R1, X1正序电阻和正序电抗

Z0 为零序阻抗, R0, X0 为零序电阻和零序电抗

当近似认为零序阻抗角等于正序阻抗时,即 X0 / R0=X1 / R1 时,K 成为实数。

- 3. 输出方式设置
 - ① 电流输出配置:包括 ABC 独立、ABC 三并、两组并联。当故障电流未超过测试仪单相输出最大值时,选择 ABC 独立时,ABC 相电流将按各自值正常输出;当故障电流超过测试仪单相输出最大值时,选择 ABC 三并时,ABC 三相电流均 推故障相电流,接线时应将它们并联接入故障相;选择两组并联时,ABC 电流 与 UVW 电流并联输出,根据故障相别各自输出故障相电流的一半。

137

② 非周期分量:包括叠加和不叠加。选择叠加时,故障瞬间,将有一衰减的直流 分量叠加在正弦信号上。非周期电压、电流分量初值的大小与短路发生的时 刻有关,即与故障合闸角有关。

(三)故障类型

	 ✓ A相接地 正方向故障 ▼ ■ B相接地 反方向故障 ▼ 「 C相接地 反方向故障 ▼
G	最大故障时间 10.000 s

- 1. 单相接地故障: 选择接地相别,并可选择故障方向,包括正方向故障及反方 向故障。
- 2. 最大故障时间: 故障输出时间, 此时间设置应包括所做试验的最大动作时间、 重合闸时间及后加速时间。
- (四) 电流倍数
 - 1. 每段试验倍数可独立设定,选框内 打"√"者即进行此倍数下的电流 测试。
 - 2. 此倍数一般设定为 0.95、1.05 及 1.2。 0.95 倍时,本段应可靠不动作; 1.05 倍时,本段应可靠动作; 1.2 倍时, 测试动作时间。

V 1.000	2.000
3.000	4.000
2.000	3.000
4.000	5.000
6.000	7.000
8.000	9.000
10.000	11.000
	,

(五)保护定值	电流定值 I段 1.000 A
	II段 2.000 A
输入各段的电流定值	III段 3.000 A
及动作时限即可。	IV授 4.000 A
	I段1.000 sII段1.000 s
	III段3.000 sIV段2.000 s

(六) 开关量设置



设置好状态变化过程及延时,此延时自装置开始试验计时。

- (七) UU 设置
 - 1. UU输出方式:包括0、+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0及抽取电压。
 - 2. 选择0时,UU输出为0。
 - 3. 选择+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0时,UX根据A、B、C三相电压合成输出
 - 4. 选择抽取电压时,UU 的幅值可设置,故障前相位同相位参考相;故障后相位滞后于相位参考相的角度为所设置的相位差。此设置主要用于重合闸时的检同期校验。当进行检同期校验时,SF 位置需设置为母线侧,设置 UU 的幅值或相位差,可使重合闸重合或闭锁。
 - 5. 相位参考相包括: UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA及任意。

- 6. 相位差是故障后 UU 与相位参考相的相位差,当相位参考相选择任意时,相位差 即为相位 UU 的相位。
- (八) 故障过程参数



- 1. 根据所选试验项目,自动计算出在该故障时将要输出的电压电流值。
- 2. 点击">"、"<"、可进行各测试项目之间的切换。
- 3. 矢量图同步显示。

16. 4 实验举例

1. 实验目的

且国内少国				
实验举	例 例	AL ROAD		
实验目的		6. 3		
对皋兰供	电局 LFP-902A 型约	线路微机保护法	进行零序保护	中校验
	Ⅰ段定值	4.1A	Ť.	无时限
	Ⅱ 段定值	1.5A	On I	0.3s
	Ⅲ 段定值	0.6A		0.6s
	无零序 IV 段(保护)	中将 IV 段定伯	直输入与 III	段相同)
	零序补偿系数	k0=0.64	线路阻抗角	70°
	校验 A 相接地正方	「向故障 Ⅰ、Ⅱ、	III 段	

2. 实验接线



 10 电流倍数: I、II、III 段均选择两项,设置为 0.95 及 1.05 倍。0.95 倍本段 应可靠不动作; 1.05 倍本段应可靠动作

- ① 保护定值:输入 I、II 段的保护定值
- 18 开入量设置:开入量1、2、3、4分别设置为跳A、跳B、跳C及重合
- 19 UU 设置: 0

4. 实验过程

- ① 测试之前确认已退出零序保护压板
- ② 试验开始后,首先对 A 相接地 0.95 倍及 1.05 倍的 I 段定值进行校验
- ③ 其次对 A 相接地 0.95 倍及 1.05 倍的 II 段定值进行校验
- ④ 最后对 A 相接地 0.95 倍及 1.05 倍的 III 段定值进行校验

A 14

【小结】 总体上的测试逻辑是先对倍数进行循环,再对各段循环,最后对故

障类型进行循环,一次可以将所有的故障类型,多个倍数下的各段 定值全部校验完毕,大大节省了测试的时间。

-	나는 거도 나는	4
5.	头粒报	台

			零序保	护试验	报告					
	试验	地点	3.							
	试验	时间		20	06年6	月16	日12日	寸3;	分32秒	
	保护	名称		LF	P- 902.	A	\$			
	保护	编号			20		' A	•		
	SF 仓	立置	线路侧		故障	性质	Ç.	永	、久性	
Ī	故障	合闸角	0.00		负荷日	电流	2	1	.000A	
I	电流	输出配置	ABC独立		非周期	朝分量	<u>見</u>	ľ.	叠加	
Ī	故障	前时间	25s		最大胡	 汝障日	讨间		4s	
ļ	跳闸	延时	20ms		合闸致	正时		2	20ms	
故障类	型	电流倍数	试验区间	跳 /	A 跳	B	跳(0	重合	永跳
A相接	地	0.95	1段	322ms	5				1326ms	1354ms
A相接	地	1.05	1段	31ms	5				1028ms	1053ms
A相接	地	0.95	2 段	627ms	5				1626ms	1655ms
A相接	地	1.05	2 段	323ms	5				1327ms	1356ms
A相接	地 uu	0.95	3段	未动(作				1007	1050
A相按	멘	1.05	3 段	025ms	5				102/ms	1050ms

试验人签字:

16.5 注意事项

- 1. 零序保护任何一段应保证:
 - ① 1.05 倍定值时,本段可靠动作;
 - ② 0.95 倍时,本段可靠不动作。
- 当零序电流定值较大时,可能会造成数据越界即残压 U >57.74V;
 此时,应将短路阻抗 Z 适当降低。
- 3. 做零序保护实验时,应退高频及接地距离保护。
- 4. 连续模拟多相故障时,要注意在试验前将开关量信号分别对应接正确。
- 5. 连续模拟几段多个故障时,最大故障时间应大于的定值最长的动作时间加上重合 闸时间和再次跳闸的时间。
- 6. 当进行检同期校验时, SF 位置需设置为母线侧,设置 Uu 的幅值或相位差,可使 重合闸重合或闭锁。
- 7. 当设置正常态相电流不为 0 时,即有负荷电流时,必须将三相电流接线全部引入,否则,动作结果会出现偏差。





17.1 操作界面

距离保护试验	
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(W) 帮助(H)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
参数设置 计算模型 故障类型 阻抗倍数	(1/2) 测试项目: Z=1.00*Z(1),A相接地 <>
接地保护定值 相间保护定值 升关重设置	Ua 26.720 V 90.000 ° 90°
PT位置 疑路侧 💌	Ub 57.735 V -30.000 °
故障性质 永久性 💌	Uc 57.735 V 210.000 °
正常态相电压 57.735 V	UU 0.000 V 90.000 ° 180° 0°
正常态相电流 1.000 A	Ia 8.000 A 89.169 UC UC
负荷角度 30.000	I Ib 1.000 A -60.000 °
故障合闸角 90.000 °	Ic 1.000 A 180.000 C -90°
故障前时间 15.000 5	
复归时间 1.000 s	
跳闸延时 20.000 ms	
合闸延时 20.000 ms	
1	
故障类型 阻抗倍数 试验区间 跳合	跳B 跳C 重合 永跳 重载 轻载
	▼ 试验 中断 返回

17.2 功能介绍

- 1. 可以模拟电力系统单相接地、相间短路等故障类型的永性、瞬时性故障。
- 2. 可模拟负荷电流,从空载到满载可任意设置。
- 通过负荷角度的设置,可模拟因负荷电流而引起的附加阻抗对送电侧或 受电侧保护装置的影响。
- 通过对合闸角度的设置,在故障瞬间直流衰减分量,用于测试继电器的 暂态超越。
- 5. 通过正反方向设置可以模拟正反两个方向的短路故障。
- 6. 可完成对重合闸检同期及后加速时间的测试。
- 7. 零序电压的输出方式可设置,并通过第四路电压输出。
- 8. 可显示各个故障状态下电压电流值及其矢量图。
- 本功能模块可以对距离保护、过流保护及零序保护等分段式保护进行整 组校验。
17.3 参数说明

(一)参数设置

PT位置	銭路侧 💌
故障性质	永久性 💌
正常态相电压	57.735 V
正常态相电流	1.000 A
负荷角度	30.000
故障合闸角	90.000
故障前时间	15.000 s
复归时间	1.000 s
跳闸延时	20.000 ms
合闸延时	20.000 ms

- SF 位置:模拟一次侧电压互感器的安装位置。SF 位置在线路侧,故障相断开后, 该相电压为 0V,电流为 0A。SF 位置在母线侧,故障相断开后,该相电流为 0A, 电压量恢复到正常电压。
- 故障性质:选择瞬时故障,保护重合后故障不存在,合闸成功;选择永久性故障 时,保护重合后,故障量继续加在保护装置上,保护二次跳闸。
- 3. 正常态相电压: 故障前时间内输出的产相电压值。
- 4. 正常态相电流: 故障前时间内输出的三相电流值, 即负荷电流。
- 5. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。
- 故障合闸角:故障瞬间合闸参考相电压的相角。根据短路计算,故障合闸角直接 影响非周期电压、电流分量初值的大小。参考相电压根据不同的故障类型定义 如下:

故障类型	A–N	B-N	C-N	A-B	В-С	С-А	А-В-С
参考相	UA	UB	UC	UAB	UBC	UCA	UA

7. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。

8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

9. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸灭弧时间。测试装置接收到保护跳闸信号,经过所

设置的跳闸延时后,将电压、电流切换到跳闸后状态。

10. 合闸延时:模拟断路器合闸过程。测试仪接收到保护重合闸信号,经过所设

置的合闸延时后,将电压、电流切换到重合后状态。

(二) 计算模型



- 计算模型:包括电流恒定、电压恒定。选择电流恒定,故障状态时,故障相
 电流根据段数设定值输出,选择电压恒定,故障状态时,故障电压根据段数
 设定值输出。
- 故障电流: I 段、II 段、III 段、IV 故障电流可以根据不同的阻抗设定不同的 电流值,用以计算装置输出电压。
- 故障电压: I 段、II 段、III 段、IV 故障电压可以根据不同的阻抗设定不同的 电压值,用以计算装置输出电流。
- 最大故障时间:故障输出时间,此时间设置应包括所做试验的最大动作时间、 重合闸时间及后加速时间。
- 非周期分量:包括叠加和不叠加。选择叠加时,故障瞬间,将有一衰减的直流 分量叠加在正弦信号上。非周期电压、电流分量初值的大小与短路发生的时 刻有关,即与故障合闸角有关。
- 零序补偿系数: KX, KR 只对整定值为 R+jX 形式有效,K0 只对整定值为 Z∠Φ 形式有效。在接地系统中,为了计算零序阻抗,需要 K0 或 Kr 、Kx

 $Z_0 = K_0 * Z_1$ $R_0 = K_r * R_1$ $X_0 = K_x * X_1$

147

 $K_0 = (Kr * R1^2 + Kx * X1^2) / (R1^2 + X1^2)$ Z1为正序阻抗, R1, X1正序电阻和正序电抗 Z0 为零序阻抗, R0, X0 为零序电阻和零序电抗 当近似认为零序阻抗角等于正序阻抗时, 即 X0 / R0=X1 / R1 时, K 成为实数。

(三)故障类型

- 1. 单相接地故障:选择接地相别,并 可选择故障方向,包括正方向故障 及反方向故障。
- 2. 相间短路故障:选择短路相别,并 可选择故障方向,包括正方向故障 及反方向故障。

	皂相接地故障-		
4	A相接地	正方向故障[▼
	B相接地	正方向故障	-
	c相接地	反方向故障	•
	印间短路故障—		
			_
	AB相短路	反方同故障」	-
Г	BC相短路	反方向故障	•
Г	CA相短路	反方向故障[•
Г	三相短路	反方向故障「	-
	3°		
	J'E	•	
600	Fet	•	
	ジャック		
고 T ((() () () () () () () () ()	授 1.000	2.000	
	設 1.000 3.000	2.000 4.000	
	·段 1.000 3.000 ·I段	2.000 4.000	
	· 授 1.000 3.000 : I授 2.000	2.000 4.000	
	校 1.000 3.000 T段 2.000 4.000	<pre>></pre>	
	校 1.000 3.000 1.段 2.000 4.000 1.1段	<pre></pre>	
	授 1.000 3.000 1股 2.000 4.000 11股 6.000	<pre>></pre>	
<u> </u>	校 1.000 3.000 1.段 2.000 4.000 1.1段 6.000 8.000	<pre>></pre>	

11.000

10.000

- (四) 阻抗倍数
 - 1. 每段试验倍数可独立设定, 选框内 打"√"者即进行 此倍数下的阻抗测试。
 - 2. 此倍数一般设定为 0.7、0.95 及 1.05。 0.95 倍时,本段应可靠动作; 1.05 倍时,本段应可靠不动作;0.7倍时, 测试动作时间。

(五) 接地、相间保护定值

输入阻抗定值及动作时限,

Z∠Φ与R+jX方式自动转换。

I段Z1	1.000	Ω 70.000	-°
R1+jX1	0.342	Ω 0.940	_Ω
II 段Z2	2.000	Ω 70.000	_°
R2+jX2	0.684	Ω 1.879	_Ω
111段Z3	3.000	Ω 70.000	_°
R3+jX3	1.026	Ω 2.819	_Ω
IV段Z4	4.000	Ω 70.000	_°
R4+jX4	1.368	Ω 3.759	_Ω
动作耳段	0.00	s II段0.50	5
时限工工	受1.00	s IV段 <mark>2.00</mark>	



根据开入量的设置,装置收到信号后,试验结果栏中得出相应的时间。

2. 开出量设置

设置好状态变化过程及延时,此延时自装置开始试验计时。

- (七) UU 设置
 - 1. UU输出方式:包括0、+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0及抽取电压。
 - 2. 选择0时,UU输出为0。
 - 3. 选择+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0时, UU根据A、B、C三相电压合成输出。
 - 4. 选择抽取电压时,UU 的幅值可设置,故障前相位同相位参考相;故障后相位滞后于相位参考相的角度为所设置的相位差。此设置主要用于重合闸时的检同期校验。当进行检同期校验时,SF 位置需设置为母线侧,设置 UU 的幅值或相位差,可使重合闸重合或闭锁。

- 5. 参考相包括: UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA及任意。
- 相位差是故障后 UU 与相位参考相的相位差,当相位参考相选择任意时,相位差 即为相位 UU 的相位。
- (八) 故障过程参数



1. 根据所选试验项目,自动计算出在该故障时将要输出的电压电流值。

THE

- 2. 点击">"、"<",可进行各测试项目之间的切换。
- 3. 矢量图同步显示。

17.4 实验举例

1. 实验目的

LFP-902A 型线路微机距离保护定值表如下:

单相Ⅰ段定值	5.4 Ω	~ 无时限
单相Ⅱ段定值	9.8 Ω	0.5s
单相Ⅲ段定值	13.0 Ω	3.0s
相间Ⅰ段定值	5.4 Ω	无时限
相间 Ⅱ 段定值	12.9 Ω	0.5s
相间 III 段定值	16.5 Ω	3.00s
零序补偿系数	K0 = 0.64	
线路阻抗角	70°	

对上述 A 相接地及 AB 相短路的 I、II 段定值进行校验

2. 实验接线

本实验应用模拟断路器,模拟出口跳闸



- 3. 参数设置
 - ① SF 位置:选择线路侧
 - ② 故障性质:选择永久性
 - ③ 正常态相电压: 57.735V
 - ④ 正常态相电流: 1A
 - ⑤ 负荷角度: 30°
 - ⑥ 故障合闸角:设置为0°
- The second secon ⑦ 故障前时间: 25s, 大于保护整组复归时间及重合闸充电时间
 - ⑧ 复归时间: 1s, 电压电流输出为0的时间
 - ⑨ 跳闸延时、合闸延时:因本试验用模拟断路器。模拟跳合闸时间,所以 跳闸延时和合闸延时输入 0ms
 - ⑩ 计算模型:选择电流恒定
 - ① I-III 段故障电流:分别设置为 3, 2, 1A,不要设置太大,以免电压越界
 - ⑫ 最大故障时间: 8s,此时间应大于 III 的动作时间加上重合闸时间和再次 跳闸的时间
 - 13 非周期分量:不叠加
 - (4) 零序补偿系数:选择 k0,设置为 0.64

- (5) 故障类型:选择 A 相接地及 AB 相短路,故障方向为正方向故障
- ① 阻抗倍数: I 段选择两项,设置为 0.95 及 1.05 倍; II 段选择两项,设置 为 0.95 及 1.05 倍。0.95 倍本段应可靠动作; 1.05 倍本段应可靠不动作
- ① 保护定值:输入 I、II 段的保护定值
- 18 开入量设置: 开入量1、2、3、4分别设置为跳A、跳B、跳C及重合
- 19 UU 设置: 0

4. 测试过程

- ① 测试之前确认已退出零序保护压板
- ② 试验开始后,首先对 A 相接地 0.95 倍及 1.05 倍的 I 段定值进行校验
- ③ 其次对 A 相接地 0.95 倍及 1.05 倍的 Ⅱ 段定值进行校验
- ④ 再对 AB 相短路 0.95 倍及 1.05 倍的 I 段定值进行校验
- ⑤ 最后对 AB 相短路 0.95 倍及 1.05 倍的 Ⅱ 段定值进行校验

【小结】 总体上的测试逻辑是先对倍数进行循环,再对各段循环,最后对故障类型 进行循环,一次可以将所有的故障类型,多个倍数下的各段定值全部校验 完毕,大大节省了测试的时间。

5. 实验报告

距离保护试验报告

试验地点			
试验时间		2006年6月15日11即	寸13分45秒
保护名称		LFP-902A	
保护编号			
SF 位置	线路侧	故障性质	永久性
故障合闸角	0.00	负荷电流	1.000A
计算模型	电压恒定	非周期分量	不叠加
故障前时间	25s	最大故障时间	8s
跳闸延时	Oms	合闸延时	Oms

故障类型	阻抗倍数	试验区间	跳 A	跳 B	跳 C	重合	永跳
A相接地	0.95	1段	22ms			1026ms	1033ms
A相接地	1.05	1段	513ms			1517ms	1533ms
A相接地	0.95	2 段	511ms			1517ms	1535ms
A相接地	1.05	2 段	3011ms			4017ms	4034ms
AB 短路	0.95	1段	22ms	22ms		1026ms	1032ms
AB 短路	1.05	1段	511ms	511ms		1517ms	1532ms
AB 短路	0.95	2段	512ms	512ms		1518ms	1536ms
AB 短路	1.05	2 段	3013ms	3013ms		4017ms	4032ms

试验人签字:

- 17.5 注意事项
 - 1. 计算模型选择电流恒定,当阻抗定值较大时,可能会造成电压数据越界。
 - ① 对于相间距离保护,即残压 U >100V;
 - ② 对于接地距离保护,即残压 U >57.74V;

此时,应将故障电流I适当降低。

- 计算模型选择电压恒定,若当阻抗定值较小时,可能会造成电流数据越界。
 即故障电流大于30A此时,应将故障电压U适当降低。
- 3. 校验距离保护时,应退零序及高频保护。
- 4. 0.95倍定值时,本段应可靠动作; 1.05倍时,本段应可靠不动作。
- 5. 连续模拟多相故障时,要注意在试验前将开关量信号分别对应接正确。
- 6. 连续模拟几段多个故障时,最大故障时间应大于的定值最长的动作时间加上 重合闸时间和再次跳闸的时间。
- 当进行检同期校验时,SF位置需设置为母线侧,设置UX的幅值或相位差,可使 重合闸重合或闭锁。
- 8. 当设置正常态相电流不为0时,即有负荷电流时,必须将三相电流接线全部引入,否则,动作结果会出现偏差。





18.1 操作界面

工频变化量距离保护试验 设置(S) 试验(T) 报告(R) ご □ ▶ ■ 目 目 1 1 1 2 8	עם∟ 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)
参数设置 计算模型 故障类型 m 值设定 开关量设置 PT 位置 母线侧 故障性质 瞬时性 政障性质 瞬时性 正常态相电压 0.000 0 近常态相电压 0.000 0 近常态相电压 0.000 0 放障合何角 0.000 \$ 鼓障前时间 0.000 \$ 熨川时间 0.000 \$ 號闸延时 0.000 \$ 이闸延时 0.000 \$	(1/2) 測试项目:m值=1.1, A相接地 () Ua 0.000 0.000 Ub 0.000 0.000 Ub 0.000 0.000 Ua 0.000 0.000 Ua 0.000 0.000 Ua 0.000 0.000 Ia 0.000 0.000 Ib 0.000 0.000 Ib 0.000 0.000 Ib 0.000 0.000 Uu % 0.000 Ib 0.000 0.000 Ib 0.000 0.000 Ib 0.000 0.000 Uu % 0.000 Ib 0.000 0.000
故障类型 m 倍数 跳A 跳B 回	跳c 重合 水跳 重載 至載 至載 「 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 </th

18.2 功能介绍

- 1. 可以模拟电力系统单相接地、相间短路等故障类型的永性、瞬时性故障。
- 2. 可模拟负荷电流,从空载到满载可任意设置。
- 3. 通过负荷角度的设置,可模拟因负荷电流而引起的附加阻抗对送电侧 或受电侧保护装置的影响。
- 4. 通过对合闸角度的设置,在故障瞬间直流衰减分量,用于测试继电器 的暂态超越。
- 5. 通过正反方向设置可以模拟正反两个方向的短路故障。
- 6. 可完成对重合闸检同期及后加速时间的测试。
- 7. 零序电压的输出方式可设置,并通过第四路电压输出。
- 8. 可显示各个故障状态下电压电流值及其矢量图。
- 9. 本功能模块可以对工频变化量距离保护进行整组校验。

18.3 参数说明

(一)参数设置

PT位置	銭路侧	•
故障性质	永久性	-
正常态相电压	57.735	v
正常态相电流	1.000	A
负荷角度	30.000	_°
故障合闸角	90.000	
故障前时间	15.000	
复归时间	1.000	
跳闸延时	20.000	ms
合闸延时	20.000	ms

- SF 位置:模拟一次侧电压互感器的安装位置。SF 位置在线路侧,故障相断 开后,该相电压为 0V,电流为 0A; SF 位置在母线侧,故障相断开后,该相 电流为 0A,电压量恢复到正常电压。
- 故障性质:选择瞬时故障,保护重合后故障不存在,合闸成功;选择永久性 故障时,保护重合后,故障量继续加在保护装置上,保护二次跳闸。
- 3. 正常态相电压: 故障前时间内输出的三相电压值。
- 4. 正常态相电流: 故障前时间内输出的三相电流值, 即负荷电流。

5. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。

 故障合闸角:故障瞬间合闸参考相电压的相角。根据短路计算,故障合闸角直 接影响非周期电压、电流分量初值的大小。参考相电压根据不同的故障类型 定义如下:

故障类型	A–N	B–N	C–N	A–B	В-С	C-A
参考相	UA	UB	UC	UAB	UBC	UCA

7. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。

8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

9. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸灭弧时间。测试装置接收到保护跳闸信号,经过

所设置的跳闸延时后,将电压、电流切换到跳闸后状态。

10. 合闸延时:模拟断路器合闸过程。测试仪接收到保护重合闸信号,经过所

设置的合闸延时后,将电压、电流切换到重合后状态。

(二) 计算模型

短路阻抗定值
Ζ 0.000 Ω 0.000 °
R+jX 0.000 Ω 0.000 Ω
故障设置
故障电流 Ø.000 A
故障时间 0.000 5
非周期分量 🛛 叠 加 💌
• K0 0.000 + j 0.000
 C KR 0.000 Kx 0.000

- 1. 输入工频变化量阻抗定值, Z之 Φ 与 R+jX 方式自动转换。
- 故障电流:用以计算故障电压,当阻抗定值较大时,应将其设置小些,以防 电压越界。
- 故障时间:此时间设置应包括所做试验的最大动作时间、重合闸时间及后加 速时间。
- 非周期分量:包括叠加和不叠加。选择叠加时,故障瞬间,将有一衰减的直流 分量叠加在正弦信号上。非周期电压、电流分量初值的大小与短路发生的时 刻有关,即与故障合闸角有关。
- 零序补偿系数: KX, KR 只对整定值为 R+jX 形式有效,K0 只对整定值为 Z∠Φ 形式有效。在接地系统中,为了计算零序阻抗,需要 K0 或 Kr 、Kx

 $Z_0 = K_0 * Z_1$ $R_0 = K_r * R_1$ $X_0 = K_x * X_1$

 $K0 = (Kr * R1^{2} + Kx * X1^{2}) / (R1^{2} + X1^{2})$

Z1 为正序阻抗, R1, X1 正序电阻和正序电抗

Z0 为零序阻抗, R0, X0 为零序电阻和零序电抗

当近似认为零序阻抗角等于正序阻抗时,即 X0 / R0=X1 / R1 时,K 成为实数。

(三)故障类型 单相接地故障 A 相接地 🛛 正方向故障 💌 B 相接地 正方向故障 💌 1. 单相接地故障:选择接地相别,并 C 相接地 🛛 正方向故障 💌 可选择故障方向, 相间短路故障 包括正方向故障 Г AB 相短路 正方向故障 💌 BC相短路 正方向故障 💌 及反方向故障。 CA相短路 |正方向故障 💌 2. 相间短路故障:选择接地相别,并

可选择故障方向,包括正方向故障及反方向故障。

(四)m值设定	
	■ 值设定 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000 □ 0.000
	相间短路故障电压 U=2IDZset+(1-1.05m)×/3Un

1. m 值可同时进行四个值的测试。选框内打"47"者即进行此 m 值测试。

- m 值一般设定为 0.9、1.1 及 1.2。m 值为 0.9 时,应可靠不动作;m 值 为 1.1 时,应可靠动作;m 值为 1.2 时,测试动作时间。
- 单相接地及相间短路故障电压计算公式,其中 k 为零序补偿系数, I 为 故障电流, DZset 为工频变化量阻抗定值, Un 为额定相电压。

(五) UU 设置

1. UU 输出方式:包括 0、+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0 及抽取电压。

2. 选择 0 时, UU 输出为 0。

 3.选择+3U0、-3U0、+√3U0、-√3U0时,UU根据A、B、C 三相电压合成输出。
 4.选择抽取电压时,UU 的幅值可设置,故障前相位同相位参考相;故障后相位滞后 于相位参考相的角度为所设置的相位差。此设置主要用于重合闸时的检同期校验。 当进行检同期校验时,SF 位置需设置为母线侧,设置 Uu 的幅值或相位差,可使重 合闸重合或闭锁。

- 5. 参考相包括: UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA及任意。
- 相位差是故障后 UU 与相位参考相的相位差,当相位参考相选择任意时,相位差即 为相位 UU 的相位。
- (六) 开关量设置



(八)故障过程参数



- 1. 根据所选试验项目,自动计算出在该故障时将要输出的电压电流值。
- 2. 点击">"、"<",可进行各测试项目之间的切换。
- 3. 矢量图同步显示。

- 18.4 实验举例
 - 1. 实验目的

LFP-902A 型线路微机距离保护定值

工频变化量阻抗定值 1.0 Ω 无时限

零序补偿系数 K0=0.64 阻抗角 70°

对 A 相接地 m 取值为 0.9、1.1 及 1.2 进行校验

2. 实验接线

3. 参数设置

- ① SF 位置:选择线路侧
- ② 故障性质:选择永久性
- ③ 正常态相电压: 57.735V
- ④ 正常态相电流: 1A
- ⑤ 负荷角度: 30°
- ⑥ 故障合闸角:设置为0°
- ⑦ 故障前时间: 25s, 大于保护整组复归时间及重合闸充电时间
- ⑧ 复归时间: 1s, 电压电流输出为0的时间 🦉
- ⑨ 跳闸延时、合闸延时: 20ms
- ⑩ 零序补偿系数:选择 k0,设置为 0.64 📞 UU 设置: 0
- ① 故障类型:选择A相接地,故障方向为正方向故障
- 12 m 设定为 0.9、1.1 及 1.2
- 13 阻抗定值: 1Ω, 70°
- 14 故障电流: 5A
- 15 故障时间: 3s,此时间应大于动作时间加上重合闸时间和再次跳闸的时间
- 16 非周期分量:不叠加
- ① 开入量设置:开入量1、2、3、4分别设置为跳A、跳B、跳C及重合

4. 测试过程

- ① 测试之前确认已退出零序保护压板。
- ② 试验开始后,首先对 A 相接地 m 值为 0.9 进行校验。
- ③ 其次对 A 相接地 m 值为 1.1 进行校验。
- ④ 最后对 A 相接地 m 值为 1.2 进行校验。



【小结】 总体上的测试逻辑是先对 m 值进行循环,再对故障类型进行循环,一次

可以将所有的故障类型,多个m值校验完毕,大大节省了测试的时间。

5. 实验报告

试验地点 试验时间 2006年6月16日12时3分32秒 保护名称 LFP-902A 保护编号 SF 位置 线路侧 故障性质 永久性 故障合闸角 0.00 负荷电流 1.000A 故障电流 5.000A 非周期分量 不叠加 故障前时间 25s 故障时间 3s 跳闸延时 20ms 合闸延时 20ms 故障类型 跳 B m 倍数 跳 C 重合 永跳 A相接地 0.9 24ms A相接地 1.1 1025ms 1050ms 23ms A相接地 1.2 1025ms 1048ms 试验人签字:

工频变化量距离保护试验报告

18.5 注意事项

1. 当阻抗定值较大时,可能会造成数据越界

① 对于相间距离保护,即残压 U >100V;

② 对于接地距离保护,即残压 U >57.74V;

此时,应将故障电流I适当降低。

- 2. 校验工频变化量距离保护时,应退距离、零序及高频保护。
- 3. m值为0.9时,应可靠不动作;m值1.1时,应可靠动作。
- 4. 当进行检同期校验时,SF位置需设置为母线侧,设置UX的幅值或相位差, 可使重合闸重合或闭锁。
- 5. 正常态相电流不为0时,即有负荷电流时,必须将三相电流接线全部引入, 否则,动作结果会出现偏差。





19.1 操作界面

整组传动试验	
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)) 波形(W) 帮助(H)
参数设置1 参数设置2 计算机	模型 负荷状态 故障状态 转换故障
转换性设置 GPS 校时 开关量	
PT 位置 日线侧 💌	Ub 0.000 v 0.000 °
故障性质 瞬时性 💌	Uc 0.000 v 0.000 °
正常态相电压 0.000 0	Uu 0.000 V 0.000 ° 180°
正常态相电流 Ø.000 A	Ia 0.000 A 0.000 °
负荷角度 0.000 °	Ib 0.000 A 0.000 °
故障合闸角 0.000	Ic 0.000 A 0.000 °
故障前时间 0.000 5	
复归时间 0.000 5	故障类型 阻抗倍数 跳 A 跳 B 跳 C 重 合 永跳
跳闸延时 0.000 ms	5
合闸延时 0.000 ms	<u> </u>
·	
1 2 3 4	
50 60 70 80	
─────────────────────────────────────	
1 2 3 4	

19.2 功能介绍

- 可以模拟电力系统单相接地、相间短路等故障类型的永久性、瞬时性及转 换性故障。
- 2. 可由 GPS 定时触发,精确测试高频保护。
- 通过负荷角度的设置,可模拟因负荷电流而引起的附加阻抗对送电侧 或受电侧保护装置的影响。
- 通过对合闸角度的设置,在故障瞬间直流衰减分量,用于测试继电器 的暂态超越。
- 5. 通过正反方向设置可以模拟正反两个方向的短路故障。
- 6. 可完成对重合闸检同期及后加速时间的测试。
- 7. 零序电压的输出方式可设置,并通过第四路电压输出。
- 8. 可显示负荷状态、故障状态及转换状态下电压电流值及其矢量图。
- 本功能模块可以对高频保护、距离保护、不灵敏零序电流保护及零序 保护等保护进行整组校验。

19.3 参数说明

(一)参数设置1

PT位置	銭路侧 💌
故障性质	永久性 💌
正常态相电压	57.735 V
正常态相电流	1.000 A
负荷角度	30.000 °
故障合闸角	90.000 °
故障前时间	15.000 s
复归时间	1.000 s
跳闸延时	20.000 ms
合闸延时	20.000 ms

- SF 位置:模拟一次侧电压互感器的安装位置。SF 位置在线路侧,故障相断 开后,该相电压为 0V,电流为 0A。SF 位置在母线侧,故障相断开后,该相 电流为 0A,电压量恢复到正常电压。
- 故障性质:选择瞬时故障,保护重合后故障不存在,合闸成功;选择永久性故 障时,保护重合后,故障量继续加在保护装置上,保护二次跳闸。
- 3. 正常态相电压: 故障前时间内输出的产相电压值。
- 4. 正常态相电流: 故障前时间内输出的三相电流值, 即负荷电流。
- 5. 负荷角度: 故障前时间内正常态相电压超前于正常态相电流的角度。
- 故障合闸角:故障瞬间合闸参考相电压的相角。根据短路计算,故障合闸角直 接影响非周期电压、电流分量初值的大小。参考相电压根据不同的故障类型

故障类型	A–N	B–N	C–N	A-B	В-С	С-А	А-В-С
参考相	UA	UB	UC	UAB	UBC	UCA	UA

7. 故障前时间: 故障前输出正常态相电压及正常态相电流的保持时间。

8. 复归时间: 电压电流输出为0的保持时间。

定义如下:

9. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸灭弧时间。测试装置接收到保护跳闸信号,经过

所设置的跳闸延时后,将电压、电流切换到跳闸后状态。

10. 合闸延时:模拟断路器合闸过程。测试仪接收到保护重合闸信号,经过所

设置的合闸延时后,将电压、电流切换到重合后状态。

(二)参数设置2

故障设置 故障类型 ▲ 相接地 ▼ 故障方向 正方向故障 ▼
整定阻抗
Ζ 0.000 Ω 0.000 °
R+jX 0.000 Ω 0.000 Ω
短路阻抗倍数 0.000
└── 零序补偿系数 ─────
• K0 0.000 + j 0.000
C KR 0.000 KX 0.000

1. 故障模型:包括单相接地、两相短路、两相短路接地及三相短路故障。

2. 故障方向:包括正方向故障及反方向故障。

3. 整定阻抗: 输入要做故障的阻抗保护定值。

4. 短路阻抗倍数: 在此倍数下进行阻抗保护定值的测试。

5. 零序补偿系数: Kx, KR 只对整定值为 R+jX 形式有效, K0 只对整定值为 Z∠
 Φ 形式有效。在接地系统中,为了计算零序阻抗,需要 K0 或 Kr 、Kx

 $Z_0 = K_0 * Z_1$ $R_0 = K_r * R_1$ $X_0 = K_x * X_1$

 $K0 = (Kr * R1^{2} + Kx * X1^{2}) / (R1^{2} + X1^{2})$

Z1为正序阻抗, R1, X1正序电阻和正序电抗

Z0 为零序阻抗, R0, X0 为零序电阻和零序电抗

当近似认为零序阻抗角等于正序阻抗

时,即X0/R0=X1/R1时,K成为实数。

(三) 计算模型



- 1. 计算模型:包括电流恒定、电压恒定。选择电流恒定,故障状态时,故障相电流 根据设定值输出;选择电压恒定,故障状态时,故障电压根据设定值输出。
- 2. 电流输出配置:包括 ABC 独立、ABC 三并。当故障电流未超过测试仪单相输出最 大值时,可选择 ABC 独立, ABC 相电流将按各自值正常输出;当故障电流超过测 试仪单相输出最大值时,需选择ABC 三并,ABC 三相电流均摊故障电流,接线时 Amp of the off 应将它们并联接入故障相。
- 3. UU 设置
 - -√3U0 及抽取电压。 ① UU输出方式:包括0、+3U0、-3U0、+
 - ② 选择0时,UU输出为0。
 - ③ 选择+3U0、-3U0、+ √3U0、- √3U0时, UU根据A、B、C 三相电压合成输出。
 - ④ 选择抽取电压时, UU 的幅值可设置,故障前相位同相位参考相;故障后相 位滞后于相位参考相的角度为所设置的相位差。此设置主要用于重合闸时 的检同期校验。当进行检同期校验时,SF 位置需设置为母线侧,设置 UX 的幅值或相位差,可使重合闸重合或闭锁。
 - ⑤ 相位参考相包括: UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA及任意。
 - ⑥ 相位差是故障后 UU 与相位参考相的相位差,当相位参考相选择任意时, 相位差即为相位 UU 的相位。

(四)转换性设置

 转换设置 故障转换 ● 转换 ○ 不转换 转换时刻 故障开始后 ▼ 0.000 s
故障类型 ▲ 相接地 💌
故障方向 正方向故障 💌
□ 型定阻抗
Ζ 0.000 Ω 0.000 °
R+jX 0.000 Ω 0.000 Ω
短路阻抗倍数 0.000

- 1. 故障转换:包括转换、不转换。
- 2. 转换时刻: 可设置在故障开始后或重合闸后, 经过设定时间转换。
- 3. 故障类型:包括单相接地、相间短路、相间短路接地及三相故障。
- 4. 故障方向:包括正方向故障及反方向故障。
- 5. 整定阻抗:转换故障的阻抗保护定值。
- 6. 短路阻抗倍数:在此倍数下进行转换故障阻抗保护定值的测试。

Ň

(五) GPS 校时

		<u> </u>
启动方式	GPS 启动 💌	
GPS 设置 —		
Gr5 远择 法结案	· 外接GPS ▼	
	→ 5600 ・	
停止位		校
数据位	8	时
□		
GPS 校时状态	\$ 🗌 未经校验	
试验开始时刻	目の时の	一分

- 启动方式:可选择 GPS 启动、按键启动。选择 GPS 启动,装置经 GPS 校时后,在设置试验开始时刻开始试验;选择按键启动,装置点击"试验" 按钮开始试验。
- 2. GPS 选择: 可选择内置 GPS 及外接 GPS。

- 波特率:可选择 9600、4800、2400、1200、600、300、150、110,应设 置同 GPS 接收机串行通讯格式的波特率一致。
- 校验方式:可选择无校验、奇校验、偶校验,应设置与 GPS 接收机串行 通讯格式的校验方式一致。
- 5. 停止位:可选择 1、2,应设置与 GPS 接收机串行通讯格式的停止位一致。
- 6. 数据位:可选择 7、8,应设置与 GPS 接收机串行通讯格式的数据位一致。
- 校时:对时按钮,启动测试仪接收 GPS 时间,并强行将测试仪的当前时 间修正为 GPS 时间。
- 8. GPS 校时状态:显示当前校时状态。
- 9. 试验开始时刻: 到此时间,装置自动开始试验。

(六) 开关量设置



开入接点4对应设置为重合接点。

根据开入量的设置,装置收到信号后,试验结果栏中得出相应的时间。

2. 开出量设置

设置好状态变化过程及延时,此延时自装置开始试验计时。

- (七)故障过程参数
 - 根据所选试验项目,自动计算出在负荷状态、故障状态、转换故障状态将 要输出的电压电流值。

2. 矢量图同步显示。



19.4 输出过程描述

启动方式若选择 GPS 启动,则经过校时后,装置在设定的试验开始时 刻进行试验。启动方式若选择按键启动,则点击"试验"按钮开始试验。 试验开始后,装置首先输出正常态电压、电流,故障前时间到后,进入故 障状态。若设置故障转换,则在所设置时刻进行故障转换。得出保护跳闸 时间及重合闸时间。

19.5 实验举例 可参照距离保护试验中的实验举例,在此不作详述。

19.6 注意事项

1. 当阻抗定值较大时,可能会造成数据越界。

① 对于相间距离保护,即残压 U >100V

② 对于接地距离保护,即残压 U >57.74V

- 此时,应将故障电流I适当降低。
- 检同期校验时,SF位置需设置为母线侧,设置UX的幅值或相位差,可使重合 闸重合或闭锁。
- 在做不灵敏零序电流保护试验时,两次故障均选择为单相接地故障,且应在 第一次故障相跳闸后还未重合时来第二次故障。故障电流应略大于保护定 值,开关量接点设置为跳A、跳A、跳C。





操作界面 20. 1

备自投装置测试		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(₩) 帮助(Η)	
	8	
运行方式设置 运行参数设置 正常运行方式 工作进线 10L ▼ 状态 运行 ▼ 备用进线 20L ▼ 状态 运行 ▼ 备用进线 20L ▼ 状态 运行 ▼ 後紹开关 30L ▼ 状态 热备用 ▼ → 试验接线方式 → 进线2电压 UV,UV ▼ → 进线2电压 UV,UV ▼ → 进线2电流 IV,IN ▼ → 近日本田下 U2,U2,U2	● 开入量设置 工作电源跳闸 开入接点1 ▼ 备用电源合闸 开入接点2 ▼ ● 开出量设置 开出接点1 10L 跳位 开出接点1 10L 合位 开出接点2 20L 跳位 开出接点3 30L 融位 开出接点3 30L 合位 进线1 进线2	开入量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7 0 8 0 开出量状态 1 0 2 0 3 0 4 0 当前值 工作电压 二前送結果 切换相电压 < 切换相电压 动作时间
II 母电压 UV、UV、UW,UN		

20. 2

- 2 功能介绍
 1.各开关的运行方式可设置。
 2.六路开出量接点可模拟出各开关的跳合位置。
 可测试出工作电源的切换电压。
 "骂的动作时间。

20. 3

- (一)运行方式设置
 - 1. 正常运行方式
 - ① 工作进线下拉框中包括 1DL、2DL;状态下拉框中包括运行、热备用。
 - ② 备用进线下拉框中包括 1DL、2DL;状态下拉框中包括运行、热备用。
 - ③ 联络开关下拉框中为 3DL;状态下拉框中包括运行、热备用。
 - 注意:正常运行方式状态的设置,1DL、2DL、3DL 中应有两个为运行,一个

为热备用。

- 2. 试验接线方式
- ① 进线1电压:包括UA,UN及UA,UB和UA、UB、UC,UN。
- ② 进线2电压:包括UU,UN及UU,UV和UU、UV、UW,UN。
- ③ 进线1电流:包括IA, IN及IA、IB、IC, IN。

- ④ 进线2电流:包括IU,IN及IU、IV、IW,IN。
- ⑤ I母电压:根据 1DL 所设置的状态来进行接线显示。1DL 设置为运行时,显示接线为 UA、UB、UC,UN;1DL 设置为热备用时,显示接线为 UU、UV、UW,UN。
- ⑥ II 母电压:根据 2DL 所设置的状态来进行接线显示。2DL 设置为运行时,显示接线为 UU、UV、UW,UN; 2DL 设置为热备用时,显示接线为 UA、UB、UC,UN。



- 1. 正常运行参数
- ① 进线1相电压:正常运行时,进线1的相电压。
- ② 进线1相电流:正常运行时,进线1的相电流。若1DL为分闸时,该值为0。
- ③ 负荷角度:进线1相电流滞后于进线1相电压的角度。
- ④ 进线2相电压:正常运行时,进线2的相电压。
- ⑤ 进线2相电流:正常运行时,进线2的相电流。若2DL为分闸时,该值为0。
- ⑥ 负荷角度:进线2相电流滞后于进线2相电压的角度。
- ⑦ 保持时间:试验开始后,输出正常状态的时间,应大于备自投装置的充电时间。
- 2. 试验变量设置
- ① 工作电压初值: 根据工作进线开关的选择及其进线相电压的设置进行显示。
- ② 变化终值: 工作电压变到此值后,装置停止输出。
- ③ 步长值:工作电压每步的变化值。
- ④ 每步长时间:工作电压在每一值下所保持的时间。
- ⑤ 跳闸后保持时间:工作电源跳闸后装置的保持时间,此时间应大于备自投装置的动作时间,用以接收备用电源的合闸信号。

(三) 开入量设置



1. 工作电源跳闸:包括开入接点 1-8,接入工作进线开关跳闸接点。

2. 备用电源合闸:包括开入接点 1-8,接入备用进线开关合闸接点。

(四)开出量设置

—— 廾出审设责————————————————————————————————————	-
开出接点 1 1DL 跳位	
开出接点 11 「1DL 合位	
开出接点 2 🗍 2DL 跳位	
开出接点 22 2DL 合位	
开出接点 3 🗍 3DL 跳位	
开出接点 33 3DL 合位	

- 1. 开出接点 1: IDL 的常闭辅助触点,跳闸后闭合,合闸后断开。
- 2. 开出接点 11: IDL 的常开辅助触点,跳闸后断开,合闸后闭合。
- 3. 开出接点 2: 2DL 的常闭辅助触点,跳闸后闭合,合闸后断开。

4. 开出接点 22: 2DL 的常开辅助触点,跳闸后断开,合闸后闭合。

5. 开出接点 3: 3DL 的常闭辅助触点, 跳闸后闭合, 合闸后断开。

- 6. 开出接点 33: 3DL 的常开辅助触点, 跳闸后断开, 合闸后闭合。
- (五) 当前值

实时显示工作电源电压及备用电源电压的当前输出值。

20.4 逻辑过程

试验开始后,根据各开关所设置的分合闸状态,开出量接点对应给出相应状态; 根据工作进线、备用进线及正常运行参数的设置,输出相应的电压、电流值。保 持时间到后,工作电源按照所设置的步长值由初值开始下降,直至收到工作电源 开关的跳闸信号, 记下此时的工作电源电压值并开始计时, 收到备用电源开关合 闸信号后,装置停止计时并中断输出,此段时间为备自投装置的动作时间。若经 跳闸后保持时间仍未收到备用电源开关合闸信号,装置中断输出。

20. 5 实验举例

1. 实验目的

测量 NSA-3152 备自投装置的切换电压及动作时间。 Dr. Sie in the state of the sta

2. 参数设置

- (1) 工作进线: 1DL, 运行状态
- (2) 备用进线: 2DL, 运行状态
- (3) 联络开关: 3DL, 热备用状态
- (4) 进线1电压: UA, UB
- (5) 进线 2 电压: UU, UV
- (6) 进线1电流: IA, IN
- (7) 进线2电流: IU, IN
- (8) [母电压: 显示为 UA、UB、UC, UN
- (9) II母电压:显示为UU、UV、UW,UN
- (10) 进线1相电压: 58V
- (11) 进线1相电流: 1A
- (12) 负荷角度: 30°
- (13) 进线2相电压: 58V

- (14) 进线2相电流: 1A
- (15) 负荷角度: 30°
- (16) 保持时间: 20s, 大于备自投装置的充电时间
- (17) 工作电压初值:显示为 58V
- (18) 变化终值: 20V
- (19) 步长值: 1V
- (20) 每步长时间: 1s
- (21) 跳闸后保持时间: 1s
- (22) 工作电源跳闸:选择开入接点1
- (23) 备用电源跳闸:选择开入接点2
- 3. 实验接线



实验结果 4.

试验地点 试验时间 2006年6月10日11时3分30秒 保护名称 NSA-3152 保护编号 工作进线 1DL,运行 备用进线 2DL,运行 联络开关 3DL, 热备用 切换相电压 50V 切换相电压 86.6V 动作时间 532ms 试验人签字: 20. 6 注意事项 1. 设置 1DL、2DL、3DL的状态时注意:应有两个为运行,一个为热备用。 2. 【母电压、Ⅱ母电压按照接线提示进线接线。 3. 进线电压的接线可选择单相电压、相间电压及三相电压。 4. 正常运行方式的保持时间应大于备自投装置的充电时间。 5. 跳闸后保持时间应大于大于备自投装置的动作时间

备自投装置测试报告





21.1 操作界面

系统振荡试验		
│ 设置(S) 试验(T) 报告(R)	波形(₩) 帮助(Η)	
	** 8	0- :7-33
系統模型 其他设置 开关量设置 系統阻抗 2m 3.000 090.00 ° Zn 3.000 080.00 ° Z1 2.000 080.00 ° En 57.000 V En 77.000 V En 71.000 V En 71.000 V En 75.000 V 基次振荡功角 0.00 最後期高 50.00 基後期高 50.00	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & \mathbf{j} \mathbf{k} \\ \mathbf{g} \\ \mathbf{g}$	开入量状态 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 开出量状态 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 振荡中参数 最大振荡电压60.568 製大振荡电流15.016 麻 読給結果 跳A 跳B ms 跳C ms 動能C ms 動金 加
	轻载 重载	试验中断返回

21.2 功能介绍

本功能单元实现功率振荡、振荡中故障现象的测试,用于测试发电机组的失步保护、振荡解列装置以及分析系统振荡对距离保护元件阻抗继电器的 影响等。

21.3 参数说明

(一)系统模型

- 1. Zm: 模拟双端供电系统中发电机侧阻抗。
- 2. Zn: 模拟双端供电系统中系统侧阻抗。
- 3. Z1: 模拟双端供电系统中线路阻抗。
- En:模拟双端供电系统中系统侧电压,振荡过程中其幅值不变,角度 固定为0°。
- Em: 模拟双端供电系统中发电机侧电压,振荡过程中其幅值不变,角 度δ随振荡变化。
- 6. ρ: Em 幅值与 En 幅值的比值。
- 7. 起始振荡功角:振荡起始时刻的功角。
- 8. 最大振荡功角:振荡中的最大功角。

9. 振荡周期:完成一次振荡所需时间。

10. 振荡次数:试验所要完成的振荡测试。

11. 系统频率: 电网频率, 50Hz。

	┌──系统阻抗──		
	Zm 3.000	Ω90.00	
	Zn 3.000	Ω 80.00 °	
	Z1 2.000	Ω 80.00	
	┌──电源设置—		
	En 57.	000 V	
	Em 👂 🔹	IEnI ∠δ	
	ρ 1.1	00	
	起始振荡功角	\$ 0.00 °	
	最大振荡功角	\$ 360.00 °	
	振荡周期	f 0.500 s	
	振荡次数	¢ 5	
	系统频率	50.00 Hz	
(二) 其它设置	- × 40		
	┌──时间设置—		
	振荡前时间	j 1.00 s	×.
	跳闸延时	5.00 ms	•
	合闸延时	5.00 ms	
	□		
	「 振荡无故障	章 ☑ 振荡中故障	
	振荡开始 5.		
	故障类型 AE	3相短路 🔽	
	故障电流 5.	. 000 A	
	故障时间 5.	. 000 s	
	短路阻抗—		
	Z2.000	Ω 0.00 °	
	┌──零序补偿系数	 敗———————————————————————————————	
	K0 1.000	+j0.000	

1. 振荡前时间: 振荡前, 功角为起始振荡功角下的保持时间。

2. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸灭弧时间。测试装置接收到保护跳闸信号,

经过所设置的跳闸延时后,将电压、电流切换到跳闸后状态。

- 合闸延时:模拟断路器合闸过程。测试仪接收到保护重合闸信号,经过所 设置的合闸延时后,将电压、电流切换到重合后状态。
- 振荡中故障:包括振荡无故障、振荡中故障。选择振荡无故障时,经振荡 开始后所设置的时间试验结束;选择振荡中故障时,经振荡开始后所设置 的时间进入故障状态。
- 5. 故障类型:选择故障中伴随发生的故障类型。
- 6. 故障电流: 故障中故障相的电流。
- 7. 故障时间: 故障保持的时间。
- 8. 短路阻抗:保护阻抗定值。
- 9. 零序补偿系数:用以计算故障时刻的输出电压,见定值单。

(三) 开关量设置

1. 开入量设置

开入接点1对应设置为跳A接点、三跳接点。 开入接点2对应设置为跳B接点、三跳接点。 开入接点3对应设置为跳C接点、三跳接点。 开入接点4对应设置为重合接点。 根据开入量的设置,装置收到信号后,试验结果栏中得出相应的时间。

2. 开出量设置

设置好状态变化过程及延时,此延时自装置开始试验计时。

(四) 阻抗图

显示系统阻抗-Zm 及 Zn+Zl 的大小及位置(红色线条);显示振荡中 Em 保护安装处测量阻抗的变化轨迹(兰色线条)。

(五)系统模拟图

显示两侧系统及线路参数。

(六) 振荡中参数

显示振荡中最大电压、最大电流。若此电压、电流超过测试仪单相所能输 出的电压、电流时,软件弹出提示框,请重新设置系统参数。

21.4 输出过程描述

试验开始后,首先输出初始功角下计算出的电压、电流,故障前时间结束 后,进入振荡时间,双端电源电压的幅值不变,系统侧电压 En 角度固定为 0°, 发电机侧电压 Em 的角度δ随振荡变化。装置输出自动计算得出的振荡过程中 K 点的三相电压、电流。若未选择振荡中故障,则到振荡次数后,再次进入故障 前状态,直至所设置的振荡开始至振荡结束的时间,装置停止输出;若选择振 荡中故障,则根据所设置的故障时刻及故障类型,进入故障阶段。收到跳闸信 号,装置输出为 0,重合信号来后,记下重合时间,装置停止输出;未收到跳闸 信号,到故障时间后,装置停止输出。

21.5 实验举例

1. 实验目的

对 LFP-941A 型线路保护进行先振荡后故障测试,测试振荡对距离保护的 影响,距离 I 和 II 段设置振荡闭锁,距离 III 段不设置振荡闭锁,接地距离 III 段定值为 15 Ω,延时 1.5s 动作。设置在振荡后 0.5s 发生 B 相接地故障。

2. 实验接线

3. 参数设置

- (1) Zm: 3Ω∠90°
- (2) Zn: $3 \Omega \angle 80^{\circ}$
- (3) Z1: $1 \Omega \angle 80^{\circ}$
- (4) En: 59V
- (5) ρ: 1.0
- (6) 起始振荡功角: 0°
- (7) 最大振荡功角: 360°
- (8) 振荡周期: 0.5s
- (9) 振荡次数:10
- (10) 系统频率: 50Hz
- (11) 振荡前时间: 10s
- (12) 跳闸延时: 20ms
- (13) 合闸延时: 20ms
- (14) 有无故障:选择振荡中故障
- (15) 故障时刻: 振荡开始后 0.5s
- (16) 故障类型: A 相接地


- (17) 故障电流: 2A(不要设置太大,以防电压越界)
- (18) 故障时间: 5s
- (19) 短路阻抗: 10Ω,小于Ⅲ段定值,使不闭锁Ⅲ段可靠动作
- (20) 零序补偿系数: 0.67
- (21) 开入量设置: 开入量 1、2、3、4 分别设置为跳 A、跳 B、跳 C 及重合
- 4. 实验报告

 试验地点	
试验时间	
保护名称	
保护编号	
Zm 值	$3\Omega \angle 90^{\circ}$
Zn 值	$3\Omega \angle 80^{\circ}$
Z1 值	1Ω∠80°
En 值	59V
Em 值	ρ • En
ρ值 🖌	1.0
起始振荡功角	0°
最大振荡功角	90°
振荡周期 🛛 🤣 💦 🚷	100ms
振荡次数 🛛 🕺	10
系统频率	50Hz
故障设置	振荡中故障
振荡开始后	0.5s故障
故障类型	A相接地
跳闸延时	20ms
合闸延时	20ms
跳 A	1536ms
跳 B	1536ms
跳 C	1536ms
重合	2531ms

系统振荡试验报告

试验人签字:

21.6 注意事项

- 输入参数后,自动计算出最大振荡电压及最大振荡电流,其值请勿超过测试仪 单相输出最大值。
- 2. 接线时,应将三相电压、三相电流全部接入。





22.1 操作界面

故障再现	
设置(S) 试验(T) 报告(R) 波形(W) 帮助(H)	
	H-49- 6
数据装载 通道设置 波形编辑 启动设置 开关量设置 波形复制	开入量状态 1 2 2 3 4 0 5 6 7 8 0 开出量状态 1 2 3 4 0 试验结果 跳A ms 跳B ms 跳C ms 重合 ms 永跳 ms
Io「局部隙衝」 0.0(ms) 12.4 24.9 37.3 50.0	试验中断返回

22.2 功能介绍

故障再现是将故障录波器等数据记录设备所记录下来的按 ANSI/IEEE C37.111-1991COMTRADE 数据格式编写的电流电压波形数据文件,输入 到测试仪中,由测试仪将其波形再现出来,对保护装置等进行测试。 本功能模块实现将标准的 COMTRADE 数据格式文件的数据用测试仪 进行回放,从而模拟已发生的故障,实现故障再现。

相关介绍

故障录波器采用特定的格式存放录波数据,这些录波数据可以以标准 的读写方式进行访问,从而实现由不同的录波器录制的数据可以被读 取,继而实现这些录波数据的再次输出。

标准的数据文件有三种类型的相关文件,每一种文件都带有不同级别的 信息,包括引导、组态和数据。这三种信息分别用不同扩展名的文件 容纳:

- . CHR 文件表示引导文件
- . CFG 文件表示组态文件
- . DAT 文件表示数据文件

引导文件为用户提供一个附加信息的描述样本,以便更好地了解暂态 记录的条件。引导文件不受应用过程控制。所以对此文件的格式没有 严格要求。

组态文件中的数据由程序来读并参与计算机的计算分析,所以对它有 严格的格式要求。组态文件包含以下信息:

站名和识别号

信道类型和信道号

通道名称,单位和变换因子

线路频率

采样速率和该采样频率下的采样点数

第一个数据日期和时间

触发的日期和时间

文件类型

数据文件的数据包括每个输出入通道的每次采样值。数据文件按行划 分,每行分成 N+2 列,其中 N 为所记录的通道数。数据随记录长度 而变化。每行第一列设定为该行数据的采样序列号,第二列表示从记 录开始到本行的时间,第三行表示数值,对应电流和状态信息。 本软件必须提供组态和数据文件,且文件名应一致,用来描述录波器 所记录的暂态过程。用户只需输入其中的CFG 文件名,程序自动在 CFG 文件所在的路径下搜索与其对应的 DAT 文件,软件装载这些文件后, 将在屏幕上显示其暂态波形,然后由测试仪再现这一暂态过程。

22.3 参数说明

(一) 数据装载

- 点击"浏览",选择要装载的 COMTRADE 格式的 CFG 文件名,软件自动在 CFG 文件所的路径下搜索符合 COMTRADE 格式的 DAT 文件。
- 2. 录波文件要存储在 C 盘下
- 打开录波文件后,软件自动读取录波信息摘要,如:变电站名称、 录波装置编号等,显示在如下图中:

[装载录波文件		浏览
	录波信息摘要 ────		
	变电站名称		
	录波装置编号		
	模拟量通道数量		
	开关量通道数量		
	采样速率		
	采样点数		
	线路频率		
	录波开始时间		
	录波结束时间		
	文件类型		
(二) 通	9.道设置 	×	
(二) 通	 通道设置 輸出通道设置 录波通道 	単位 最大	⊂ 最小值
(二) 通	 通道设置 輸出通道设置 录波通道 Ua 	単位 最力	大值 最小值
(二) 通	通道设置 輸出通道设置 家波通道 Ua Ub	単位 最対	大值 最小值
(二) 通	通道设置 輸出通道设置 家波通道 Ua Ub Uc	単位 最が 単位 して、	電量
(二) 通	 通道设置 輸出通道设置 泉波通道 Ua Ub Uc Uu 	単位 最が 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	大値 最小値
(二) 通	通道设置 前出通道设置 家波通道 Ua Ub Uc Uu Ia Ia	単位 最が	大値 最小値
(二) 通	 通道设置 輸出通道设置 泉波通道 Ua Ub Uc Uu Ia Ib 	単位 最が	
(二) 通	通道设置 前出通道设置 家波通道 Ua Ub Uc Uc Ia Ib Ic	単位 最対	
(二) 通	通道设置 輸出通道设置 泉波通道 Ua Ub Uc Uu Ia Ib Ic 变比设置		

- 1. 电压 Ua、Ub、Uc、Uu:选择需要从测试仪的 4 路电压中进行波形回放的录 波通道。
- 2. 电流 Ia、Ib、Ic:选择需要从测试仪的 3 路电流中进行波形回放的录波通道。

- SF、CT 变比:如果录波数据文件中记录的电压电流值为一次回路数据,则需 要输入 SF、CT 变比,程序自动计算出各通道的二次回路数据并将其通过测试 仪输出。
- 4. 最大值、最小值:显示录波文件波形的最大值、最小值信息。

(三) 波形编辑

┌─ 波形复制─────		1 :		
起始时刻 <mark>0 ms</mark>				
终止时刻 <mark>50 ms</mark>				
│				
起始时刻 <mark>0 ms</mark>		¢.		
终止时刻[50] ms				
┃				
起始时刻 <mark>0 ms</mark>				
终止时刻 <mark>50 ms</mark>				
Ua Ub Uc				
W Ia Ib				
Ic「局部制新		24.0	22.2 50.0	
	U.U(ms) 12.4	24.9	37.3 50.0	

1. 波形复制: 可对录波文件波形进行选定时间设进行复制, 加长输出时间

2. 波形删除: 可对录波文件波形进行选定时间段进行删除, 缩短输出时间

3. 显示位置:本界面下显示波形的起始位置

- 4. 波形显示:选择要显示的波形
- 5. 局部刷新:点击此键,可上述波形的操作进行刷新

(四) 启动设置

- 启动方式:可选择 GPS 启动、按键启动。选择 GPS 启动,装置经 GPS 校时后, 在设置试验开始时刻开始试验;选择按键启动,装置点击"试验"按钮开始 试验。
- 2. GPS 选择: 可选择内置 GPS 及外接 GPS。
- 3. 波特率:可选择 9600、4800、2400、1200、600、300、150、110,应设置同

187

试验启动方式	GPS 启动				
GPS 设置					
GPS 选择	外接 GPS ▼				
波特率	9600 🔽				
校验方式	无校验				
停止位	1				
数据位	8				
	GPS 校时				
时间设置					
GPS 校时状态	未经校验				
故障开始时刻	❷ 时 ❷ 分				

GPS 接收机串行通讯格式的波特率一致。

- 4. 校验方式:可选择无校验、奇校验、偶校验,应设置与 GPS 接收机串行通讯格 式的校验方式一致。
- 5. 停止位:可选择1、2,应设置与GPS 接收机串行通讯格式的停止位一致。
- 6. 数据位:可选择 7、8,应设置与 GPS 接收机串行通讯格式的数据位一致。
- 7. GPS 校时:对时按钮,启动测试仪接收 GPS 时间,并强行将测试仪的当前时间 修正为 GPS 时间。
- 8. GPS 校时状态:显示当前校时状态。
- 9. 故障开始时刻:到此时间,装置自动开始试验。
- (五) 开关量设置
- 1. 开入量设置

开入接点1对应设置为跳A接点、三跳接点。
开入接点2对应设置为跳B接点、三跳接点。
开入接点3对应设置为跳C接点、三跳接点。
开入接点4对应设置为重合接点。
根据开入量的设置,装置收到信号后,试验结果栏中得出相应的时间。

2. 开出量设置

设置好状态变化过程及延时,此延时自装置开始试验计时。

开入量设置	t			
	开入接点1	跳A接点		
	开入接点2	□ 跳 B 接点		
	开入接点3	跳 C 接点		
	开入接点4	重合接点	•	
──── 开出量设置	t			
	「 1 庙开到闭	I▼ 延时 o	s	
	□ 2 由开到	▼ 延时 0	s	
	「3面开到闭	▼ 延时 0	s	
	□ 4 由开到0		5	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

- 1. 当回放的二次回路数据超出了测试仪的输出范围时,则需通过再次设置 SF、 CT 变比来调整通道输出大小。
- 2. 对波形复制或删除时,最好设置为周期的整数倍。





23.1 操作界面

*	青度调整	
	设置(S) 试验(T) 报告(R) 波形(W)	帮助(H)
	当前调整的量	操作提示
	│ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
		情况时,请勿再调整,及时与厂家联系。
		※零漂实测值大于 DC0.1V,DC0.2A
	Ub 50.000 V 50.010 V	※梔債交減損十千得完績的??
	Uc 50.000 V 50.000 V	
	Uu 50.000 V 50.000 V	※相位实测值大于设定值1°
	Uv 50.000 V 50.000 V	2、使用0.2级以上表计调整。
	Uw 50.000 V 50.000 V	3、逐个校正时,进行下一回路校正前,
	Ia 3.000 A 3.010 A	
	Ib 3.000 A 3.000 A	
	IC 3.000 A 3.000 A	4、相位调整时,Ua为参考基准。
		5、 夜正完毕,点击"返回",自动保存。
	IW 3.000 A 3.000 A	
	轻载	重载 校正 试验 中断 返回
_		
IJ	刀能介绍 🔗 🠼	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A
用し	以调节装置的输出精度,包括零漂;	周节、交直流幅值调节及交流相位调整
	调整项目 🛛 🐪 🐪	
		S 🖗 🔿
च∵च	f) ITI ##	S. S. S.
令得	导调整	8 T
	┌── 零濃调整 ─────	
	いた方の	同時

23.2 功能介绍

23.3 调整项目

(一) 零漂调整

实测值
0.000 mv
0.000 mV
0.000 mu
0.000 mu
0.000 mV
0.000 mV
0.000 mA

- 1. 用以调节输出波形的零点。
- 2. 调节时,选择"零漂调整",并选中要调整的回路,每次选择1路。
- 3. 点击"试验"。
- 4. 测量时用万用表的直流毫伏档或直流毫安档,将读数输入到实测值,注意正负。
- 5. 点击"校正",软件自动校正输出。
- 6. 点击"中断",调节下一回路。
- 零漂调整中,软件的调整范围为:电压±100mV,电流±200mA。累计调节超出 此范围时,软件将不予调整。

(二) 交流幅值调整

┌── 交流幅	值调整 ———			
	设定值		实测值	
Ua 🗌	0.000	V	0.000 V	
иъ 🥅	0.000	v	0.000 V	
Uc 🗌	0.000	V	0.000 V	
U0 🖵	0.000	V	0.000 V	
Uv 🦵	0.000	v	0.000 V	
uw 🥅	0.000	v	0.000 V	
I a 厂	0.000	A	0.000 A	
ть 🗆	0.000	A	0.000 A	
Ic 🗌	0.000	A	0.000 A	
Ιυ 🦵	0.000	A	0.000 A	
IV 🗌	0.000	A	0.000 A	
I w 🕅	0.000	A	0.000 A	

- 1. 用以调节交直流幅值的输出。
- 2. 输出为交流,交流调节精确后,直流也已随之调节精确。
- 3. 调节时,选择"交流幅值调整",并选中要调整的回路,每次选择1路。
- 4. 点击"试验"。
- 5. 测量时用万用表的交流电压档或交流电流档,将读数输入到实测值。
- 6. 点击"校正",软件自动校正输出。
- 7. 点击"中断",调节下一回路。

- 交流幅值调整中,软件的调整范围为±2%。累计调节超出此范围时, 软件将不予调整。
- 9. 调整时,请将输出值设置为所接量程的一半,以便精确测量。

(三) 交流相位调整

┌── 交流相位调整 ────			
幅值		设定值	实测值
Ua 🗌 0.000	v	0.000 °	0.000 °
шь 🗌 0.000	v	0.000 °	0.000 °
Uc 🗌 0.000	v	0.000 °	0.000 °
UU 🗌 0.000	v	0.000 °	0.000 °
Uv 🔽 0.000	v	0.000 °	0.000 °
Uw 🔽 0.000	v	0.000 °	ø.000 °
Ia 0.000	A	0.000 °	ø.000 °
1ь 🔽 0.000	A	0.000 °	ø.000 °
Ic 0.000	A	0.000 °	ø.000 °
IU 🔽 0.000	A	0.000 °	ø.000 °
IV 0.000	A	0.000 °	ø.000 °
IW 0.000	A	0.000 °	Ø.000 °

1. 用以调节交流相位的输出。



- 2. 调节时,选择"交流相位调整",并选中要调整的回路,每次选择1路。
- 3. 点击"试验"。
- 4. Ua 相为基准值,测量 Ua 同其它相的夹角,将读数输入到实测值。
- 5. 注意输入的实测值必须在它的相位附近,不能将其值作加减2π处理。
- 6. 点击"校正",软件自动校正输出。
- 7. 点击"中断",调节下一回路。
- 交流相位调整中,软件的调整范围为±1°。累计调节超出此范围时, 软件将不予调整。